

C3400n

ユーザーズマニュアル

# 応用編

本マニュアルは、以下のようなときにお読みください。

- 色々な用紙に印刷したいとき
- 便利な機能を使って印刷したいとき
- カラー印刷を調整したいとき
- 添付のユーティリティを使って快適な印刷環境にしたいとき
- 困ったとき



### 本書の見方

#### 表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft® Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003(x64版)\*
- Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → WindowsXP(x64版)\*\*
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003※
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP \*\*
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称→Windows

※特に記載がない場合は、Windows Server 2003 と WindowsXP には 64bit 版も含みます。

### マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。



### 諸注意

#### 紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

#### 電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### 高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

#### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に 適合していると判断します。

#### 商標について

Microsoft、Windows、Windows NT、および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、AppleTalk、EtherTalk、LaserWriter、Bonjour および TrueType は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Adobe および Reader は、国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

#### 本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

#### マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2006 Oki Data Corporation

# 目 次



# 目次

	本書の見方	2
	諸注意	3
	目次	5
	011 > 4 # =0.000 1 # #	
1. フ	゚リンタを設置します	10
	製品の確認	10
	設置条件	11
	プリンタ各部の名前	12
	付属品を取り付けます	
	クイックガイドを取り付けます	
	電源を入れます	
	電源を切ります	
	ステータスページ印刷をします	
	オプション品について	22
2 ネ	:ットワーク接続で Windows にセットアップします	28
۷. ۱		
	動作環境	
	ケーブルを接続します	
	WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします	
	WINDOWSIVIE/98/N 14.0 にセットアップしま 9	30
3. U	SB 接続で Windows にセットアップします	42
	動作環境	
	野作泉境ケーブルを接続します	
	グークルを接続しよりWindowsXP/Server2003 にセットアップします	
	WindowsMe/98/2000 にセットアップします	
4. ス	、テータスモニタをセットアップします	60
	ステータスモニタをセットアップします	60
	717	00
5. ネ	:ットワーク接続で Mac OS X にセットアップします	62
	動作環境	62
	ケーブルを接続します	
	セットアップします	
6. U	SB 接続で Mac OS X にセットアップします	70
	動作環境	70
	ケーブルを接続します	
	セットアップします	
7. M	lac OS X に C3400 メニュー セットアップをセットアップします	74
	動作環境	74

8. ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします.	76
動作環境	76
ケーブルを接続します	
セットアップします	78
9. USB 接続で Macintosh にセットアップします	82
動作環境	82
ケーブルを接続します	
セットアップします	84
10. 印刷します	86
使用できる用紙	86
用紙の保管方法	91
給紙方法と排出方法を決めます	
用紙の厚さと用紙の種類を設定します	
印刷します	98
11. いろいろな用紙に印刷する	106
はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	106
ラベル紙に印刷したい	111
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)	115
12. プリンタの設定項目について	120
プリンタのユーザメニューの変更方法	120
ユーザメニュー一覧	122
管理者メニュー一覧	128
13. 色々な機能を使って印刷する	130
複数ページを1枚に印刷したい	130
両面印刷したい	
複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷)	
用紙サイズを変更したい	
印刷品位を変更したい	
写真画像を鮮明に印刷したい (フォトモード)	
トナーをセーブして試し印刷したい	
写真やイラストをきれいに印刷したいウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)	
フォーターマークを印刷したい (スタフノ印刷) 文書を部単位で印刷したい (丁合印刷)	
大書を部半位と印刷したい(J ロリャリ/表紙のみ別のトレイから給紙したい (表紙印刷)	
細線がかすれるのを防ぎたい	
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	
プリンタドライバの初期値を変更したい	

14. カラーについて	154
カラーマッチングについて	154
簡単にカラーマッチングしたい	
カラー調整ユーティリティを使う (Windows をお使いの方)	157
カラー調整ユーティリティを使う(Macintosh をお使いの方)	
色見本印刷ユーティリティを使う (Windows をお使いの方)	
モノクロ(白黒)で印刷したい	186
モノクロ(白黒)の印刷速度を切り替えたい	188
黒の部分の仕上りを変更したい	190
文字と背景の間の白すじをなくしたい (ブラックオーバープリント)	192
色ずれ補正調整をします	193
濃度補正調整をします	194
色ずれ補正を微調整したい	195
15. 知っていると便利です	196
プリンタの状態を確認します	196
省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい	
印刷をキャンセルしたい	
プリンタドライバを削除するには(Windows をお使いの方)	200
プリンタドライバを削除するには (Mac OS X をお使いの方)	
プリンタドライバを削除するには(Macintosh をお使いの方)	
プリンタドライバを更新するには(Windows をお使いの方)	
プリンタドライバを更新するには (Mac OS X をお使いの方)	
プリンタドライバを更新するには(Macintosh をお使いの方)	205
現在の設定を確認します (ステータスページ印刷)	
設定を初期化します	208
プリンタを輸送するとき	
16. ネットワーク機能について	212
ネットワークユーティリティ	212
NIC 設定ツール(Windows)	215
NIC 設定ツール(Macintosh)	220
OKI LPR ユーティリティ	225
Network Extension	233
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	236
Web Driver Installer	250
ネットワークステータスモニタ	261
Web ブラウザ	265
ネットワーク設定項目の一覧	272
ネットワーク機能を初期化します	
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	276
DHCP/BOOTP を使います	277
SNMP を使います	281

17. 消	<b>∮耗品の交換</b>	282
	トナーカートリッジを交換します	282
	イメージドラムカートリッジを交換します	287
/	ベルトユニットを交換します	293
፯	定着器ユニットを交換します	298
18. ブ	プリンタの清掃	302
糸	給紙ローラとパッドを清掃します	302
L	_ED ヘッドを清掃します	304
7	プリンタ表面を清掃します	306
7	プリンタ内部を清掃します	307
19. 压	]ったときには	312
¥	紙づまりになったとき	312
L	_ED ランプが点灯、点滅しているとき	319
Ξ	コンピュータの画面に表示されるメッセージ一覧	321
L	JSB 接続でセットアップがうまくいかないとき	328
E	印刷できない	329
	印刷が不鮮明なとき	
	用紙送りがおかしい	
	故障かな?と思ったとき	
V	NindowsXP Service Pack 2. Windows Server 2003 Service	Pack1に関する制限事項335
20. 그	Lーザーサポートサービス	336
đ	お客様相談センターのご案内	336
Ī	最新版のプリンタソフトウェアを入手するには	338
4	呆証について	339
	肖耗品・オプション・推奨紙一覧	
	プリンタの廃棄	
	吏用済み消耗品の回収について	
<b>?</b>	輔修用部品の保有年数について	343
付 釒	录	344
1:	士様	344
	プリントジョブアカウンティングの使用について	
表 3	<u>!</u>	352

(Memo)

### 製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。

ケガをするおそれがあります。




このプリンタは重量が約 21Kg ありますので、2 人以上で持ち上げてください。

□ プリンタ (本体)




□ イメージドラムカートリッジ

(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ)




□ スタータトナーカートリッジ (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各 1 個ずつ)



(注.✓) スタータトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り付けた状態で、プリンタ内部にセットされています。

□ 電源コード



□ プリンタソフトウェア CD-ROM



□ 保証書・ご愛用者登録カード



□ ユーザーズマニュアル CD-ROM



□ クイックガイド



□ クイックガイド専用袋



□ ユーザーズマニュアル (基本操作編)



- (注!
- ・ プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途用意してください。
- 梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。



### 設置条件

#### 動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80% RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

結露しないように注意してください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

#### 設置に関する注意

### ҈警告

- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。


### 

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約 21kg ありますので、2 人以上で持ち上げてください。


#### 設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

#### 平面図





#### 側面図






### プリンタ各部の名前








### 付属品を取り付けます

#### 1. 保護具を取り外します。





2 プリンタ前面の保護テープ(2ヶ所)をはがします。




③ OPEN ボタンを押して、トップカバーを開けます。定 着器ユニットのレバー (青色)を矢印①の方向へ押し 下げながら、ストッパリリース (オレンジ色)を矢印 ②の方向へ取り外します。

(注.・) ストッパリリースはプリンタを輸送するときに使います。必ず保管してください。

### 2. イメージドラムカートリッジをセットします。




- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。






ここでは、スタータトナーカートリッジの青いレバーは動かさないでください。




**2** 保護シートを止めているテープをはがし、矢印の方向に引き抜きます。



#### 2.



- **3** イメージドラムカートリッジのラベルの色とプリンタのラベルの色を合わせます。
- 4 イメージドラムカートリッジ (4個)を静かに戻します。




**⑤** トナーカートリッジのレバー (青色、4ヶ所)を矢印の方向に移動し、 ○ ○ の位置にレバーの4を合わせます。



- ・ スタータトナー (製品購入時に添付されているトナーカートリッジ)は、A4,5%の印刷密度の場合、 約 1000 枚印刷可能です。
- ・ コンピュータの画面に[トナーなし(\*)](\*には、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのいずれかが表示されます。) の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジのレバーが矢印の方向にいっぱいまで動かされているか確認してください。
- ・ 通常のトナーカートリッジを使用した後は、スタータトナーは使用できなくなります。最初にスタータトナーを使用し、[トナーなし(\*)](\*には、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのいずれかが表示されます。) になってから、通常のトナーカートリッジをご使用ください。


### 3. 用紙カセットに用紙をセットします。

メモ 用紙については、10章の「使用できる用紙」(86ページ)を参考にしてください。 プリンタに適していない用紙の場合、プリンタが故障するおそれがあります。




### クイックガイドを取り付けます

## 1. クイックガイドを取り付けます。



● クイックガイド専用袋裏側の両面テープ(2ヶ所) をはがします。



- 2 専用袋をプリンタに貼り付けます。
- 3 クイックガイドを専用袋に収納します。

# 電源を入れます

#### 電源の条件

以下の条件を守ってください。

交流 (AC) : 100V ± 10%

電源周波数 : 50Hz または 60Hz ± 2%

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は 980W です。電源容量に十分余裕があることを確認してください。
- UPS (無停電電源) を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。

## ⚠警告


火災や感電のおそれがあります。






- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対 に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。


### **1.** 電源コードを接続します。



● 電源スイッチが OFF (○) になっていることを確認します。



2 電源コードをプリンタに差し込みます。



③ アース線のキャップを外してコンセントのアース端子に接続した後、電源プラグをコンセントに差し込みます。




感電のおそれがあります。



必ずアース線を接続してください。

### 2. 電源スイッチを入れます。




■ 電源スイッチの ON ( |) を押します。

印刷可ランプが点灯すると印刷できます。



### 電源を切ります



電源スイッチの OFF (○) を押します。



- ・印刷中は電源を切らないでください。
- ・ 連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 また、定着器にストッパリリースを取り付けてください。





### ステータスページ印刷をします

プリンタが正常に動作することを確認するために、ステータスページを印刷します。 ステータスページとは、プリンタの状態 (トレイにセットされている用紙の種類や、消耗品の残量など)を印刷したものです。



プリンタのメニュー設定において [システム構成メニュー] の [ステータスページ自動印刷] が有効になっている場合は、消耗品寿命のワーニング発生時や、消耗品寿命のエラー発生後の電源再投入 / カバー開閉時に自動でステータスページが印刷されます。






### オプション品について

#### 増設メモリ

プリンタのメモリ容量を増やしたい時に、取り付けます。コンピュータの画面に、複雑な印刷データでメモリ不足の エラー [編集バッファオーバーフロー] や、部単位印刷で [丁合エラー] が表示されるときに追加します。



増設メモリ(型名:MEM64D(64MB), MEM256D(256MB))




- ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用した場合、動作の保証はできません。
- 長尺印刷を行う場合は、64MB 増設メモリの追加を推奨します。
- ・ 増設メモリ用スロットは 1 スロットです。
- **1.** プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを 取り外します。




(注 ✓) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障するおそれがあります。

2. トップカバーを開けます。



- OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。
- **2** ネジに手を触れて、静電気を逃がします。

#### 3. イメージドラムカートリッジを取り外します。




● イメージドラムカートリッジ4本を取り出します。

2 取り出したイメージドラムに黒い紙をかぶせます。




- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。 ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光 (約 1500 ルクス以上) に当てないでください。室内の 照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

#### 4. ベルトユニットを取り外します。




1 ロックレバー(青色、2ヶ所)を 1 の方向に回転し、



② ベルトユニットのレバー(青色)を持ち、静かに取り 出します。


**5.** メモリカバーを開けます。



● メモリカバーのツマミを矢印の方向へ押してロックを解除し、メモリカバーを開けます。


### 6. メモリを取り付けます。

(注:) 電子部品やコネクタ端子には触らないでください。



- メモリを袋から取り出す前に、袋を金属部に接触させて静電気を除去します。
- 2 メモリを差し込む向きを確認します。 メモリの切り欠き部分がスロットのコネクタと一致するようにします。
- 3 空きスロットにメモリを斜めに差し込み、基板側に倒します。


#### 7. メモリカバーを閉じます。




1 メモリカバーを閉じます。

確実にロックされたことを確認します。

### 8. ベルトユニットをセットします。




ベルトユニットのレバー(青色)を持ち、ベルトユニットをセットします。




**3** ロックレバー (青色 2ヶ所) を ① の方向に回転し、ベルトユニットが確実に固定されたことを確認します。

### 9. イメージドラムカートリッジをセットします。



10. プリンタの雷源を入れます。



- ↑ プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け ます。
- ② 電源を ON ( |) にします。

### 増設メモリが正しく取り付けられていることを確認します。

### Status Page

プリンタ シリアル バンゴウ:ABCD123456 プリンタ カンリ バン CU version:B0.20 [ I01.17 U03.14 S3.0.4k B01.01 P PU version:00.00.28 [ PI03.10 LO00.00.17 ] ET:000 Hiper-C version:00.17

DIMM Slot A:CU Program ROM

Total Memory Size:96 MB lash Memory.2 MB [ F30 ]

JP1

Network version:p0.09 / d0.11

詳しくは「ステータスページ印刷をします」(21ペー ジ) をご覧ください。

💋「Total Memory Size」に表示される総メモリ量を 確認します。

(注♪) Total Memory Size の容量が正しく表示されない場合は、メモリを取り付け直してください。

(Memo)

## 2. ネットワーク接続で Windows にセットアップします

### 動作環境

#### Windows Server 2003/2003 (x64版)

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載している機種

#### WindowsXP/XP (x64版)

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載している機種

#### WindowsMe/98

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載している機種

#### Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載している機種

#### WindowsNT4.0

WindowsNT4.0 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX、PC-9821 で、Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載している機 種



- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- Windows3.1/95/NT3.51 では動作しません。
- ・ WindowsNT4.0 は、ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ(MIPS® シリーズ、Alpha、PowerPC ™など)のシステムには対応していません。
- ・ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

### ケーブルを接続します

1. イーサネットケーブルとハブを準備します。



プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペ アケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉

〈ハブ〉





- 2. プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。
- 3. プリンタをネットワークに接続します。



メモ

ネットワーク接続のセットアップ手順は、

WindowsXP/2000/Server2003 をお使いの方は、「WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします」 (30 ページ)、

WindowsMe/98/NT4.0 をお使いの方は、「WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします|(36 ページ)を ご覧ください。

### ネットワーク接続で Windows にセットアップします



### WindowsXP/2000/Server2003 にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows にIPアドレス等を設定します。 ※1



プリンタに IP アドレス等を設定します。 ※1



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」 からプリンタドライバをインストールし、ネットワーク プリンタを設定します。

※1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設定する必要はありません。設定する必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に確認してください。

IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなる等の問題が起こります。充分注意してください。

#### セットアップします



(注♪) セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。



- ・プリンタはネットワーク Plug&Play に対応しています。接続しているコンピュータがすべて WindowsXP/2000/ Server2003 の場合や、接続しているルータがネットワーク Plug&Play に対応している場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを設定します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で設定する必要はありませんので、「手順 4 プリンタドライバをインストールします」(34 ページ)からセットアップしてください。
- ・ コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」 による)。

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス: 192.168.0.1~254 のいずれか (コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ: C3400n

IP アドレス: 192.168.0.3 (コンピュータ)、192.168.0.100 (プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス : 192.168.0.1

### 1. プリンタの電源を ON にします。

### 2. Windows に IP アドレス等を設定します。



すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス 等を設定します」(32 ページ)へ進みます。

- **1** Windows を起動します。
- [スタート] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット接続] [ネットワーク接続] を選択します。

(Windows Server 2003 では[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワーク接続]を選択します。

Windows2000 では[スタート]- [設定]- [ネットワークとダイアルアップ接続]を選択します。)



**3** [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、[プロパティ] をクリックします。




**4** [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、 [プロパティ] をクリックします。



## ネットワーク接続で Windows にセットアップします

2. 「IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、[OK] をクリックします。





- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択し、IP アドレスは入力しません。
- デフォルトゲートウェイや DNS サーバを 使用しない場合は、入力しません。
- ⑥ [□─カルエリア接続] を閉じます。

### **3.** プリンタに IP アドレス等を設定します。




- ・ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4 「プリンタドライバをインストールします」(34 ページ)へ進みます。
- ・ プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に「ステータスページ」を印刷してください。 ステータスページの印刷方法は「ステータスページを印刷します」(21 ページ) をご覧ください。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
  - メモ 画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。
- ③「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「NIC セットアップユーティリティのインストール」を クリックします。




**4** NIC 設定ツールのセットアップが起動されたら 「次へ」 をクリックします。

- **⑤**「使用許可契約の全項目に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。
- **⑥**「インストールせずに、直接起動する」を選択し、 [次へ] をクリックします。





3. NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出しますので、一覧よりステータスページに記載された「MAC アドレス」を参照して、設定を行うプリンタを選択します。








- NIC 設定ツールを使用時には、SNMP を 有効としてください。
- ・印刷中に NIC 設定ツールを使用すると、表示及び設定がすぐに出来ない場合があります。また、NIC 設定ツール使用中は、印刷が遅くなります。
- ・初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。


IP アドレスを自動取得している場合は? ☞ 手順 4 (34 ページ) に進みます。 ❸ [設定] - [プリンタ設定] を選択します。



⑤ [IP アドレス] タブの [IP アドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリックします。



● [設定パスワード入力] にパスワード (初期設定では「MACアドレス」の下6桁)を入力し、[OK]をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順●で参照 した「MAC アドレス」の下 6 桁を入力し てください。この例の場合は、「849C9B」 となります。
- パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*\*」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、 大文字/小文字を正しく入力してください。

### ネットワーク接続で Windows にセットアップします

3. (1) [設定完了] で [OK] をクリックするとプリンタが再起動されます。



プリンタ再起動中は、NIC 設定ツールのプリンタの状態が● (赤色) に変わります (通常は● (緑色) です)。



- ② プリンタの再起動が完了し、NIC 設定ツールの 設定したプリンタの状態が● (緑色)に戻ること を確認します。
- 13 NIC 設定ツールを終了します。
- **14**「OKI C3400」画面の右上の × をクリックします。

### 4. プリンタドライバをインストールします。

- ① プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
  - メモ 画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。
- **③** [ドライバのインストール] をクリックします。



- **4** [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] を クリックします。
- **⑤** [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。

**6** 手順 3 (32 ページ) で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、「検索するサブネット」を選択し、「次へ」をクリックします。




**4. 季順⑥**でプリンタの IP アドレスを入力した場合、 プリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリック します。



手順⑥で[検索するサブネット] を選択した場合、 検索されたプリンタリスト画面が表示されるの で、プリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリッ クします。



- **3** プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
- **9** 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない] を選択し、[次へ] をクリックします。



プリンタドライバとステータスモニタと Standard TCP/IPと Network Extension と色見本印刷ユーティリティがインストールされます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

- ☞ **⑱**へ進みます。
- [完了]をクリックします。
- 12 [終了] をクリックします。

[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



- ☞ ⑩からの続き
- (3) [完了] をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



5. 10章「印刷します」(86ページ)へ進みます。

### ネットワーク接続で Windows にセットアップします



### WindowsMe/98/NT4.0 にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows にIPアドレス等を設定します。 ※1



プリンタに IP アドレス等を設定します。 ※1



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、ステータスモニタ、OKI LPR ユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

※1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設定する必要はありません。設定する必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に確認してください。

IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなる等の問題が起こります。充分注意してください。

#### セットアップします



(注♪) WindowsNT4.0 にセットアップするには、コンピュータの管理者の権限が必要です。

メモ

コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」 による)。

コンピュータ

IPアドレス: 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1  $\sim$  254 のいずれか (コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows98 プリンタ : C3400n

P アドレス : 192.168.0.3 (コンピュータ)、192.168.0.100 (プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス : 192.168.0.1

## 1. プリンタの電源を ON にします。

## 2. WindowsMe/98/NT4.0 に IP アドレス等を設定します。



- ・すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 3「プリンタに IP アドレス等を設定します」(38 ページ)へ進みます。
- ・WindowsNT4.0のIPアドレス等の設定方法は、[スタート] [ヘルプ] をご覧ください。
- **1** Windows を起動します。
- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- (3) 「ネットワーク」をダブルクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント] に [TCP/IP → \*\*\* (\*\*\* はアダプタ名)] が表示 されている場合は?

☞ 7へ進みます。

WindowsMeで [ネットワーク] が表示されていない場合は?

☞ [すべてのコントロールパネルのオプ ションを表示する] をクリックします。

WindowsNT4.0 で [ネットワーク] が表示されていない場合は?

- ☞ 6へ進みます。
- 4 「ネットワークの設定」タブの [追加] をクリックします。
- [プロトコル] を選択し、[追加] をクリックします。
- **⑥** [Microsoft] を選択して [TCP/IP] を選択し、 [OK] をクリックします。




#### ☞ 3からの続き

(\*\*\* はアダプタ名)を選択し、
[プロパティ]をクリックします。



② [IP アドレス] タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ] タブでゲートウェイ、[DNS 設定] タブで DNS を入力し、[OK] をクリックします。



- メモ DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを自動的に取得」を 選択し、IP アドレスは入力しません。
- **②** Windows を再起動します。

# ネットワーク接続で Windows にセットアップします

#### 3. プリンタに IP アドレス等を設定します。



- ・ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4 「プリンタドライバをイ ンストールします|(39ページ)へ進みます。
  - プリンタの MAC アドレスを確認するために事前に「ステータスページ」を印刷してください。ステータス ページの印刷方法は「ステータスページを印刷します」(21ページ)をご覧ください。
- プリンタの電源が ON で、Windows が起動し ていることを確認し、プリンタ添付の「プリン タソフトウェア CD-ROM L をセットします。
- **⊘**「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をク リックします。

画面を閉じる場合は、右上のXをクリックし メモ

♠ 「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「NIC セットアップユーティリティのインストール! を クリックします。



- ▲ NIC 設定ツールのセットアップが起動されたら [次へ] をクリックします。
- ▲「使用許可契約の全項目に同意します」を選択 し、「次へ」をクリックします。

⑥「インストールせずに、直接起動する」を選択し、 [次へ] をクリックします。



→ NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに 接続されているプリンタを検出しますので、一 覧よりステータスページに記載された「MAC ア ドレストを参照して、設定を行うプリンタを選 択します。




初期設定ではIPアドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワー ク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合は サーバから取得した IP アドレスが表示され ます。

IP アドレスを自動取得している場合は? ☞ 手順4(39ページ)に進みます。


❷ 「設定」-[プリンタ設定]を選択します。



3. 
② [IP アドレス] タブの [IP アドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリック



⑩ [設定パスワード入力] にパスワード (初期設定では「MACアドレス」の下6桁)を入力し、[OK]をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順で参照した「MACアドレス」の下6桁を入力してください。この例の場合は、「849C9B」となります。
- ・ パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*\*」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、 大文字/小文字を正しく入力してください。

- [設定完了] で [OK] をクリックするとプリンタが再起動されます。
  - メモ プリンタ再起動中は、NIC 設定ツールのプ リンタの状態が● (赤色)に変わります (通常 は● (緑色)です)。



- プリンタの再起動が完了し、NIC 設定ツールの 設定したプリンタの状態が● (緑色)に戻ること を確認します。
- 13 NIC 設定ツールを終了します。
- 「OKI C3400」画面の右上の × をクリックします。

## 4. プリンタドライバをインストールします。

- ① プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をク リックします。

メモ

画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。

- ③ [ドライバのインストール] をクリックします。
- **4** [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] を クリックします。
- **⑤** [TCP/IP プロトコル] を選択し、[次へ] をクリックします。

# ネットワーク接続で Windows にセットアップします

**4. 6** プリンタの IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。



プリンタの IP アドレスがわからない場合は、[検索するサブネット] を選択し、[次へ] をクリックします。



予順⑥でプリンタの IP アドレスを入力した場合、 プリンタの機種名を選択し、[次へ] をクリック します。



手順●で[検索するサブネット] を選択した場合、 検索されたプリンタリスト画面が表示されるの で、プリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリッ クします。



**3** プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

WindowsNT4.0 の場合は共有するか確認する 画面が表示されるので、[共有しない] を選択し、 「次へ」をクリックします。

プリンタドライバとステータスモニタと OKI LPR ユーティリティと Network Extension と 色見本ユーティリティがインストールされます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

- ☞ ①へ進みます。
- 9 [完了] をクリックします。
- № [終了] をクリックします。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。





4.

プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティリティ「オプション」 メニューの [設定] を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する] にチェックを付け、



セットアップは終了です。

#### ☞ 8からの続き

● [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。


Windows が再起動されます。

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPR ユーティリティにプリンタ名が追加されます。





プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティリティ「オプション」 メニューの [設定] を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する] にチェックを付け、 [OK] をクリックします。



セットアップは終了です。

5. 10 章「印刷します」(86 ページ) へ進みます。

# 動作環境



(注♪) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

Windows Server 2003/2003 (x64版)

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種

WindowsXP/XP(x64版)

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98

WindowsMe/98 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを搭載している機種

Windows2000

Windows2000 日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT 互換機、PC98-NX (PC-9821 を除く) で USB インタフェースを搭載している機種



- ・ Windows95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe/98 での動作は保証できません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/DOS プロンプトでは動作しません。
- ・ Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は 5 秒間以上あけてください。
- ・ 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- 同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI C3400|「OKI C3400(コピー2)|「OKI C3400 (コピー3) | と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。



- ・ USB インタフェースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 2m 以内のものをお使いください。
- ・USB2.0 の [Hi-Speed] モード (最大転送速度 480Mbps) で使用するには、WindowsXP/Server2003/2000 で、 USB2.0 対応のインタフェースを搭載しているコンピュータを使用し、Microsoft 社が公開している USB2.0 ドライバ がインストールされている必要があります。
- お使いのコンピュータが USB に対応しているか確認できます。

#### (WindowsXP/Server2003)

[スタート] - [マイコンピュータ] をマ [マイコンピュータ] をマウスの右ボタン ウスの右ボタンでクリックし、[プロパ ティ] - 「ハードウェア] タブを開き、「デ ア] タブを開き、「デバイスマネージャ] バイスマネージャ]をクリックします。



#### (Windows2000)

でクリックし、[プロパティ] - [ハードウェ をクリックします。



#### (WindowsMe/98)

[マイコンピュータ] をマウスの右ボタン でクリックし、[プロパティ] - [デバイ スマネージャ〕タブを開きます。



(WindowsMe の画面)

## ケーブルを接続します

1. USB ケーブルを準備します。




- ・プリンタのケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様のケーブルを別途用意してください。
- ・USB2.0 の「Hi-Speed」モードで接続する場合は、Hi-Speed 仕様の USB ケーブルを使用してください。



2. プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き差しできますが、この後のプリンタド ライバ、USB ドライバのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF にしておきます。

3. USB ケーブルを接続します。



USBインタフェースコネクタ

▶USB ケーブルをプリンタの USB インタフェース コネクタに差し込みます。



USB ケーブルをネットワークインタフェースコ ネクタに差し込まないよう注意してください。 故障の原因となります。

✓ USB ケーブルをコンピュータの USB インタ フェースコネクタに差し込みます。

USB 接続のセットアップ手順は、

WindowsXP/Server2003 をお使いの方は、「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」(44 ページ)、 WindowsMe/98/2000 をお使いの方は、「WindowsMe/ 98/2000 にセットアップします」(50 ページ) をご覧 ください。



## WindowsXP/Server2003 にセットアップします



- ・ WindowsXP/Server2003 をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ USB インタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP/Server2003 を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP/Server2003 で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。

以下の説明は Windows XP Home Edition を例にしています。

## プラグアンドプレイでセットアップします

**1.** コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

WindowsXP/Server2003 の CD-ROM ドライブを確認します。

● [スタート] - [マイコンピュータ] を選択します。

② [リムーバブル記憶域があるデバイス] - [CDドライブ(E:)] のカッコ内に表示されている英文字を確認します。



この場合は、[E] が CD-ROM のドライブです。

## 2. プリンタドライバをインストールします。

- ① プリンタの電源を ON にします。
- ②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。



**③** [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択し、[次へ] をクリックします。



#### 画面が表示されなかったら?

「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(47ページ)へ進みます。

- ↑
  「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし 2. ます。
  - ⑤ [次の場所で最適のドライバを検索する] を選 択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索]のチェックを外します。
  - 6 [次の場所を含める] にチェックを付け、「参照] ボタンを押して、以下の場所を指定します。ま たは直接入力します。

指定する場所

ここでは CD-ROM ドライブが E: の 場合を例にしています。

E:\Drivers\JPN\WINXP2K




「次へ」をクリックします。



(注・)「下の一覧からハードウェアに最適なソフト ウェアを選んで下さい|画面が表示されたら、 入力した場所が同じでかつバージョン番号の 最も大きなものをリストから選択し、[次へ] をクリックします。

たら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入 | 画面が表示されたら? ☞ **①**へ進みます。

- (8) [完了] をクリックします。
- ▲ [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プ リンタとその他のハードウェア〕をクリックしま d,
- 「コントロールパネルを選んで実行します」の「プ リンタと FAX をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、「スタート] -[設定] - 「プリンタと FAX」を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認 します。




続いてステータスモニタをセットアップしま す。

☞ 60ページへ進みます。

#### ☞ 7からの続き

●「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリ ンタソフトウェア CD-ROM | をセットし、「OK】 をクリックします。



2. ② [製造元のファイルのコピー元] に、[参照] ボタンを押して以下の場所を指定するか、直接入力します。

#### 指定する場所

(ここでは CD-ROM ドライブが <u>E:</u> の 場合を例にしています。

E:\Drivers\JPN\WINXP2K



[OK] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- (13) 「完了」をクリックします。
- 【2 (スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- **し**「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX]をクリックします。

(Windows Server2003 の場合、[スタート] - [設定] - [プリンタと FAX] を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



- 3. 4章「ステータスモニタをセットアップします」(60 ページ) へ 進みます。
- 4. 10章「印刷します」(86ページ)へ進みます。

# WindowsXP/Server2003 で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライ バを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート] [マイコンピュータ] をマウスの右 ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ② [ハードウェア] タブの [デバイスマネージャ] をクリックします。
- **③** [その他のデバイス] の「OKI DATA CORP C3400」をマウスの右ボタンでクリックして[削除] を選択します。



#### 「その他のデバイス」が表示されなかったら?

[表示] メニューの [非表示のデバイスの表示] を選択し、[プリンタ] の 「OKI DATA CORP C3400」をマウスの右ボタンでクリックして [削除] を選択します。



- ●「デバイスの削除の確認」画面で[OK] をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で [OK] をクリックします。
- **⑥** Windows を再起動し、「新しいハードウェアの 検出ウィザード」画面から再セットアップします。
  - ☞「WindowsXP/Server2003 にセット アップします」の「プラグアンドプレイ でセットアップします」(44 ページ)へ 戻ります。

### プリンタのインストールでセットアップします

## 1. プリンタのインストールでセットアップします

- コンピュータの電源を ON にし、[スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- [コントロールパネルを選んで実行します] の [プリンタと FAX] をクリックします。 (Windows Server2003 の場合、[スタート] -[プリンタと FAX] を選択します。)
- **3** [プリンタのタスク] [プリンタのインストール] をクリックします。
  (Windows Server2003 の場合、「プリンタの

(Windows Server2003 の場合、[プリンタの追加] をダブルクリックします。)



- 4 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ] をクリックします。
- **⑤** [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
  - (注・) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的 に検出してインストールする] のチェックは外してください。
- **⑥**「次のポートを使用」画面で [USBxxx](xxx はポートの番号)を選択し、[次へ] をクリックします。
- 7 [ディスク使用] をクリックします。
- **⑧**「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

⑤ 「製造元のファイルのコピー元」に、「参照」ボタンを押して以下の場所を指定するか、直接入力します。


指定する場所 (ここでは CD-ROM ドライブが <u>E:</u> の ) 場合を例にしています。 E:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K



[OK] をクリックします。


10 プリンタ名を選択し、「次へ」をクリックします。





- [テストページを印刷しますか?] で[いいえ] を選択し、「次へ」をクリックします。
- 13 [完了] をクリックします。

1. 
(ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、〔続行〕をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



- **2.** 4章「ステータスモニタをセットアップします」(60ページ)へ 進みます。
- 3. 10章「印刷します」(86ページ)へ進みます。

# WindowsMe/98/2000 にセットアップします

(注.) Windows2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

1. コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

> プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示さます。その場合には、 「キャンセル」をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

2. セットアッププログラムを起動します。

> ■「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュー タにセットします。

セットアッププログラムが起動します。

#### 3. プリンタドライバをインストールします。

- ↑「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をク | ↑ ポートで [USB] を選択し、「次へ」をクリック リックします。
- 択〕をクリックします。
- ② [ローカルプリンタ] を選択し、「次へ」をクリッ クします。



ネットワークで接続する場合は、「2 ネッ トワーク接続で Windows にセットアップ します」(28ページ)をご覧ください。

します。



**⑤** プリンタの機種名を選択し、[次へ] をクリック します。



**3.** WindowsMe/98 の場合は、ファイルのコピーが行われます。

WindowsMe/98 の場合

☞ 手順4へ進みます。

**⑥** Windows2000 で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。

☞ 手順4へ進みます。

## 4. USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 3へ進みます。

**2** プリンタの電源を ON にします。

USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000 をお使いの方

☞ 52ページに進みます。

WindowsMe をお使いの方

☞ 53ページに進みます。

Windows98 をお使いの方

☞ 56ページに進みます。

☞ ①からの続き

**③** [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。

Windows が再起動されます。

**4** Windows が完全に起動したら、プリンタの電源を ON にします。

USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000 をお使いの方

☞ 52ページに進みます。

WindowsMe をお使いの方

☞ 53ページに進みます。

Windows98 をお使いの方

☞ 56ページに進みます。

**4.** Windows2000 をお使いの方

システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。

① 「スタート」 - 「設定」 - 「プリンタ」を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認 します。



## 4. WindowsMe をお使いの方

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(54ページ)をご覧ください。

● [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

(2) [完了] をクリックします。引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ファイルのコピー」が表示されたら? **⑤**へ進みます。

- **3**「C3400」画面が表示されている場合は、[終了] をクリックします。
- 4 [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認 します。



#### ₹ 2からの続き

**⑤** [ファイルのコピー元] に、[参照] ボタンを押して以下の場所を指定するか、直接入力します。

指定する場所
(ここでは CD-ROM ドライブが <u>E:</u> の )
場合を例にしています。

F:¥Drivers¥JPN¥WIN9X



[OK] をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。

**⑥** [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認 します。



# WindowsMe で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き 続きインストールしてください。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [システム] をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス] で[USB Device] を選択し、プロパティをクリックします。



- 4 [ドライバの再インストール] をクリックします。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- (新型) を選択し、「次へ」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ❸ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)] を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。
- ⑤ [検索場所の指定] にチェックを付け、[参照] ボタンを押して、以下の場所を指定します。または直接入力します。





[次へ] をクリックします。

10 [次へ] をクリックします。



- 通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] を クリックします。
- (2) [印字テストを行いますか?] で [いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。
- 13 [完了] をクリックします。
- [発了] をクリックします。

- **(b)** 「Oki USB Driver プロパティ」画面で [閉じる] をクリックします。
- **(6)**「システムのプロパティ」画面で [OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。
- 【 スタート [設定] [プリンタ] を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



## 4. Windows98 をお使いの方

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従って USB ドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は、

「Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(58 ページ)をご覧ください。

- **②** [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。



**③** [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。



- (4) [次へ] をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。
- (5) [完了] をクリックします。引き続き USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら? ® (3)へ進みます。

⑥ 「C3400」画面が表示されている場合は、[終了] をクリックします。 **7** [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認 します。




#### ☞ 6からの続き

**⑧**「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



**4. 9** [ファイルのコピー元] に、[参照] ボタンを押して以下の場所を指定するか、直接入力します。



[OK] をクリックします。

(□ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認 します。



# Windows98 で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き 続きインストールしてください。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [システム] をダブルクリックします。
- **3** [デバイスマネージャ] タブの [その他のデバイス] で [USB Device]を選択し、プロパティをクリックします。
  - (注・) [不明なデバイス] と表示されることがあります。



- 4 [ドライバの再インストール] をクリックします。
- **⑤**「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- **⑥** [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)] を選択し、[次へ] をクリックします。



- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **8** [CD-ROM ドライブ] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
- 9 [次へ] をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- (1) [完了] をクリックします。
- **①** 「Oki USB Driver プロパティ」画面で [閉じる] をクリックします。


引き続き、USB ケーブルに接続している プリンタを自動的に検出します。

- (2) 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- (**1**) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを 検索する(推奨)] を選択します。

[検索場所の指定] にチェックを付け、[参照] ボタンを押して、以下の場所を指定します。または直接入力します。

#### 指定する場所

(ここでは CD-ROM ドライブが <u>E:</u> の 場合を例にしています。



「次へ」をクリックします。

**し** 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、「次へ」をクリックします。



- **16** プリンタ名を確認し、通常のプリンタで [はい] を選択し、[次へ] をクリックします。
- (ロ字テストを行いますか?) で[いいえ] を選択し、[完了] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- 18 [完了] をクリックします。
- 「システムのプロパティ」画面で[OK] をクリックし、[コントロールパネル] を閉じます。
- ② [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認 します。



## **4.** ステータスモニタを セットアップします



## ステータスモニタをセットアップします

ステータスモニタを使って、プリンタの状態を確認したり、プリンタの設定を行ったりします。



〈ステータスモニタの画面〉

#### 動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版の動作するコンピュータ



(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 はセットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

## インストールします

1.

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

メモ 画面を閉じる場合は、右上の×をクリックします。

③「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「ステータスモニタのインストール」をクリックします。



- ステータスモニタのセットアップが起動されたら [次へ] をクリックします。
- **⑤** ファイルをインストールするフォルダを確認し、 「次へ」をクリックします。
- 7 [完了] をクリックします。
- **8**「OKI C3400」画面の右上の × をクリックします。

### プリンタの状態を確認します

(注・) コンピュータとプリンタが接続されていないと確認できません。

1.

■ [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/ Server2003 以外では「プログラム])-「沖デー タ]-[OKI C3400n ステータスモニタ]-[ステー タスモニタ]を選択します。

「OKI C3400n ステータスモニタ」が起動し、 タスクトレイに下のように表示されます。



メモ タスクトレイ上のアイコンをダブルクリックす ると、画面が最大化され、より詳しい状態 が表示されます。



# **5.** ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします

# 動作環境

Mac OS X 10.1 ~ 10.4.4 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフェースを搭載している機種



・次の機能は使用できません。

往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷

とじ代、とじ位置の設定

ウォーターマーク

用紙サイズ変更

ブラックオーバープリント

極細線の補正

1枚目を別トレイで印刷

製本印刷

ポスター印刷

色見本印刷

プリンタオプションの自動取得

手動両面

- ・ 黒色の指定は、CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。
- · AppleTalk には対応していません。
- Mac OS X 10.1 ~ 10.2.3 では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・「カラー」パネルの [黒の生成] で [黒(K)トナーのみで生成] を設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの [100%の黒は常に黒(K)トナーで生成する] の設定に関わらず、常に黒(K)トナーで印刷されます。
- ・ Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。
- ・ Mac OS X の共有プリンタ機能には対応していません。

## ケーブルを接続します

1. イーサネットケーブルとハブを準備します。



プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペ アケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉

〈ハブ〉





- **2.** プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。
- 3. プリンタをネットワークに接続します。



## ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします



## セットアップします

#### 印刷する方法


Mac OS X から印刷するためには、TCP/IP を使用します。

印刷する方法	特 長
TCP/IP	沖データ製の TCP/IP を使用します。



(注♪) Bonjour (ボンジュール) /Rendezvous (ランデブー) 接続には対応していません。

#### セットアップの流れ



※1 DHCP サーバなどから IP アドレスを自動取得している場合は、設定する必要はありません。設定す る必要があるかがわからない場合はネットワーク管理者に確認してください。

IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなる等 の問題が起こります。充分注意してください。

#### TCP/IP プロトコルを利用します

以下の説明は、Mac OS X 10.3.2 を例にしています。




(注♪) セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

- プリンタの電源を ON にします。
- 2. Macintosh を設定します。
  - Macintosh を起動します。
  - ❷ [システム環境設定] [ネットワーク] を選択 します。



**3** [表示] - [ネットワークポート設定] (Mac OS X 10.1.5 以前では「動作中のネットワークポー ト]) を選択し、「内蔵 Ethernet] にチェック が付いていることを確認します。



▲ [表示] - [内蔵 Ethernet] - [TCP/IP] タブを 選択し、IP アドレス、サブネットマスク、必要 に応じてルータ、ドメインネームサーバを入力 し、「今すぐ適用」をクリックします。



DHCP サーバから IP アドレスを自動取得す メモ る場合は、設定で[DHCPサーバを参照] を選択します。

## ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします

2.

メモ

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続する ような小規模ネットワークでは、次のように 設定してください(「RFC1918」による)。

#### コンピュータ

#### IP アドレス・

192 168 0 1 ~ 254 のいずれか サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません) DNS: 使用しません

#### プリンタ

#### IP アドレス:

192.168.0.1 ~ 254 のいずれか (コンピュータと異なるもの) サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイ: 0.0.0.0 DHCP/BOOTP を使用する:

#### 3. プリンタに IP アドレス等を設定します。

チェックしない



- (注く)・ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4 「プリンタドライバをイ ンストールします」(68ページ)へ進みます。
  - ・ プリンタの MAC アドレスを確認するために事前ば ステータスページ」を印刷してください。 ステータスペー ジの印刷方法は「ステータスページを印刷します」(21ページ)をご覧ください。
- プリンタの電源が ON で、Macintosh が起動 していることを確認し、プリンタ添付の「プリ ンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **②**「Utility」フォルダを開きます。
- **③**「Network」フォルダを開きます。
- ▲「OSX」フォルダを開きます。



**「**OSX」フォルダの NICTool-J for MacOSX をダブルクリックします。



#### NICTool-J for MacOSX

- ⑥ 管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」を クリックします。
- 7 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をク リックします。



**3. 8** 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。




**9** インストール内容を確認し、[インストール] を クリックします。



● [アプリケーション]-[OKIDATA]-[NIC 設定 ツール] フォルダ内の [NIC 設定ツール]をダブ ルクリックします。



NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出しますので、一覧よりステータスページに記載されたMACアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。





初期設定ではIPアドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得したIPアドレスが表示されます。

IP アドレスを自動取得している場合は? ■ 手順 4 (68 ページ) に進みます。

- **⑫** [設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- (B) [IP アドレス取得方法] から[Manual] を選択し、 [詳細設定] の[IP アドレス]、[サブネットマスク]、 [デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し[設定] をクリックします。



# ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします

3. (2) [設定パスワード入力] に[設定パスワード] (初期時は MACアドレスの下6桁)を入力し、[OK]をクリックします。



(5) 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。



**⑥** プリンタの再起動が始まります。再起動中はア ラートダイアログを表示します。



- **か** プリンタの再起動が終了すると、メインダイア ログに戻ります。
- 18 NIC 設定ツールを終了します。

## 4. プリンタドライバをインストールします。

- 注・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ■「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- 2 [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックします。
- **3** [Driver] フォルダ内の [Installer for MacOSX] をダブルクリックします。




管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] を クリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

## 5. プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



↑ ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] - [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。



**②** [追加] (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [プリンタを追加]) をクリックします。



**5.** 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」画面で、[追加]をクリックします。



MacOSX10.4以降では[その他のプリンタ] をクリックし[OKI TCP/IP] を選択します。 MacOSX10.3以前では[OKI TCP/IP] を選択 します。



4 機種名のリストの中から [C3400] を選択します。プリンタの IP アドレスを入力し、[追加]をクリックします。



**⑤** [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。



- 6. 設定を確認します。

  - 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
  - **③** [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5 以前では [フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- 4 [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



- 7. 7章「Mac OS X に C3400 メニューセットアップをセットアップ します | (74 ページ) に進みます。
- 8. 10章「印刷します」(86ページ)に進みます。

# 6. USB 接続で Mac OS X にセットアップします

# 動作環境

Mac OS X 10.1 ~ 10.4.4 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



・次の機能は使用できません。

往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷

とじ代、とじ位置の設定

ウォーターマーク

用紙サイズ変更

ブラックオーバープリント

極細線の補正

1枚目を別トレイで印刷

製本印刷

ポスター印刷

色見本印刷

プリンタオプションの自動取得

手動両面

- ・ 黒色の指定は、CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。
- ・ カスタム用紙は、Mac OS X 10.2.3 以前では使用できません。
- ・「カラー」パネルの [黒の生成] で [黒(K)トナーのみで生成] を設定しているときは、「プリンタオプション」パネ ルの「100%の黒は常に黒(K)トナーで生成する」の設定に関わらず、常に黒(K)トナーで印刷されます。
- ・ Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の 記載と異なる場合があります。


メモ USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 2m 以内のものをお使いください。

## ケーブルを接続します

- 1. USB ケーブルを準備します。
  - (注え) USB ケーブルは添付されていません。USB2.0 仕様のケーブルを別途用意してください。



- 2. プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。
- 3. USB ケーブルを接続します。



- USB ケーブルをプリンタの USB インタフェース コネクタに差し込みます。
  - USB ケーブルをネットワークインタフェースコネクタに差し込まないよう注意してください。 故障の原因となります。
- ② USB ケーブルを Macintosh の USB インタフェースコネクタに差し込みます。

# USB 接続で Mac OS X にセットアップします

- セットアップします
  - **1.** プリンタの電源を ON にします。
- 2. Macintosh を起動します。
- 3. プリンタドライバをインストールします。

注く ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintoshにセットします。
- 2 [OKICOLOR]アイコンをダブルクリックします。
- **③** [Driver]フォルダ内の[Installer for MacOSX] をダブルクリックします。




管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

**4.** プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



↑ ハードディスクの [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2 では [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5 以前では [Applications] - [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。



[追加] (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [プリンタを追加]) をクリックします。





新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」画面で、[追加]をクリックします。



(注え) インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除] をクリックします。



4. (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [USB] を選択します。 (Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [USB] を選択します。) Mac OS X 10.4 以降では [その他のプリンタ] をクリックし、[OKI USB] を選択します。 Mac OS X 10.3 以前では [OKI USB] を選択



4 C3400 を選択し、[追加] をクリックします。



**⑤** [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。



- **5.** 設定を確認します。

  - 2 [ファイル] [ページ設定] を開きます。
  - **3** [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5 以前では [フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- 4 [対象プリンタ] メニューの下の行にプリンタ名 が正しく表示されていることを確認します。



- **6.** 7章「Mac OS X に C3400 メニューセットアップをセットアップ します」(74 ページ) に進みます。
- 7. 10章「印刷します」(86ページ)へ進みます。

### **7.** Mac OS X に C3400 メニュー セットアップをセットアップします

Macintosh 上で、プリンタの設定を行います。



### 動作環境

Mac OSX 10.1~10.4.4 (日本語版)



・ MacOS9 ではご使用になれません。

#### インストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **2** [Utility] フォルダを開きます。
- 3 [メニューセットアップ] フォルダを開きます。



**M**enuSet-J for MacOSX をダブルクリックします。

MenuSet-I for MacOSX

- **6** 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] を クリックします。
- **⑥**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- **7** 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- **8** インストール内容を確認し、[インストール] を クリックします。



#### 起動します

プリンタの設定を変更する時に起動します。

「インストールします」の**③**のインストールした場所の[アプリケーション] -[OKIDATA] -[MenuSetup] - [C3400 メニューセットアップ] をダブルクリックします。



詳しくは

12章「プリンタの設定項目について」をご覧ください。

(Memo)

# 8. ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします

## 動作環境



(注♪) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフェースを搭載している機種



- · 日本語以外の OS には対応しません。
- MacOS9.0 以前のシステムには対応していません。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合もあります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。
- 次の機能は使用できません。

用紙サイズ変更

ブラックオーバープリント

極細線の補正

1枚目を別トレイで印刷

製本印刷

ポスター印刷

手動両面印刷

色見本印刷

プリンタオプションの自動取得

- ・ 黒色の指定は、CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。
- ・ AppleTalk には対応していません。
- ・「カラー」パネルの [黒の生成] で [黒(K)トナーのみで生成] を設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの [100%の黒は常に黒(K)トナーで生成する] の設定に関わらず、常に黒(K)トナーで印刷されます。
- 共有プリンタ機能には対応していません。

### ケーブルを接続します

1. イーサネットケーブルとハブを準備します。



プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル(カテゴリ 5、ツイストペ アケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉

〈ハブ〉





- **2.** プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。
- 3. プリンタをネットワークに接続します。



### ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします

- セットアップします
- 1. プリンタの電源を ON にします。
- 2. Macintosh を設定します。
  - **M**acintosh を起動します。
  - **2** [アップルメニュー] [コントロールパネル] [TCP/IP] を選択します。
  - **③** [経由先] [Ethernet] を選択します。
  - 記定方法] [手入力] を選択し、IP アドレス、 サブネットマスク、必要に応じてルータアドレス、 ドメインネームサーバを入力します。
     DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する 場合は、[設定方法] - [DHCP サーバを参照] を選択します。



**5** TCP/IP を閉じます。

メモ

コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 の

いずれか

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイ: 0.0.0.0 (使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 の

いずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない




- ・IP アドレスの設定を間違えると、ネット ワークがダウンしたり Internet に接続で きなくなることがあります。社内のネット ワーク管理者や、Internet 接続している プロバイダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
- ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など) は、ご使用のネットワーク環境に よって異なります。社内のネットワーク管 理者や、Internet 接続しているプロバイダ やルータメーカーに確認してください。

#### 3. プリンタに IP アドレス等を設定します。



- ・ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4 「プリンタドライバをイ ンストールします (81ページ)へ進みます。
  - プリンタのMACアドレスを確認するために事前に「ステータスページ」を印刷してください。ステータスペー ジの印刷方法は「ステータスページを印刷します」(21ページ)をご覧ください。
- プリンタの電源が ON で、Macintosh が起動 していることを確認し、プリンタ添付の「プリ ンタソフトウェア CD-ROM L をセットします。
- 「Utility」フォルダを開きます。
- ❸ 「Network」フォルダを開きます。
- **4**「OS9」フォルダを開きます。



**⑤** NICTool-J for MacOSをダブルクリックします。



6 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をク リックします。



↑ 「お読みください」をよく読み、「続ける」をクリッ クします。



インストール内容を確認し、[インストール]を クリックします。




⑤ 「アプリケーション (OS9.1 以上の場合) Applications (Mac OS 9))]-[OKIDATA]-「NIC 設定ツール] フォルダ内の[NIC 設定ツー ルーをダブルクリックします。



NIC設定ツール

### ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします

3. ○ NIC 設定ツールが起動すると、ネットワークに接続されているプリンタを検出しますので、一覧よりステータスページに記載された MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。






初期設定ではIPアドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得したIPアドレスが表示されます。

IP アドレスを自動取得している場合は? ■ 手順 4 (81 ページ) に進みます。

- [設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- (P アドレス) タブの [IP アドレス取得方法] から [Manual] を選択し、[詳細設定] の [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイアドレス] を入力し [設定] をクリックします。




(3) [設定パスワード入力] に[設定パスワード] (初期設定では、MAC アドレスの下 6 桁) を入力し、[OK] をクリックします。



(4) 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。



**(**りプリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。



- ¶ NIC 設定ツールを終了します。

### 4. プリンタドライバをインストールします。



- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- ・ システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintosh がハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。
  - 「アップルメニュー] 「コントロールパネル] 「機能拡張マネージャ」を選択します。
  - ② [セット] を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
  - ③ Macintosh を再起動します。
  - ④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
  - ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の [セット] を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット] を選択してください。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- 2 [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS] をダブルクリックします。

画面に従い、インストールを行ないます。

### 5. 使用するプリンタを選択します。

- [アップル] メニューの[セレクタ] を選択します。
- **2** [C3400(TCP/IP)\_J] アイコンをクリックします。
- る検索されたIPアドレスを選択します。





「プリンタの選択」に表示された IP アドレスを必ずクリックして選択してください。 プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

4 セレクタを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイ コンが表示されます。



セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタ アイコンが作成されたことを確認してから印 刷してください。

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない 状態で、セレクタを開いたまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタアイコンが作成される場合がありあります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル]メニュー -[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]で[ディスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ]のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- ⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を 元に戻します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。

## **9.** USB 接続で

### Macintosh にセットアップします



### 動作環境

MacOS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



- · USB 拡張ボードには対応していません。
- ・ 日本語以外の OS には対応していません。
- ・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・ USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は 5 秒間以上あけてください。
- ・他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・ 同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ・プリンタ Utility に「C3400n」、「C3400n 1」、「C3400n 2」 と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。
- ・ USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。
- ・ プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバック グラウンドプリントができない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。
- ・ MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。
- ・プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。
- 次の機能は使用できません。

用紙サイズ変更

ブラックオーバープリント

極細線の補正

1枚目を別トレイで印刷

製本印刷

ポスター印刷

手動両面印刷

色見本印刷

プリンタオプションの自動取得

- ・ 黒色の指定は、CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。
- · AppleTalk には対応していません。
- ・「カラー」パネルの [黒の生成] で [黒(K)トナーのみで生成] を設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの [100%の黒は常に黒(K)トナーで生成する] の設定に関わらず、常に黒(K)トナーで印刷されます。
- ・共有プリンタ機能には対応していません。

メモ

USB インタフェースケーブルは、USB2.0 仕様で長さ 2m 以内のものをお使いください。

### ケーブルを接続します

1. USB ケーブルを準備します。






**2.** プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

メモ

- ・電源の切り方は「電源を切ります」(20ページ)をご覧ください。
- ・ USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USB ドライバのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFF にしておきます。
- 3. USB ケーブルを接続します。



● USB ケーブルをプリンタの USB インタフェース コネクタに差し込みます。



USB ケーブルをネットワークインタフェースコネクタに差し込まないよう注意してください。 故障の原因となります。

**2** USB ケーブルを Macintosh の USB インタ フェースコネクタに差し込みます。

### USB 接続で Macintosh にセットアップします

- セットアップします
  - 1. プリンタの雷源を ON にします。
- 2. Macintosh を起動します。
- 3. プリンタドライバをインストールします。



- ・ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。
- システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によっては、Macintosh がハングアップするな ど正常にインストールできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、プリンタドライバを インストールしてください。
  - ① [アップルメニュー] [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ] を選択します。
  - ② 「セット」を「Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョン) 設定にします。
  - ③ Macintosh を再起動します。
  - ④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
  - ⑤ プリンタドライバのインストール後、「機能拡張マネージャ」の「セット」を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、「省略時セット」 を選択してください。
- ■「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **2** [Driver] フォルダを開きます。
- 3 [Installer for MacOS] をダブルクリックします。 画面に従い、インストールを行ないます。
- 4. 使用するプリンタを選択します。
  - [アップル] メニューの[セレクタ] を選択します。 4 セレクタを閉じます。
  - **2** [C3400(USB) J] アイコンをクリックします。



**3** [C3400] を選択します。



「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名 を必ずクリックして選択してください。プリ ンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、 デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷で きません。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイ コンが表示されます。



セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイ コンが作成されたことを確認してから印刷してく

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態 で、セレクタを開いたまま印刷するとプリンタド ライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリン タアイコンが作成される場合がありあります。 この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル]メニュー-[コントロールパネル]-[機 能拡張マネージャ]で[デスクトップ・プリン トモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ] のチェックを外します。
- ② Macintosh を再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削 除します。
- ④ プリンタドライバを再インストールします。
- ⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元に戻 します。
- ⑥ Macintosh を再起動します。

(Memo)

## 10. 印刷します

### 使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。 弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないこと を確認してから使用してください。

#### 用紙の種類、サイズ、厚さについて



| 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメニュー設定の [用紙厚] と [用紙タイプ] で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(92ページ) と 「用紙の厚さと 用紙の種類を設定します|(94ページ)をご覧ください。

種 類	サイズ	単位 : mm (インチ)	厚さ		
普通紙	A4	210 × 297	連量 55 ~ 172kg (坪量 64 ~ 200g/m²)		
	A5	148 × 210	両面印刷の場合、連量 55 ~ 90kg (坪		
	A6	105 × 148	量64~105g/m²)		
	B5	182 × 257	使用できる用紙サイズは、		
	レター	215.9 × 279.4 (8.5 × 11)	ГА4、А5、В5、レター、リーガル (13		
	リーガル (13 インチ )	215.9 × 330.2 (8.5 × 13)	インチ )、リーガル (13.5 インチ )、リー		
	リーガル (13.5 インチ )	215.9 × 342.9 (8.5 × 13.5)	ガル (14 インチ )、エグゼクティブ」です。		
	リーガル (14 インチ )	215.9 × 355.6 (8.5 × 14)			
	エグゼクティブ	184.2 × 266.7 (7.25 × 10.5)			
	カスタム	幅 100~215.9	連量 55 ~ 172kg (坪量 64 ~ 200g/m²)		
		長さ 148~ 1200	長さが 356mm 以上の長尺用紙の場合		
		(用紙力セットは 148, 203~355.6)	は連量 (110kg 坪量 128g/m²) です。		
		ただし、長さが 356mm 以上の場			
		合は幅は 210 ~ 215.9mm			
はがき	はがき	100 × 148	郵政公社製はがき		
	往復はがき	148 × 200			
封筒	封筒1(長形3号)	120 × 235	坪量 85g/m² の紙を使用したもの		
	封筒2(長形4号)	90 × 205			
	封筒 3(洋形 4 号)	105 × 235			
	封筒 4(A4 サイズ)	210 × 297			
	Com-9	98.4 × 225.4 (3.875 × 8.875)	24lb の紙を使用したもので、フラップ部		
	Com-10	104.8 × 241.3 (4.125 × 9.5)	がきちんと折れているもの		
	DL	110 × 220 (4.33 × 8.66)			
	C5	162 × 229 (6.38 × 9.02)			
	Monarch	98.4 × 190.5 (3.875 × 7.5)			
ラベル紙	A4	210 × 297	0.1 ~ 0.2mm		
	レター	215.9 × 279.4 (8.5 × 11)			
部分印刷用紙	_	_	連量 55 ~ 172kg (坪量 64 ~ 200g/m²)		
カラー用紙	_	_	連量 55 ~ 172kg (坪量 64 ~ 200g/m²)		

#### 普诵紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙: エクセレントホワイト A4(OKIカラーページプリンタ用紙)(型名:PPR-CA4NA) 両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A4(厚口)(型名:PPR-CA4DA)
- 用紙の厚さが連量 55~172kg (坪量 64~200g/m²) の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です)

推奨再生紙 銘柄名: Green 100 (富士ゼロックス製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再生紙には、 印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙で あることを確認の上、使用してください。

#### 以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ) すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質) 用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(230℃)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- (注・・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 ・ 円紙のまた日のまたしてごいます。
  - ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
  - ・ 手差し口で印刷するとシワが出ることがあります。
  - ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
  - 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
  - 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

#### はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

郵政公社製はがき、および折っていない郵政公社製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用郵政公社製はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- (注・)・ 印刷後は反りが発生することがあります。
  - ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
  - トナーの定着が低下することがあります。
  - ・ 用紙カセットから郵政公社製はがきを印刷する場合は、約100枚印刷毎に給紙ローラを清掃してください。
  - ・一度印刷したはがきの裏面への印刷は、反りによる給紙不良や紙づまり及び印刷品位の低下の原因となりますので、 保証できません。

#### 封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 封筒1~4は坪量85g/m²の紙を使用した封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ) や浮き出し加工(エンボス) のある封筒



- ・ 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは印刷品位が低下することがあります。
- ・封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。
- ・一度印刷した封筒の裏面への印刷は、反りによる給紙不良や紙づまり、及び印刷品位の低下の原因となりますので 保証できません。

#### ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総厚:147µm)
- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 ~ 0.2mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

#### 部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

・ 部分印刷に使用したインクが耐熱性で 230℃に耐えるもの (電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で印刷した用紙は、耐熱性がありませんので 使用できません。)



(注え) 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 書き出し位置精度: ± 2mm、用紙の斜行: ± 1mm/100mm、画像伸縮: ± 1mm/100mm(連量 70kg の場合)

#### カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

#### 長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙:エクセレントホワイト A4 長尺(OKIカラーページプリンタ用紙)(型名:PPR-CT4DA)
- 用紙サイズは幅 210 ~ 215.9mm、長さ 356 ~ 1200mm 連量 110kg (128g/m²)

#### 以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ) すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質) 用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(230℃)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・ 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。
- 長さが400mmを超える用紙は、「高精細(多階調)」、「きれい」(600×1200dpi)では印刷されません。「ふつう」 (600×600dpi)で印刷されます。
- ・ 連量 110kg 以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。
- ・ 長尺印刷を行う場合は、64MB 増設メモリの追加を推奨します。



### 用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

#### 次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50%RHの環境

#### 次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



(注♪) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。



### 給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(86ページ)をご覧ください。

### 1. 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

◎ : 片面、両面印刷\*2 とも使用できます

○ : 片面印刷のみ使用できます

▲ :一部のサイズで使用できます(片面印刷、両面印刷とも)

△:一部のサイズで使用できます(片面印刷のみ)

× :使用できません

	厚さ	サイズ	給紙方法		排出方法	
種類			用紙カセット (トレイ)	手差し口	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)
普通紙 * <sup>1</sup> * <sup>6</sup>	連量 55 ~ 90kg (坪量 64 ~ 105g/m²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ ) リーガル (13.5 インチ ) リーガル (14 インチ ) エグゼクティブ	0	0	0	©
		A6	0	0	0	×
		カスタム *2	<b>▲</b> *3			<b>*</b> 4
	連量 91 ~ 105kg (坪量 106 ~ 120g/m²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ ) リーガル (13.5 インチ ) リーガル (14 インチ ) エグゼクティブ	0	0	0	0
		A6	0	0	0	X
		カスタム * <sup>2</sup>	△*3	0	0	△*4
	連量 106 ~ 150kg (坪量 121 ~ 175g/m²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	0	0	×
		A6	×	0	0	X
		カスタム * <sup>2</sup>	×	0	0	X
	連量 151~172kg (坪量 176~200g/m²)	A4, A5, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	0	0	×
		A6	×	0	0	X
		カスタム*2	×	0	0	×
はがき * <sup>5</sup>	_	はがき	○ *7	0	0	X
往復はがき * <sup>5</sup>	_	往復はがき	×	0	0	×
封筒 *5*6	_	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, Monarch	×	0	0	×
ラベル紙 *5	_	A4, レター	×	0	0	×

- \*1: 全ての用紙は縦送りです。 1.
  - \*2: カスタムは幅 100 ~ 215.9mm、長さ 148 ~ 1200mmです。ただし、長さが 356mm 以上の場 合は幅 210~215.9mmとなります。両面印刷可能なサイズは幅 148~215.9mm、長さ 210~ 355.6mmです。Mac OS X 10.1~10.2.2ではカスタム用紙はサポートされません。
  - \*3:幅105~215.9mm、長さ148,203~355.6mmです。
  - \*4: 幅 105~215.9mm、長さ 148~355.6mmです。
  - \*5: はがき、封筒、ラベル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。
  - \*6: 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあり ます。)
  - \*7: はがきを用紙カセットから印刷する場合は、約100枚印刷毎に給紙ローラを清掃してください。

(注♪) 用紙幅が A5 幅以下、およびカスタムサイズで 150mm 以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。



### 用紙の厚さと用紙の種類を設定します

プリンタメニュー設定で用紙の厚さ、用紙の種類を設定します。



- ・用紙厚、用紙タイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

### 1. 用紙の種類と厚さから、用紙厚、用紙タイプの設定値を確認します。

種類	厚さ	プリンタドライバの	プリンタの設定値	
性 規		[用紙厚]の設定 * <sup>2</sup>	用紙厚	用紙タイプ * <sup>1</sup>
普通紙 *3	連量 55 ~ 64kg (坪量 64 ~ 74g/m²)	普通紙	普通紙	普通紙
	連量 65 ~ 89kg (坪量 75 ~ 104g/m²)	厚い紙	厚い紙	
	連量 90 ~ 103kg (坪量 105 ~ 120g/m²)	より厚い紙	より厚い紙	
	連量 104 ~ 172kg (坪量 121 ~ 200g/	ごく厚い紙	ごく厚い紙	
	$m^2$ )			
はがき *4	_	_	_	_
封筒 *4	_	_	_	_
ラベル紙	0.1 ~ 0.17mm 未満	ラベル紙 1	より厚い紙	ラベル紙
	0.17 ~ 0.2mm	ラベル紙 2	ごく厚い紙	

\*1: 用紙タイプの工場出荷時の設定は「普通紙」です。

\*2: 用紙厚・種類はプリンタメニュー設定とプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの [用紙厚]で [プリンタ設定] が選択されている場合は、プリンタメニュー設定の設定で印刷します。

\*3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 55~90kg (坪量 64~105g/m²) です。

\*4: はがき、封筒は用紙厚、用紙タイプの設定の必要はありません。

メモ

プリンタメニュー設定の用紙厚で [より厚い紙]、[ごく厚い紙]、用紙タイプの [ラベル紙] を設定すると、 ・ 印刷速度が遅くなります。

### プリンタメニュー設定で用紙厚を設定します。



- (注.)・プリンタドライバで用紙厚を設定した場合は、プリンタメニュー設定で以下の設定を行う必要はありませ
  - 用紙厚は、給紙するトレイごとに設定してください。
  - はがき、封筒は設定の必要はありません。


ここでは、トレイで厚い紙に印刷するときの設定手順(「用紙厚」を「厚い紙」に設定します)を説明します。

#### Windows をお使いの方

- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/ Server2003 以外では「プログラム])- 「沖デー タ] - [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステー タスモニタ〕を選択します。
- ゑ ステータスモニタの[プリンタ設定]タブをク リックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをクリックします。
- ③ [用紙メニュー] の左側の田をクリックして設定 項目を表示させます。
- ⚠ 用紙をセットした場所(トレイまたは手差し口)の [用紙厚] をクリックします。



🖪 [用紙厚] の右側のリストから該当する項目を 選択します。



(6) 「設定」-「変更した設定を適用」を選択します。



#### Mac OS X をお使いの方

- **1** [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] -[C3400 メニューセットアップ] をダブルクリッ クします。
- ⊋ 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリック します。
- (3) 「用紙〕 タブを選択します。
- ▲ [用紙厚] のポップアップメニューから設定した い項目を選択します。
- (5) [設定] ボタンをクリックします。



Macintosh をお使いの場合は、プリンタメ ニュー設定での設定ができません。プリンタ ドライバで用紙厚を設定してください。

#### 3. プリンタメニュー設定で用紙タイプを設定します。




- (注・)・プリンタドライバで [用紙厚]を [プリンタ設定] 以外に設定した場合はプリンタメニュー設定で以下の 設定を行う必要はありません。
  - ・用紙タイプの工場出荷時の設定は「普通紙」です。普通紙に印刷する場合はそのまま使用してください。
  - 用紙タイプは、給紙するトレイごとに設定してください。
  - ラベル紙は必ず設定してください。
  - ・はがき、封筒は設定の必要はありません。
  - ・ 用紙タイプは 「普通紙」、「ラベル紙」 以外は設定しないでください。

ここでは、手差し口でラベル紙に印刷するときの設定手順(「用紙タイプ」を「ラベル紙」に設定します)を 説明します。

#### Windows をお使いの方

- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/ Server2003 以外では「プログラム」)- 「沖デー タ] - [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステー タスモニタ〕を選択します。
- リックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをクリックします。
- ③ [用紙メニュー] の左側の田をクリックして設定 項目を表示させます。
- ⚠ 用紙をセットした場所(トレイまたは手差し口)の [用紙タイプ] をクリックします。



⑤ [用紙タイプ] の右側のリストから該当する項目 を選択します。



**⑥** [設定] - 「変更した設定を適用」を選択します。



#### Mac OS X をお使いの方

- **(**アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] -[C3400メニューセットアップ] をダブルクリッ クします。
- ❷ 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリック します。
- 3 [用紙] タブを選択します。
- ▲ [用紙タイプ] のポップアップメニューから設定 したい項目を選択します。
- [設定] ボタンをクリックします。



Macintosh をお使いの場合は、プリンタメ ニュー設定での設定ができません。プリンタ ドライバで用紙厚を設定してください。



### 印刷します

給紙方法は、用紙カセット(トレイ)、手差し口の2通りあります。

普通紙、はがきは用紙カセット(トレイ)、または手差し口から印刷します。

往復はがき、封筒、ラベル紙は手差し口から印刷します。(用紙力セットからは印刷できません。)


### 1. 用紙をセットします。



- ・ サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
  - ・他のプリンタ等で一度使用した用紙の裏面には印刷はしないでください。
  - ・ 用紙を追加する場合は、先に入っている入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて からセットしてください。


#### 用紙カセットの場合

用紙力セットにセットできる枚数は、連量 70Kg の普通紙は 250 枚、はがきは 50 枚です。





A6 サイズの用紙、はがきをセットする場合は、用紙ストッパを手前まで移動し、外してから図の位置に取り付け直します。





3 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。

手差しの場合

用紙残量表示


往復はがき、封筒、ラベル紙は手差し口から1枚づつ印刷します。普通紙、はがきも印刷できます。

「▽」マーク

(注♪) 手差し口の上に印刷する以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。

VBO

**5** 用紙カセットをプリンタに戻します。



) 手差し口から印刷する時、一定時間 (工場出荷時の設定では 60 秒)を経過しても用紙がセットされない場合は、印刷をキャンセルします。また、用紙をセットせずにオンラインスイッチを押すと、トレイに入っている用紙に印刷します。

### プリンタメニュー設定で用紙サイズを設定します。


プリンタ出荷時にはトレイ、手差し口の用紙サイズが [A4] で設定されています。A4 以外の用紙で印刷す る場合には、下記の手順に従ってユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。

(注・) 用紙サイズは、Web ページからも設定できます。詳しくは、16 章 「ネットワーク機能について」の 「Web ブ ラウザーをご覧ください。


ここでは、トレイで B5 用紙に印刷するときの設定手順(「トレイ」の「用紙サイズ」を [B5] に設定します) を説明します。

#### Windows をお使いの方


- ¶ [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/ Server2003 以外では「プログラム」)- 「沖デー タ] - [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステー タスモニタ〕を選択します。
- リックして、「メニュー設定」グループの「実行] ボタンをクリックします。
- ③ [用紙メニュー] の左側の田をクリックして設定 項目を表示させます。
- 4 トレイの [用紙サイズ] をクリックします。



⑤ [用紙サイズ] の右側のリストから [B5] を選 択します。



**⑥** [設定] - [変更した設定を適用] を選択します。



#### Mac OS X をお使いの方

- **介** [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] -[C3400 メニューセットアップ] をダブルクリッ クします。
- 夕 接続方法を選択して、「OK」ボタンをクリック します。
- (3) 「用紙〕タブを選択します。
- ▲ [用紙サイズ] のポップアップメニューから[B5] を選択します。
- **⑤** [設定] ボタンをクリックします。






Macintosh をお使いの場合は、プリンタメ ニュー設定での設定ができません。プリンタ ドライバで設定した用紙サイズが有効になり ます。

#### 3. 用紙の排出先をセットします。

#### フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量 70kg 紙で約 150 枚をためることができます。



↑ プリンタ後面のフェイスアップスタッカが閉じて いることを確認します。

#### フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 排出されたら1枚ずつ(はがき、往復はがきの場合は10枚)取り出してください。



- ↑ プリンタ後面のフェイスアップスタッカを開きま
- 用紙サポータを開きます。

【注♪】印刷中にフェイスアップスタッカを開閉しないでください。紙づまりの原因になります。

#### 4. 印刷したいファイルを開きます。

# 5. プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷 します。



- ・プリンタドライバの [用紙厚] ではプリンタメニュー設定の用紙厚、用紙タイプと同等の設定をすることができます。 [用紙厚] の初期値の [プリンタ設定]では、プリンタメニュー設定で設定した値で印刷されますので、通常は設定する必要はありません。
  - プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
- ・ アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 正しく印刷できない場合は、13 章の「プリンタドライバの初期値を変更したい」(150 ページ) をご覧ください。
- ・ 印刷中は、用紙カセットを引き出さないでください。



Windows では [ワードパッド]、Mac OS X では [テキストエディット] を使い、トレイで B5 サイズの普通 紙に印刷する場合を例にしています。

#### Windows をお使いの方





- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- **②** [サイズ] で [B5]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- プロパティ] (WindowsXP/Server2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ] を選択します。
- 6 [用紙厚] で[プリンタ設定] を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 8 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

### 5. Mac OS X をお使いの方



- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- [用紙サイズ] で [B5]、[方向] で適切な方向 を選択し、[OK] をクリックします。



- 3 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- 4 [給紙] パネルで [トレイ] を選択します。



- **⑤** [プリンタオプション] パネルの[用紙厚] で[プリンタ設定] を選択します。
- 6 [プリント] をクリックし、印刷します。

### 5. Macintosh をお使いの方







- **●** [ファイル] メニューの[用紙設定] を選択します。
- **②** [用紙] で [B5]、[方向] で適切な方向を選択し、 [OK] をクリックします。

- 3 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- 4 [給紙元] で [トレイ] を選択します。

- **⑤** [オプション] パネルの [用紙厚] で適切な厚さ を選択します。
- 6 [プリント] をクリックし、印刷します。

(Memo)

## 11. いろいろな用紙に印刷する

### はがき、往復はがき、封筒に印刷したい

メモー使用できるはがき・封筒の種類については、「使用できる用紙」をご覧ください。


(注え) 一度印刷したはがき、往復はがき、封筒の裏面への印刷は、反りによる給紙不良や紙づまり、及び印刷品位の低下の原因となりますので保証できません。

#### **1.** 用紙をセットします。

はがきは、手差し口または用紙力セットから印刷します。
往復はがき、封筒は手差し口から印刷します。(往復はがき、封筒は用紙力セットからは印刷できません。)

メモ 印刷速度は遅くなります。

#### 手差し口を使う場合



- 季差しガイドの位置を用紙の幅に合わせます。
- **3** 印刷面を上に向けて、突き当たるところまで用紙を 1 枚セットします。
  - 注!

用紙と手差しガイドの間にすき間があると、 用紙が斜めに吸入される場合がありますので、 すき間ができないように手差しガイドの位置 を合わせてください。


4 用紙が吸入されるまで、待ちます。

#### 用紙のセット方向

はがき 往復はがき 封筒1,2,4


#### 用紙カセットを使う場合

用紙力セットにセットできるはがきは50枚です。




- 用紙カセットを引き出します。
- 2 用紙ガイドをはがきのサイズに合わせます。

1.



**3** 用紙ストッパを図の位置までずらし、外してから、 はがきのサイズの位置にセットします。



4 印刷面を下に向け、はがきをセットします。

用紙のセット方向




**5** 用紙カセットを元の位置に戻します。

### **2.** フェイスアップスタッカを開きます。

フェイスアップスタッカに排出できるはがき、往復はがきの枚数は10枚、封筒は1枚です。

#### 【プリンタ背面】



- プリンタ背面のフェイスアップスタッカを開きます。
- 2 用紙サポータを開きます。

### いろいろな用紙に印刷する


#### 3. プリンタメニュー設定で用紙サイズを設定します。

用紙サイズは、Webページからも設定できます。詳しくは、「ネットワーク機能について」の「Webブラウザ」 をご覧ください。


ここでは、手差し口から封筒に印刷する場合を例にしています。

#### Windows をお使いの方

- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/ Server2003 以外では[プログラム])- [沖デー タ] - [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステー タスモニタ〕を選択します。
- ゑ ステータスモニタの[プリンタ設定]タブをク リックして、「メニュー設定」グループの「実行」 ボタンをクリックします。
- ③ [用紙メニュー] の左側の田をクリックして設定 項目を表示させます。
- **4** 手差し口の「用紙サイズ」をクリックし、右側 のリストから設定したい項目を選択します。



(5) 「設定〕-「変更した設定を適用〕を選択します。



#### Mac OS X をお使いの方

- **介** [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] -[C3400メニューセットアップ]をダブルクリッ クします。
- 夕 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリック します。
- (3) 「用紙」タブを選択します。
- **4** [用紙サイズ] のポップアップメニューから設定 したい項目を選択します。
- [設定] ボタンをクリックします。






Macintosh をお使いの場合は、プリンタメ ニュー設定での設定ができません。プリンタ ドライバで設定した用紙サイズが有効になり ます。

- 4. 印刷したいファイルを開きます。
- 5. プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷 します。

#### Windows をお使いの方





- 「ファイル」メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき]、「往復はがき] または [封筒 1] ~ [封筒 4]、「印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、「OK」をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [設定] タブの [給紙方法] で [手差し] を選択し、[OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **⑥**「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリック し、印刷します。

## いろいろな用紙に印刷する

#### 5. Mac OS X をお使いの方



- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、 [用紙サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または[封筒1] ~ [封筒4]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 4 [プリンタ]でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙]パネルで [手差し]を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。

#### Macintosh をお使いの方



- 「ファイル」メニューの「用紙設定」を選択します。
- [用紙] で[はがき]、[往復はがき] または[封筒1] ~ [封筒4]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。



- 3 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 4 [給紙方法] で[手差し] を選択します。
- **5** [印刷] をクリックし、印刷します。




## ラベル紙に印刷したい

メモ 使用できるラベル紙の種類については、「使用できる用紙」をご覧ください。

### **1.** 用紙をセットします。

ラベル紙は手差し口から印刷します。(用紙カセットからは印刷できません。)

メモー印刷速度は遅くなります。




- 2 手差しガイドの位置を合わせます。
- 3 印刷面を上に向けて、用紙を1枚セットします。

用紙のセット方向



## 2. フェイスアップスタッカを開きます。

【プリンタ背面】



- プリンタ背面のフェイスアップスタッカを開きます。
- 2 用紙サポータを開きます。

## いろいろな用紙に印刷する

### 3. プリンタメニュー設定で用紙サイズと用紙タイプを設定します。




- ・ 用紙サイズは、Web ページからも設定できます。 詳しくは、「ネットワーク機能について」の「Web ブラウザ」 をご覧ください。
- ・ 用紙タイプは、[普通紙]、[ラベル紙] 以外は設定しないでください。

#### Windows をお使いの方


- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003 以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI C3400n ステータスモニタ]-[ステータスモニタ]を選択します。
- 2 ステータスモニタの[プリンタ設定]タブをクリックして、[メニュー設定] グループの[実行]ボタンをクリックします。
- **③** [用紙メニュー] の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- ◆ 手差し□の [用紙サイズ] をクリックし、右側のリストから[A4] または[レター] を選択します。



**5** 手差し口の [用紙タイプ] をクリックし、右側のリストから [ラベル紙] を選択します。



**⑥** [設定] - [変更した設定を適用] を選択します。



#### Mac OS X をお使いの方

- [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] -[C3400 メニューセットアップ] をダブルクリックします。
- 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリック します。
- 3 [用紙] タブを選択します。
- ④ [用紙サイズ] のポップアップメニューから[A4] を選択します。





Macintosh をお使いの場合は、プリンタメニュー設定の変更ができません。プリンタドライバで設定した用紙サイズが有効になります。

- 4. 6 [用紙タイプ] のポップアップメニューから [ラベル紙] を選択します。
  - 6 [設定] ボタンをクリックします。



Macintosh をお使いの場合は、プリンタメ ニュー設定の変更ができません。プリンタド ライバで用紙タイプを設定してください。

- **5.** 印刷したいファイルを開きます。
- **6.** プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

#### Windows をお使いの方






- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- [設定] タブの [給紙方法] で [手差し] を選択し、[OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **⑥**「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリック し、印刷します。

## いろいろな用紙に印刷する

#### 6. Mac OS X をお使いの方



- [ファイル]メニューの [ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、 [用紙サイズ] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な方向を選択し、「OK」をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙] パネルで [手差し] を選択します。
- 6 [プリント] をクリックし、印刷します。

#### Macintosh をお使いの方



- [ファイル] メニューの[用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で[A4] または[レター]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。



- 3 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- 4 [給紙方法] で[手差し] を選択します。
- [印刷]をクリックし、印刷します。



## 任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ・ 長尺印刷)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。

「設定できるサイズ」

幅 : 100 ~ 215.9mm 長さ : 148 ~ 1200mm

「トレイから給紙できるサイズ]

幅 : 105 ~ 215.9mm

長さ : 148, 203 ~ 355.6mm

[手差し口から給紙できるサイズ]

幅 : 100 ~ 215.9mm 長さ : 148 ~ 1200mm

[両面印刷できるサイズ] 幅 : 148 ~ 215.9mm 長さ : 210 ~ 355.6mm



- ・ 長さが 355.6mm を超える用紙の印刷(長尺印刷) は、フェイスアップで排出してください。
- ・ 用紙サイズは縦長に設定し、プリンタに縦長にセットしてください。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 長さが 355.6mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。
- 手差し口から給紙する場合、サポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・用紙カセット(トレイ)から給紙する場合は、Windows をお使いの方はステータスモニタの [プリンタ設定] [メニュー設定] で [用紙メニュー] の [トレイ] [用紙サイズ] を 「カスタム」に設定する必要があります。 Mac OS X をお使いの方は [C3400 メニューセットアップ] で [用紙] タブの [用紙サイズ] を 「カスタム」に設定する必要があります。 Mac OS9 の場合は、プリンタドライバの印刷ダイアログ 「オプション」 「用紙サイズチェック]
- ・ WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ 幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- ・ Mac OS X 10.1 ~ 10.2.2 では利用できません。

のチェックをはずしてください。

## いろいろな用紙に印刷する

#### Windows をお使いの方



- WindowsXPでは[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。
   (Windows Server 2003では[スタート] [プリンタと FAX]を選択します。Windows 2000/NT4.0/Me/98では[スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
- 2 プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合 [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタン でクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

WindowsMe/98 の場合
[OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。

- 3 [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- 4 「給紙オプション」画面で [用紙サイズの追加] をクリックします。
- 「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- **6** [OK] をクリックします。

作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計 32 個まで定義できます。

- **7** [設定] タブの用紙のサイズから、追加したサイズの名称を選択します。
- 8 給紙方法を選択します。
- **9** [OK] をクリックします。

#### Mac OS X をお使いの方



(注♪) Mac OS X 10.2.3 以前のバージョンでは利用できません。




- アプリケーションを起動します。
- ❷ [用紙サイズ] の「カスタムサイズを管理」を 選択します。OSX10.3 以前では [ファイル] メ ニューの [ページ設定]を選択します。
- (3) [+]をクリックします。OSX10.3 以前では [カス タム用紙サイズ]パネルの [新規]をクリックしま
- ▲「カスタム・ページ・サイズ」画面で、「カスタ ム用紙の名前]、[幅]、[高さ]を入力します。 OSX10.3以前では、「カスタム用紙サイズ編集」 画面で、[カスタム用紙サイズの名前]、[幅]、[長 さ〕を入力します。
- **⑤** [OK] (OSX10.3以前では[保存]) をクリック します。

作成した用紙は[ページ属性] パネルの[用紙サイズ] リストの下の方に表示されます。

## いろいろな用紙に印刷する

#### Macintosh をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[用紙設定]を選択します。
- **③** [フリーサイズ] パネルで[新規登録] をクリックし、用紙名、用紙長、用紙幅を入力します。
- 4 [OK] をクリックします。

作成した用紙は、用紙設定ダイアログの[一般設定] パネルの[用紙リスト]の下の方に表示されます。

- **⑤** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **⑥** [オプション] パネルで [用紙サイズチェック] のチェックをはずします。

(Memo)



## プリンタのユーザメニューの変更方法





(注♪) コンピュータとプリンタが接続されていないと設定できません。



ネットワークで接続されている場合は、Web ブラウザから変更できます。詳しくは「Web ブラウザ」(265 ページ)をご覧ください。

#### Windows をお使いの方





- **⋒** [スタート] [すべてのプログラム] (WindowsXP/ Server2003 以外では [プログラム])- [沖データ] - [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステータ スモニタ〕を選択します。
- ゑ ステータスモニタの [プリンタ設定] タブをクリッ クレて、「メニュー設定」グループの「実行」ボ タンをクリックします。
- ② 設定を変更したいメニューの左側の田をクリック して設定項目を表示させます。
- 4 変更したい設定項目をクリックします。
- 右側のリストから設定したい値を選択します。

**⑥** 「設定] - 「変更した設定を適用」を選択します。

#### Mac OS X をお使いの方

● [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup] -[C3400 メニューセットアップ] をダブルクリックします。



**2** 接続方法で [USB] または [TCP/IP] を選択します。 [TCP/IP] を選択した場合は、[IPアドレス] にプリンタの IP アドレスを入力します。 [OK] をクリックします。



3 メインダイアログが表示されます。



4 タブをクリックすると、設定画面が切り替わり ます。変更したい項目をクリックして、設定を 変更します。



**⑤**[設定]をクリックします。



#### Macintosh をお使いの方

C3400 メニューセットアップは Mac OS9 ではご利用になれません。 Mac OS X をお使いいただくか、ネットワークで接続し Web ブラウザで変更してください。



## ユーザメニュー一覧

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

ー: プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	設定項目		設定値	内 容	Win	Mac
インフォメー	ステータスページ印刷		実行	ステータスページを印刷します。	_	-
ションメニューネットワーク設定を印刷		実行	プリンタで現在指定されている、ネット	_	_	
			ワーク設定の一覧を印刷します。			
	デモ印刷		実行	プリンタ独自のデモ印刷を行います。	_	-
シャットダウン	シャットク	ずウンスタート	実行	安全に電源オフ出来る状態にします。	0	0
メニュー				プリントジョブアカウンティング(オプショ		
				ン)を運用し、印刷直後などにオンライ		
				ンランプが点滅している状態で電源オフ		
				する場合は実行して下さい。		
印刷メニュー	コピー枚数	数	1	コピー枚数を設定します。	0	0
			\$			
			999			
	手差しモ-	- F <sub>"</sub>	オン	手差しモードを指定します。	0	0
			オフ	ON にすると、強制的に手差し口から給		
				紙します。		
	用紙サイズチェック		有効	トレイから印刷時に、用紙サイズのチェッ	0	0
			無効	をするかどうか設定します。		
	モノクロ印刷速度		自動	モノクロページの印刷速度を指定します。	0	0
			カラー	詳しくは、「モノクロ(白黒)の印刷速度を		
			普通	切り替えたい」(応用編)をご覧ください。		
用紙メニュー	トレイ	用紙サイズ	A4	トレイの用紙サイズを設定します。	0	0
			A5			
			A6			
			B5			
			レター			
			エグゼクティブ			
			リーガル 14			
			リーガル 13			
			リーガル 13.5			
			ハガキ			
			カスタム		_	
		用紙タイプ	普通紙	トレイの用紙種類を設定します。		
			レターヘッド			
			ボンド紙			
			再生紙			
			粗い紙			
			特殊用紙			

厚い紙 より厚い紙   プリンタドライバで指定した用紙サイズ   A5	カテゴリ	設	定項目	設定値	内 容	Win	Mac
まきし口   用紙サイズ   A4	用紙メニュー	トレイ	用紙厚		トレイの用紙厚さを設定します。	0	0
手差し□   用紙サイズ   A4				1			
A5 A6 B5 レター エグゼクティブ リーガル 14 リーガル 13 リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ				より厚い紙			
A6 B5 レター エグゼクティブ リーガル 14 リーガル 13 リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ  普通紙 レターヘッド ポンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙		手差し口	用紙サイズ	A4	プリンタドライバで指定した用紙サイズ	0	0
B5 レター エグゼクティブ リーガル 14 リーガル 13 リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ  普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				A5	が有効になるため、通常は設定する必要		
レター エグゼクティブ リーガル 13 リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ポンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				A6	はありません。		
エグゼクティブ リーガル 14 リーガル 13 リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ  普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				B5			
リーガル 14 リーガル 13 リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 社復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				レター			
リーガル 13 リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 社復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 手差し□の用紙種類を設定します。 ○ (				エグゼクティブ			
リーガル 13.5 カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ポンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				リーガル 14			
カスタム COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				リーガル 13			
COM9 COM10 Monarch DL C5 ハガキ 甘徳ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ  普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				リーガル 13.5			
COM10 Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				カスタム			
Monarch DL C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				COM9			
DL C5 ハガキ 注復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 手差し□の用紙種類を設定します。 ○ ○ ○				COM10			
C5 ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4  用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				Monarch			
ハガキ 往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 手差し□の用紙種類を設定します。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				DL			
往復ハガキ 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 手差し□の用紙種類を設定します。 ○ ( レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				C5			
封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 手差し口の用紙種類を設定します。 © ( レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				ハガキ			
封筒 2 封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 手差し□の用紙種類を設定します。 ○ ( レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				往復ハガキ			
封筒 3 封筒 4 用紙タイプ 普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				封筒1			
封筒 4				封筒 2			
用紙タイプ       普通紙       手差し口の用紙種類を設定します。       ©       (         レターヘッド       ボンド紙       再生紙       厚紙       粗い紙				封筒3			
レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙				封筒 4			
ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙			用紙タイプ	普通紙	手差し口の用紙種類を設定します。	0	0
再生紙 厚紙 粗い紙				レターヘッド			
厚紙   粗い紙				ボンド紙			
粗い紙				再生紙			
				厚紙			
				粗い紙			
				ラベル紙			
特殊用紙							
用紙厚 普通紙 トレイの用紙厚さを設定します。 ◎ (			用紙厚	普通紙		0	0
厚い紙			3.1247 3				
より厚い紙							

カテゴリ	設	定項目	設定値	内 容	Win	Mac
用紙メニュー	カスタム 用紙サイ	単位	インチ ミリメートル	カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。	0	0
	ズ	用紙幅	100 \$ 210 \$ 216	カスタム用紙の用紙幅を設定します。「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ]を選択するとインチに換算した値になります。	0	0
		用紙長	148 \$ 297 \$ 1200	カスタム用紙の用紙長を設定します。「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ]を選択するとインチに換算した値になります。	0	0
カラーメニュー	濃度補正	E-L,	自動 手動	濃度補正と階調補正を自動で行うか設定 します。	0	0
	濃度補正		実行	実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度補正を行います。アイドル状態で実行してください。	0	0
	自動色ずれ補正		実行	このメニューを実行すると、プリンタは自動色ずれ補正動作を実行します。アイドル状態で実行してください。	0	0
	位置ずれ微調整	シアン	0 1 2 3 -3 -2 -1	シアンの画像位置ズレを微調整します。	0	0
		マゼンタ	0 1 2 3 -3 -2 -1	マゼンタの画像位置ズレを微調整します。	0	0
		イエロー	0 1 2 3 -3 -2 -1	イエローの画像位置ズレを微調整します。	0	0

カテゴリ	設定項目	設定値	内 容	Win	Mac
システム構成メニュー	ステータスページ自動印刷	無効有効	消耗品寿命ワーニングが発生した時や、 消耗品寿命エラー発生後にカバー開閉/ 電源投入した時に、ステータスページを 印刷するか設定します。	0	0
	省電力モード移行時間	5分 15分 30分 60分 240分	省電力モードに入るまでの時間を設定します。		
	アラーム解除	オン ジョブ	復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。[オン]は「オンライン」スイッチを押すまでエラーを表示します。[ジョブ]は次のジブを受信するまでエラーを表示します。	_	_
	手差し給紙タイムアウト	オフ 30秒 60秒 120秒 180秒 240秒 300秒	手差し印刷時の用紙がセットされるのを 待つ時間、及びトレイからの手動両面印 刷で用紙を再セットするのを待つ時間を 設定します。	0	
	タイムアウト印刷	オフ 5秒 40秒 ~ 90秒 ~ 300秒	データを受信しなくなってから強制印刷するまでの時間を設定します。 オフ,5秒,10秒,20秒,30秒,40秒,50秒,60秒,90秒,120秒,150秒,180秒,210秒,240秒,300秒が設定できます。	0	0
	トナー不足の印刷継続	継続中止	[トナー交換準備] が表示されたときに 印刷を継続させるかどうか設定します。 中止の場合は[トナー交換準備(***)](*** はトナー色) が表示されるとオフライン 状態になります。	0	0
	ジャムリカバー	オンオフ	紙づまりの後、つまったページから印刷 するかどうか設定します。	0	0
	エラーレポート	オフ	印刷時にエラーが発生した場合、エラー 情報を印刷するかどうか設定します。	_	_
	言語	日本語 英語	ステータスページで印刷される言語を設 定します。	_	_

カテゴリ	設定項目	設定値	内 容	Win	Mac
USB メニュー	ソフトリセット	有効 無効	ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定します。	0	0
	最大速度	480Mbps 12Mbps	USB インタフェースの最大転送速度を設定します。	0	0
	シリアルナンバ	有効 無効	USB シリアルナンバーの有効/無効を指定します。USB シリアルナンバーは、コンピュータが接続されている USB デバイスを識別するために使用されます。	0	0
メモリメニュー	受信バッファサイズ	自動 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB	受信バッファサイズを設定します。 装着しているメモリ容量により、設定値 が異なります。オプションメモリを装着し ていない場合は 2MB が最大設定値とな ります。		0
システム補正メニュー	水平方向補正	0 0.25mm \$ 2.00mm -2.00mm \$ -0.25mm	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0	0
	垂直方向補正	0 0.25mm \$ 2.00mm -2.00mm \$ -0.25mm	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0	0
	ドラムクリーニング	オフオン	印刷前にイメージドラムのクリーニング動作を行います。画質改善の効果がある場合があります。	0	0

カテゴリ	設	 定項目	設定値	内 容	Win	Mac
メンテナンスメ ニュー			実行	メニューの設定値を初期状態 (工場出荷時状態)に戻します。	0	0
省電力モー		- <b>/</b> "	有効	省電力モードの有効/無効を設定します。	0	0
			無効	有効時の省電力モード移行時間は[シス		
				テムコウセイメニュー] の [省電力モード		
				移行時間」で設定します。		
	普通紙ブラ	ラック設定	0	温度差による印字のばらつきを補正しま	0	0
			+1	す。かすれる場合に値を変更します。		
			+2			
			-2			
			-1			
	普通紙力	ラー設定	0	温度差による印字のばらつきを補正しま	0	0
			+1	す。かすれる場合に値を変更します。		
			+2			
			-2			
		Т	-1			
寿命メニュー	印刷枚数	総印刷枚数		総印刷枚数を表示します。	_	_
		トレイ		トレイの総印刷枚数を表示します。	_	_
		手差し口		手差し口の総印刷枚数を表示します。	_	_
		カラー		カラーページ印刷を行ったページ数を表	-	-
				示します。		
				A4 サイズを超えるサイズは 2 倍のページ		
				数がカウントされます。		
		モノクロ		モノクロページ印刷を行ったページ数を	-	-
				表示します。		
				A4 サイズを超えるサイズは 2 倍のページ		
				数がカウントされます。		
	消耗品寿	ブラックドラ		ブラックのイメージドラムユニットの残り	_	-
	命	4		寿命を表示します。		
		シアンドラム		シアンのイメージドラムユニットの残り寿	_	-
				命を表示します。		
		マゼンタドラ		マゼンタのイメージドラムユニットの残り	_	-
		4		寿命を表示します。		
		イエロードラ		イエローのイメージドラムユニットの残り	-	-
		Д		寿命を表示します。		
		ベルト		ベルトユニットの残り寿命を表示します。	_	-
		定着器		定着器ユニットの残り寿命を表示します。	_	_
	トナー残	ブラック		ブラックトナーの残量を表示します。	_	_
	量	シアン		シアントナーの残量を表示します。	_	_
		マゼンタ		マゼンタトナーの残量を表示します。	_	_
		イエロー		イエロートナーの残量を表示します。		_


## 管理者メニュー一覧

カテゴリ	設定	 Z項目	設定値	内 容
管理者メ	メニューカテ	全ユーザメ	有効	ユーザメニューの全カテゴリの有効 / 無効を設定しま
ニュー	ゴリ表示設定	ニュー	無効	<b>す</b> 。
		インフォメー	有効	インフォメーションメニューの有効 / 無効を設定しま
		ションメニュー	無効	<b>す</b> 。
		印刷メニュー	有効	印刷メニューの有効 / 無効を設定します。
			無効	
		用紙メニュー	有効	用紙メニューの有効 / 無効を設定します。
			無効	
		カラーメニュー	有効	カラーメニューの有効 / 無効を設定します。
			無効	
		システム構成	有効	システム構成メニューの有効 / 無効を設定します。
		メニュー	無効	
		USB メニュー	有効	USBメニューの有効/無効を設定します。
			無効	
		メモリメニュー	有効	メモリメニューの有効 / 無効を設定します。
		> / 14	無効	
		システム補正	有効	システム補正メニューの有効 / 無効を設定します。
		メニューメンテナンス	無効 有効	
		メニュー	無効	メンナナン人メーユーの有効/無効を設定します。 
		<u>ハーユ</u>  寿命メニュー	有効	   寿命メニューの有効 / 無効を設定します。
		公明ン一工	無効	WHY = WHW   MW EDDE 98
	構成メニュー	寿命警告発生	有効	
	1137907	時のLED点灯	無効	ベルトの寿命が近づいた場合に、点検ランプを点灯さ
		設定	711075	せるかを設定します。
				ワーニングのメッセージは表示されます。
	カスタムプロ	カスタムプロ	フルカラー	限定色印刷機能を設定します。
	セス	セス	モノクロ	
			カスタムカラー	
		シアンドラム	有効	シアンイメージドラムの装着をチェック有効 / 無効を設
		チェック	無効	定します。
				カスタムプロセスを「カスタムカラー」に設定している
				時のみ機能します。「無効」に設定した場合は、イメー
		— 1- <sup>3</sup> 2 . <del>5</del> 1 <sup>3</sup> = 7	<del></del> ÷I	ジドラムを外してもエラーにはなりません。
		マゼンタドラム	無効	マゼンタイメージドラムの装着をチェック有効 / 無効を
		アエック	<del>                                       </del>	設定します。   カスタムプロセスを「カスタムカラー」に設定している
				リジドラムを外してもエラーにはなりません。
		イエロードラム	有効	イエローイメージドラムの装着をチェック有効/無効を
		チェック	無効	設定します。
				カスタムプロセスを「カスタムカラー」に設定している
				時のみ機能します。「無効」に設定した場合は、イメー
				ジドラムを外してもエラーにはなりません。

(Memo)

## 複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。





- ・ この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。

#### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの[レイアウトタイプ] で[n-up] (n は 1 枚に印刷するページ数) を選択します。
- **⑤** [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [枠線]、 [ページ配置]、[とじ代] を設定します。とじ代 は上下左右に 0 ~ 30mm まで設定できます。


#### Mac OS X をお使いの方



- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **3** [レイアウト] パネルの [ページ数 / 枚]、[レイアウト方向]、[境界線] を選択します。

13

#### Macintosh をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [レイアウト] パネルの [割り付け]、[レイアウト方向]、[枠線] を選択します。

## 色々な機能を使って印刷する



### 両面印刷したい

手動で用紙の両面に印刷します。片面を印刷した後、用紙を再セットし、もう片方の面を印刷します。 両面印刷できる用紙サイズは、A4、A5、B5、レター、リーガル (13 インチ )、リーガル (13.5 インチ )、リーガル (14 インチ)、エグゼクティブおよびカスタムサイズです。A6 用紙は使用できません。

- ・ Macintosh、MacOS X ではご利用できません。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。

両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55kg ~ 90kg (坪量 64 ~ 105g/m²) です。

- ・ 複数部数の指定、複数ページを1枚に印刷する指定はできません。
- ・ 片面を印刷した後、一定の時間を過ぎても(初期設定では、1分間) オンラインスイッチが押されない場合、印刷さ れていないデータは破棄されます。オンラインスイッチを押すまでの待ち時間を変更するには、手差し給紙タイムアウ トの設定時間を変更します。
- ・ 両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意の用紙サイズに印刷したい」(115ページ)をご 覧ください。
- ・ 片面印刷後に反りが発生する用紙は、反りを修正してから使用してください。(反り量 5mm 以内)

#### Windows をお使いの方

用紙カセットを使う場合


片面をまとめて印刷し、用紙を再セットして、もう片方の面をまとめて印刷します。




(注♪) 一度に印刷できるページ数は 100 ページ(両面印刷すると 50 枚) です。



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **3** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありま せんの
- ▲ [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] また は「短辺とじ」を選択し印刷します。



局 片面の印刷が終わったら、トレイに残っている 用紙を取り出します。



#### 手差しを使う場合


一枚ずつ用紙の両面に印刷します。



1 印刷したいファイルを開きます。

変更します。

- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定])をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択し印刷します。



- **5** 片面の印刷が終わったら、用紙を図のようにセットしなおします。
- **6** もう片方の面を印刷します (オンラインスイッチを押す必要はありません)。
- **7** 3 ページ以上のドキュメントを印刷する場合は、 新しい用紙を手差し口にセットします。
- 8 以降、6~7を繰り返します。

## 色々な機能を使って印刷する




## 複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。









- ・ Mac OS X、Macintosh ドライバでは利用できません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 で別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・ WindowsXP/2000/Server2003 で [ポスター印刷] が動作しない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ]で [MLHGPP3] を選択してください。

#### Windows をお使いの方



- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの[レイアウトタイプ] で[ポスター 印刷] を選択します。

**6** [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[拡大]、 [トンボ]、[オーバーラップ] などを設定できます。



## 用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。






- Mac OS X、Macintosh ドライバでは利用できません。
- ・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。

#### Windows をお使いの方





- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [サイズ] で編集する用紙サイズ を選択します。
- **5** [オプション] をクリックします。
- **⑥** [用紙サイズを変換する] にチェックを付け、[変換] で印刷したい用紙サイズを選択します。


## 色々な機能を使って印刷する



### 印刷品位を変更したい

初期設定では、「ふつう (600 × 600dpi)」に設定されています。お使いの環境に合わせて [印刷品位] を設定してください。

#### Windows をお使いの方




- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品位] を変更します。

#### Mac OS X をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [印刷品質] パネルの [印刷品質] を変更します。

### Macintosh をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの [印刷品位] を変更します。

13



## 写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)

写真などの画像をより鮮明に印刷することができます。



【注♪】オフィスドキュメントにチェックを付けている場合、[フォトモード]は設定できません。

#### Windows をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [フォトモード] にチェックを付けます。

#### Mac OS X をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **③** [印刷品質] パネルの [フォトモード] にチェック を付けます。

#### Macintosh をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [一般設定] パネルの [フォトモード] にチェック を付けます。



### トナーをセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。



- ・ 100%黒の色には無効です。
- ・ 印刷モードが [ グレースケール ] のときは有効になりません。

#### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (3) [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (日刷オプション]タブの[トナーセーブ]を チェックを付けます。

#### Mac OS X をお使いの方



- 1 印刷したいファイルを開きます。
- ❷ [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [印刷品質] パネルで [トナーセーブ] にチェックを付けます。

#### Macintosh をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [一般設定] パネルの [トナーセーブ] にチェックを付けます。

13



メモ [トナーセーブ] と[オフィスドキュメント] の設定を有効/無効にした時の印刷の濃度の目安 [オフィスドキュメント] はプリンタドライバの [カラー] タブ、または [カラー] パネルで設定します。

例えば、シアン 100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。

数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。

✔:有効 一:無効

トナーセーブ	オフィスドキュメント	印刷の濃度
_	_	100%
_	✓	約95%(標準の設定)
✓	_	約 85%
✓	✓	約 70%

実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度の変化は、印刷する画像によって異なります。

## 色々な機能を使って印刷する



### 写真やイラストをきれいに印刷したい

標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般的なオフィスドキュメントの印刷に適した設定に なっています。

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場合は、以下の設定を行ってください。



(注え) カラーモードで「カラー(推奨)」以外を選択したときは、「オフィスドキュメント」の機能は無効になります。

#### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **3** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では 「詳細設定」) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありま
- [カラー] タブの[オフィスドキュメント] のチェッ クを外します。

#### Mac OS X をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ② [カラー] パネルで[オフィスドキュメント] の チェックを外します。

#### Macintosh をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの [オフィスドキュメント] の チェックを外します。



## ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文字を重ね印刷できます。










- ・ Mac OS X ドライバでは利用できません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 で別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003 で [ウォーターマーク (スタンプ) 印刷] が動作しない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] 「プリントプロセッサ」で [MLHGPP3] を選択してください。

#### Windows をお使いの方




- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (1) (日刷オプション) タブの [ウォーターマーク] をクリックします。



- 5 [新規] をクリックします。
- **⑥**「ウォーターマークの編集」画面で [文字列] を 入力し [サイズ] 他を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。

13

#### Macintosh をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [ウォーターマーク] パネルの[新規] をクリックします。



- 4 [名称]、[文字列] を入力し、[フォント]、[サイズ] 他を選択し、[保存] をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク]パネルの[ウォーターマーク]を[あり]にし、[リストボックス]で印刷するウォーターマークが選択されていることを確認します。


## 色々な機能を使って印刷する




## 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

#### 部単位を指定して印刷した場合



#### 部単位を指定せずに印刷した場合





- 印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[丁合エラー] を表示して一部のみ印刷を行います。 「オンライン」スイッチを押すとエラーの表示は消えます。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。

#### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- (3) [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を 入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

#### Mac OS X をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- **3** [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] に チェックを付け、[部数] に印刷部数を入力します。

#### Macintosh をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [一般設定] パネルの[部数] に印刷部数を入力し、[丁合い] にチェックを付けます。

# 色々な機能を使って印刷する



# 表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙など を作成する場合に使用します。



(注♪) Mac OS X、Macintosh ドライバでは利用できません。

#### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありま せん。)
- 4 [設定] タブの [オプション] をクリックします。



**⑤** [表紙印刷] の [1ページ目の給紙方法を指定す る〕にチェックを付け、「給紙方法」をメニュー から選択します。必要に応じて用紙厚を設定し ます。



# 細線がかすれるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっ ています。



(注: Mac OS X、Macintosh ドライバでは利用できません。



アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。

#### Windows をお使いの方



その他 困った時には ■重ね合わせの描画を正確に表現する(R) ■ 100%の黒は常に黒(K)トナーで生成する(B) ■黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する(C) ✓ 極細線を補正する(L) ✓ アフツケーションの部単位指定を優先する(P) □印刷前にトラムウリーニンクを実行する(M) □ スプールファイルのサイスを小さくする(EMF無効)(E) キャンセル ヘルフ°(H) 標準(U)

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では 「詳細設定」) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありま せん。)
- ▲ [印刷オプション] タブの [その他] をクリック します。

**⑤** [極細線を補正する] にチェックを付けます。

# 色々な機能を使って印刷する



# プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



- ・Mac OS X、Macintosh ドライバでは利用できません。
- ・ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

#### Windows をお使いの方



WindowsXPでは[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

(Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98 では [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します

**2** プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合
[OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタン
でクリックし、「印刷設定」を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

WindowsMe/98 の場合

[OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

- **③** レイアウトタイプ、印刷オプション、カラーなど 各設定を変更します。
- (4) [設定] タブの [ドライバ設定] で [追加] を選択します。
- **⑤** [設定名] に設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。

#### 用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設定も保存します。

メモ

最大 14 個まで保存することができます。



#### 保存した設定を呼び出して使います



- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [ドライバ設定] で、使用する設定を選択し、[OK] をクリックします。

# 色々な機能を使って印刷する



# プリンタドライバの初期値を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



(注.✓) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

#### WindowsMe/98 をお使いの方



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「プロパティ」を選択します。
- 会談定を変更し、「OK」をクリックします。

#### WindowsXP/2000/Server2003 をお使いの方



- WindowsXPでは[スタート] [コントロール パネル] - [プリンタとその他のハードウェア] -[プリンタとFAX] を選択します。(Windows Server 2003 では [スタート] - [プリンタと FAX を選択します。Windows2000では「ス タート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。)
- ② [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでク リックし、「印刷設定」を選択します。
- 会談定を変更し、「OK」をクリックします。

#### WindowsNT4.0 をお使いの方



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- **2** [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

#### Mac OS X をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「プリント」を選択します。
- 3 各設定を変更します。
- 4 Mac OS X 10.2 以降の場合は、[プリセット] で [別名で保存] を選択し、「プリセットを保存」 画面で適当な設定名を入力し、[OK] をクリックします。

Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、[カスタム設 定を保存] を選択します。

**5** [キャンセル] をクリックします。



印刷時に[プリセット] で保存した設定名(Mac OS X 10.1.5 以前の場合は [カスタム]) を選択してください。

# 色々な機能を使って印刷する

#### Macintosh をお使いの方





- [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] アイコンをクリックします。
- **3** 右側のボックスからプリンタ名を選択し、[設定] をクリックします。
- 4 [用紙設定ダイアログ] をクリックし、各設定を変更し、[設定] をクリックします。
- **⑤** [印刷ダイアログ] をクリックし、各設定を変更し、[設定] をクリックします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレクタを閉じます。
  - (注・) [部数]、[ページ] は変更できません。

(Memo)

# 14. カラーについて



# カラーマッチングについて

#### カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム (CMS) といいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用することができます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。

#### 利用できるカラーマネージメントシステム

○:動作する

×:動作しない

- : 機能なし

△:一部の OS バージョンやアプリケーションでは動作する

	プリンタドライバ <i>での</i> カラーマッチング	Windows Ø Image Color Matching (ICM)	ICC プロファイ ルを使用した カラーマッチング (ICM)	Macintosh の ColorSync	アプリケーション <i>の</i> ) カラーマッチンク゛
Windows をお使いの方	0	×	_	_	0
Mac OS X をお使いの方	0	_	_	Δ	0
Macintosh をお使いの方	0	_	_	Δ	0



「Image Color Matching」、「Color Sync」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。



# 簡単にカラーマッチングしたい

プリンタドライバでカラーマッチングを行います。RGB カラースペースの印刷データをプリンタの CMYK カラースペースに変更する際にカラーマッチング処理が適用されます。

#### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (カラー) タブの [カラーモード] で [カラー (推 奨)] を選択します。



[カラー(ユーザ設定)]にすると[カラー調整]、 [黒の生成]、[明暗の調整]が設定できます。

#### Mac OS X をお使いの方



- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの[カラーモード] で[カラー(推 奨)] を選択します。

# カラーについて

#### Macintosh をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの[カラーモード] で[カラー(推 奨)] を選択します。



# カラー調整ユーティリティを使う(Windows をお使いの方)

カラー調整ユーティリティを使ってプリンタのカラーマッチングを調整します。

パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾向を変更することができます。

#### カラー調整ユーティリティをインストールします

●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- ②「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- **3** [ソフトウエア セットアップ] をクリックします。



**4** 「カラー調整ユーティリティのインストール」を クリックします。



- **⑤** 画面の指示に従ってセットアップします。
- **⑥** 「C3400n」画面で [終了] をクリックします。

### パレットカラーを変更してカラーマッチングする

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・ プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 ではコン ピュータの管理者の権限が必要です。

# **1.** カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [パレットカラーを調整します] を選択し、[次へ] をクリックします。



**③**「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ

インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を 行ってください。 4 設定選択ページが表示されたら、リストボック スから設定を選択して[サンプル印刷] をクリッ クします。



「色見本サンプル」が印刷されます。



1. **⑤** [次へ] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面が表示されます。

6 [テスト印刷] をクリックします。




「調整対象色サンプル」が印刷されます。



注! ×印がついている色は調整できません。

7 「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色) と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較 します。異なる色があった場合、調整を行います。 (以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整す る場合の例です)

《調整対象色サンプル》



《「パレットカラー調整|画面》



**⑧**「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

**1. 9** X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲 は色により異なります。

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。



●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

【2 「調整値入力」画面で、⑩で確認した X 値と Y 値を選択し、[OK] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、「次へ」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、**3~3**を繰り返します。



4 設定の名前を入力し、[保存] をクリックします。



**15** [OK] をクリックします。



(6) [完了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

# 2. プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



注!

- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- [カラー] タブの[カラーモード] で[カラー(ユーザ設定)] を選択します。
- **⑤** [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選 択します。
- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、 作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。

#### ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングする

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

# 1. カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では[プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- **②** [ガンマ・色相を補正します] を選択し、[次へ] をクリックします。



**③**「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ

インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を 行ってください。 **4** リストボックスから基準となるモードを選択し、 「次へ」をクリックします。



**5** ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの 値を変更して調整します。




メモ

- ・ ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相 / 明度用スライドバーで出力色を調整できます。
- [ガンマ] を左方向に調整するほど明るく なります。
- ・プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。

1.

メモ


 「色相」は色相環の順方向(十)または 逆方向(一)に各色を調整します。例えば、 Y(黄)のスライドバーを(十)方向に動 かすとG(緑)に近づき、(一)方向に動 かすとB(赤)に近づきます。



・[インクの原色を使用する] は、トナーの原色 100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー (Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% +
	イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% +
	イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% +
	マゼンタトナー 100%

6 [テスト印刷] をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- 7 調整結果を確認し、[設定] をクリックします。希望する調整結果が得られない場合は、手順⑤ を繰り返します。
- 8 [保存] をクリックします。
- ❷ 設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。



(I) [OK] をクリックします。



注!

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完了] をクリックしてください。

(完了) をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

# プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- [カラー] タブの[カラーモード] で[カラー(ユーザ設定)] を選択します。
- **⑤** [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選 択します。

#### カラー調整の設定をファイルに保存する

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ・ カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

# **1.** カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003 以外では[プログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します] を選択し、「次へ」をクリックします。



**3** 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




# 2. 設定を保存します。

**↑**[エクスポート] をクリックします。



② 「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、「エクスポート」をクリックします。



メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択 すると、複数の設定を選択できます。 **3** 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。



**4** [OK] をクリックします。



**⑤** [完了] をクリックし、カラー調整ユーティリティ を終了します。

#### カラー調整の設定をファイルから読み込みたい

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- ・ カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

# 1. カラー調整ユーティリティを起動します。

- 【スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します] を選択し、[次へ] をクリックします。



**3** 設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



### 2. 設定を読み込みます。


**↑** [インポート] をクリックします。



**②** 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内 の ".CCM" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



③ 「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート] をクリックします。



メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択 すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了] をクリックします。



#### カラー調整の設定を削除する

不要になったカラー調整を削除できます。

### **1.** カラー調整ユーティリティを起動します。

- 【スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します] を選択し、「次へ」をクリックします。



**3** 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



# 2. 設定を削除します。

● 削除したい設定をリストから選択し、「削除」を クリックします。



- 2 [はい] をクリックし、設定を削除します。
- **3** 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。





# カラー調整ユーティリティを使う(Macintosh をお使いの方)

カラー調整ユーティリティを使ってプリンタのカラーマッチングを調整します。

パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾向を変更することができます。

#### 動作環境


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2(日本語版)(Carbon Lib1.6 以降搭載) Mac OS X 10.2~10.4.4(日本語版)



- OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホームページから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールしてください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

#### カラー調整ユーティリティをインストールします

- ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- 3 [カラー調整] フォルダを開きます。




**4** [OSX] フォルダ内の ColorCor-J for MacOSX をダブルクリックします。

MacOS 9.2、9.2.1、9.2.2 環境でお使いの方は、 [OS9] フォルダ内の ColorCor-J for MacOS をダブルクリックします。



**⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。



**⑥**「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。



**7** インストール内容を確認し、[インストール] を クリックします。



#### パレットカラーを変更してカラーマッチングする

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、170 ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

### **1.** カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- 「アプリケーション (OS9.1 以上の場合、Applications (Mac OS 9))] [OKIDATA] [C3400] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 対象プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



3 [パレットカラーの調整]をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

●「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、 リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。



**⑤** [次へ] をクリックします。




「パレットカラー調整」画面が表示されます。

6 [テスト印刷] をクリックします。



1.


「調整対象色サンプル」が印刷されます。



(注・) X印がついている色は調整できません。

↑ パレットカラー調整」画面のパレット(画面色) と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較 します。異なる色があった場合、調整を行います。 (以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整す る場合の例です)

#### 《調整対象色サンプル》



#### 《「パレットカラー調整」画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画 **面色**)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

な範囲を確認します。



全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲 メモ は色により異なります。

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画 面色) に対して調整範囲内で最も希望する色を 「色見本サンプル」の中から探し、X 方向(色相)、 Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。



**1. ①**「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色) をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

【2 「調整値入力」画面で、**⑩**で確認した X 値と Y 値を選択し、[OK] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認します。

他にも調整したい色がある場合は、**3**~**3**を繰り返します。



4 設定名を入力し、[保存] をクリックします。



力ラー調整ユーティリティを終了します。

# カラーについて

# プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

#### Mac OS X をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- 4 [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティが作成した設定値を選 択します。

#### Macintosh をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- 4 [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティが作成した設定値を選 択します。

#### ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングする

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、170ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

# **1.** カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。

- [アプリケーション (OS9.1 以上の場合、Applications (Mac OS 9))] -[OKIDATA] -[C3400] -[カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



**③** [ガンマ/色相/明度·彩度の調整] をクリックします。



**4** リストボックスから基準となるモードを選択し、 「次へ」をクリックします。




**5** ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの 値を変更して調整します。





- ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出力色を調整できます。
- 「ガンマ」を左方向に調整するほど明るくなります。
- ・ プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- [色相] は色相環の順方向(十) または 逆方向(一) に各色を調整します。例えば、 Y(黄) のスライドバーを(十) 方向に動 かすとG(緑) に近づき、(一) 方向に動 かすとB(赤) に近づきます。



1.

メモ

・ [インクの原色を使用する] は、トナーの原色 100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては [色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー (Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% +
	イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% +
	イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% +
	マゼンタトナー 100%

6 [テスト印刷] をクリックします。



7 調整結果を確認します。

希望する調整結果が得られない場合は、手順

- **⑤**、**⑥**を繰り返します。
- 8 設定名を入力し、[保存]をクリックします。



9 カラー調整ユーティリティを終了します。

### 14

# 2. プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

#### Mac OS X をお使いの方



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- 4 [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティが作成した設定値を選 択します。

#### Macintosh をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [カラー] パネルの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- 4 [カラー調整] で[ユーザ設定] にチェックを付け、 カラー調整ユーティリティが作成した設定値を選 択します。

#### カラー調整の設定をファイルに保存する

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、170ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

### **1.** カラー調整ユーティリティを起動します。

- [アプリケーション (OS9.1以上の場合、Applications (Mac OS 9))] -[OKIDATA] -[C3400] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



**③** [設定のインポート / エクスポート / 削除] をク リックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。

設定のインボート/エクスポート:	終了
エクスポート ファイルに設定を	書き込みます。
インボート ファイルから設定	
設定の削除:	ヘルブ
削除選択した設定を削	除します。
赤の変更 コントラスト重視変更	
TO TOTAL EMAX	

# 2. 設定を保存します。

■ [エクスポート] をクリックします。



②「エクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エクスポート] をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の 設定を選択できます。 **3** 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。



4 カラー調整ユーティリティを終了します。

### カラー調整の設定をファイルから読み込みたい

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、170ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

### **1.** カラー調整ユーティリティを起動します。

- [アプリケーション (OS9.1 以上の場合、Applications (Mac OS 9))] -[OKIDATA] -[C3400]-[カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



**③** [設定のインポート / エクスポート / 削除] をクリックします。




「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



### 2. 設定を保存します。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内 の ".ccm" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



●「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、「インポート」をクリックします。



- メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の 設定を選択できます。
- 設定が読み込めたことを確認し、カラー調整 ユーティリティを終了します。



### カラー調整の設定を削除する

不要になったカラー調整を削除できます。

### 1. カラー調整ユーティリティを起動します。

- [アプリケーション (OS9.1以上の場合、Applications (Mac OS 9))] -[OKIDATA] -[C3400] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



**③** [設定のインポート / エクスポート / 削除] をクリックします。



4 削除したい設定をリストから選択し、[削除]を クリックします。



[はい] をクリックし、設定を削除します。



**6** 設定が削除されたことを確認しカラー調整ユー ティリティを終了します。

設定のインボート/エクスポート:	終了	
エクスポート ファイルに設定	を書き込みます。	
インボート ファイルから影	定を取り込みます。	
設定の削除:	( ),,,	ĵ
削除 選択した設定を	削除します。	
赤の変更		

14



## 色見本印刷ユーティリティを使う(Windows をお使いの方)

色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見 ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認する ことができます。



(注え) Windows95、Macintosh、Mac OS X では利用できません。

### 色見本印刷ユーティリティをインストールします

⋒「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし ます。

セットアッププログラムが起動します。

- ▲「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をク リックします。
- **⑤** [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



6 「色見本印刷ユーティリティのインストール」を クリックします。



- **7** 画面の指示に従ってセットアップします。
- **8** [C3400n] 画面で [終了] をクリックします。

### 色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい

色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。




- Windows95、Macintosh、Mac OS X では利用できません。
- ・ 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、183ページをご覧ください。

### **1.** 色見本を印刷します。

- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択します。
- 2 [印刷] ボタンをクリックします。
- 3 プリンタを選択します。
- (4) [OK] または [印刷] をクリックします。色見本が3ページ印刷されます。

(サンプル)



メモ


カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤)、G (緑)、B (青) の色の成分量  $(0\sim255)$  を表しています。

- 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、 印刷されている RGB 値をメモします。
  - メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下 の手順で色見本のカスタマイズを行います。
  - ① [切り替え] ボタンをクリックし、カスタム色見本に切り替えます。
  - ② [詳細] ボタンをクリックし、[カスタム色見本の編集] ダイアログを表示します。


③ 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、「閉じる」をクリックします。




色相: 色相を変更します。0 は赤を示し、値 を増加すると緑方向へひと回りします。



彩度: 鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低ければ濁った色(グレー) となります。



明度: 濃さを変更します。明度が最大(100%) の場合には白、最も暗くなる(0%) と黒となります。



- 4 「印刷」ボタンをクリックします。
- (5) プリンタを選択します。
- ⑥ [OK] または[印刷] をクリックします。 プリンタから1ページ印刷されます。
- ⑦ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順①から繰り返します。

14

#### 2. アプリケーションから希望する色を印刷します。

- 1 アプリケーションを起動します。
- ② アプリケーション上で、テキストやグラフィック を選択し、印刷したい色の色見本の RGB 値を 変更します。

(注・) アプリケーション上での色の指定方法は、各 アプリケーションのマニュアルをご覧くださ 3 印刷します。



(注・) アプリケーションから希望する色を印刷する 際、色見本を印刷したときに使用した設定値 と同じプリンタドライバ設定値を使用してく ださい。

# カラーについて



# モノクロ(白黒)で印刷したい


印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール (階調のある白黒)で印刷します。

### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (カラー) タブの[カラーモード] で[グレースケール] を選択します。

### Mac OS X をお使いの方



- 1 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの [カラーモード] で [グレースケール] を選択します。

14

### Macintosh をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの [カラーモード] で [グレースケール] を選択します。



# モノクロ(白黒)の印刷速度を切り替えたい

1つのジョブ内にモノクロ(白黒) ページとカラーページが混在する場合にモノクロページを高速(19ページ/分)で 印刷します。

### Windows をお使いの方

- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では「プログラム])-「沖データ]-「OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステータスモニタ] を選択します。
- ゑ ステータスモニタの [プリンタ設定] タブをクリックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをク リックします。
- (3) [印刷メニュー] の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- 「モノクロ印刷速度」をクリックし、右側のリストから設定したい値を選択します。
- **⑤** [設定] [変更した設定を適用] を選択します。

#### 〈「自動」の場合〉

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。

通常は「自動」のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 19PPM で印刷します が、ジョブの途中にカラーページが来ると 16PPM に印刷速度を下げてジョブの最後まで印刷します。

#### 〈「普通」の場合〉

モノクロの大量印刷に適しています。モノクロのページは常に 19PPM、カラーページは常に 16PPM で印刷します。モノクロ・カラーページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、「自動」、「カラー」 と比較しカラー(YMC)のイメージドラムの寿命を延ばすことができます。

#### 〈「カラー」の場合〉

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ・カラーページいずれの場合も常に 16PPM で印字しま すのでモノクロ・カラーページの切り替わる際の待ち時間はありませんが、カラー(YMC)イメージド ラムの寿命が短くなります。

メモ PPMとは、1分間あたりの印刷枚数です。

### Mac OS X をお使いの方

- [OKIDATA] [MenuSetup] [C3400 メニューセットアップ] をダブルクリックします。
- 2 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- 3 「印刷」タブを選択します。
- 4 [モノクロ印刷速度] のポップアップメニューから設定したい項目を選択します。
- **⑤** [設定] ボタンをクリックします。

#### 〈「自動」の場合〉

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するよう制御します。 通常は[自動]のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合に 19PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来ると 16PPM に印刷速度を下げてジョブの最後まで印刷します。

#### 〈「普通」の場合〉

モノクロの大量印刷に適しています。モノクロのページは常に 19PPM、カラーページは常に 16PPM で印刷します。モノクロ・カラーページが切り替わる際に待ち時間が発生しますが、「自動」、「カラー」と比較しカラー (YMC) のイメージドラムの寿命を延ばすことができます。

#### 〈「カラー」の場合〉

カラーの大量印刷に適しています。モノクロ・カラーページいずれの場合も常に 16PPM で印字しますのでモノクロ・カラーページの切り替わる際の待ち時間はありませんが、カラー (YMC) イメージドラムの寿命が短くなります。

メモ PPMとは、1分間あたりの印刷枚数です。



### 黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。

### メモ 黒の生成

- 自動 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。
- CMYKトナーで生成。 イメージ中の黒の牛成方法を指定します。 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶色に近い黒になります。
- 黒(K)トナーのみで生成。 黒トナーのみで黒を印刷します。

### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003では 「詳細設定」) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありま せんの
- ▲ [カラー] タブで[カラー(ユーザ設定)] を選択し、 「黒の生成」から適当な項目を選択します。

### Mac OS X をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- (3) [カラー] パネルの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択し、「黒の生成」から適 当な項目を選択します。

### Macintosh をお使いの方



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択し、[黒の生成] から適当な項目を選択します。




# 文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラック オーバープリント)

黒 100% の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- ・ Mac OS X、Macintosh では利用できません。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 文字が黒 100% でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。
- ・ 背景の色が濃い場合 (トナー層厚として 240% を超える場合) にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例 えばシアン 50%、マゼンタ 50%、イエロー 50% の背景色の上に黒 100% の文字を描画すると、トナー層厚は 50+50+50+100=250% となり、240% を超えることになります。

### Windows をお使いの方



- 印刷したいファイルを開きます。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- [プロパティ] (WindowsXP/Server 2003 では [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (印刷オプション) タブの[その他] をクリック します。
- **⑤** [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。

14



# 色ずれ補正調整をします

プリンタは電源を ON にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき 400 枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタのメニュー設定で調整を行ってください。



(注:/ Macintosh では利用できません。

### Windows をお使いの方

- **①** [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI C3400n ステータスモニタ] [ステータスモニタ] を選択します。
- ② ステータスモニタの [プリンタ設定] タブをクリックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをクリックします。
- (カラーメニュー)の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- 4 [自動色ずれ補正] をクリックします。
- [実行]をクリックします。

### Mac OS X をお使いの方

- [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup]-[C3400 メニューセットアップ]をダブルクリックします。
- **2** 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- 3 [カラー] タブを選択します。
- (4) [自動色ずれ補正を実行する] ボタンをクリックします。

# 濃度補正調整をします

プリンタは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき 500 枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、プリンタのメニュー設定で調整を行ってください。



(注:/) Macintosh では利用できません。

### Windows をお使いの方

- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では[プログラム] )-[沖データ] -[OKI C3400n ステータスモニタ] [ステータスモニタ] を選択します。
- ② ステータスモニタの [プリンタ設定] タブをクリックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをクリックします。
- (3) [カラーメニュー] の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- 4 [濃度補正] をクリックします。
- [実行]をクリックします。

### Mac OS X をお使いの方

- [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup]-[C3400 メニューセットアップ]をダブルクリックします。
- **2** 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- 3 [カラー] タブを選択します。
- 4 [濃度補正を実行する] ボタンをクリックします。

14



### 色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気になる場合が あります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際の印刷結 果で気になる部分を微調整してください。



(注: Macintosh では利用できません。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を行ってくだ さい。

#### 1. シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

### Windows をお使いの方

- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では[プログラム])-[沖デー タ] - [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステータスモニタ] を選択します。
- ゑ ステータスモニタの [プリンタ設定] タブをクリックして、「メニュー設定] グループの 「実行]
- (3) 「カラーメニュー」の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- ▲「位置ずれ微調整」をクリックして「シアン」をクリックします。
- **⑤** リストで現在設定されている値より数字を増やします。
- (6) [設定] [変更した設定を適用] を選択します。

### Mac OS X をお使いの方

- [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup]-[C3400 メニューセットアップ]をダブルク リックします。
- **2** 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- (3) 「カラー」タブを選択します。
- 4 [位置ずれ微調整] [シアン] のポップアップメニューから設定したい項目を選択します。
- **⑤** 「設定」ボタンをクリックします。

#### 2. 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。



## プリンタの状態を確認します

プリンタの状態を確認することができます。



(注・) コンピュータとプリンタが接続されていないと確認できません。

### ステータスモニタ(Windows)を使う場合





■ [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/ Server2003 以外では「プログラム])-「沖データ] - [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステータ スモニターを選択します。

「OKI C3400n ステータスモニターが起動し、タ スクトレイに左のように表示されます。



タスクトレイ上のアイコンをダブルクリックす ると、画面が最大化され、より詳しい状態が 表示されます。

### Web ブラウザを使う場合



(注!) ネットワークで接続している場合に利用できます。

#### 「プリンタステータス」画面で確認する



↑ Webブラウザを起動し、「アドレス」にプリンタ の IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

プリンタのステータス画面が表示されます。



(注.) IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含 む場合、数値の前に [0]を入力しないでくださ い。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:

http://192.168.0.2/ 誤った入力値: http://192.168.000.002/

### 「ステータスウィンドウ」で確認する

「ステータスウィンドウ」でもプリンタの状態を確認することができます。 詳しくは「ステータスウィンドウを使います」(271ページ)をご覧ください。

# 知っていると便利です



# 省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を 変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

設定できる時間は、「5分」、「15分」、「30分」、「60分」、「240分」です。工場出荷時の設定では「60分」になっています。

### Windows をお使いの方

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム])- [沖データ] [OKI C3400n ステータスモニタ] [ステータスモニタ] を選択します。
- ② ステータスモニタの [プリンタ設定] タブをクリックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをクリックします。
- ③ [システム構成メニュー] の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- 4 [省電力モード移行時間] をクリックします。
- 5 右側のリストから設定したい値を選択します。
- **⑥**[設定]-[変更した設定を適用]を選択します。

### Mac OS X をお使いの方

- **1** [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup]-[C3400メニューセットアップ]をダブルクリックします。
- 2 接続方法を選択して、「OK」ボタンをクリックします。
- **③** [システム構成] タブを選択します。
- 4 [省電力モード移行時間] のポップアップメニューから設定したい項目を選択します。
- **⑤** [設定] ボタンをクリックします。



# 印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。



● 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- ・プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。 ・「印刷可」ランプの高速点滅(0.12 秒間隔)が長く続く場合はコンピュータで印刷データを削除してください。

# 知っていると便利です



# プリンタドライバを削除するには(Windows をお使いの方)




- ・ WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動している場合は再起動してください。



- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア]- [プリンタとFAX] を選択します。(Windows Server 2003では[スタート] [設定] [プリンタとFAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では[スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- **2** [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。





- ●「プリンタと FAX」フォルダ (Windows 2000 では「プリンタ」フォルダ)の[ファイル] [サーバーのプロパティ]を選択します。
- **⑤** [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、[削除] をクリックします。



#### 15



### プリンタドライバを削除するには(Mac OS X をお使いの方)



- ハードディスクの[アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications] [Utilities] フォルダ内の[Print Center]) をダブルクリックします。
- プリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。

- 3 [プリンタリスト]を閉じます。
- 4 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- **⑤** [OKICOLOR] アイコンをダブルクリックします。
- **⑥** [Driver] フォルダを開きます。
- **7** [Installer for Mac OS X] をダブルクリックします。
- **8** 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] を クリックします。
- 9 起動画面で [続ける] をクリックします。
- 「使用許諾契約」画面で、「同意」をクリックします。
- ② ★をクリックし、[アンインストール] を選択します。




- (**③** [アンインストール] をクリックします。 プリンタドライバの削除が行われます。
- [終了] をクリックします。

# 知っていると便利です



# プリンタドライバを削除するには(Macintosh をお使いの方)



- 2 「プリンタソフトウエア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- 3 [OKICOLOR] アイコンをダブルクリックします。
- 4 [Driver] フォルダを開きます。
- **⑤** [Installer for Mac OS ] をダブルクリックします。
- 6 起動画面で [続ける] をクリックします。
- **7**「使用許諾契約」画面で、[同意する] をクリックします。
- 8 「お読みください」画面で、「続ける」をクリックします。
- ∮ をクリックし、「アンインストール」を選択します。



- [アンインストール]をクリックします。 プリンタドライバの削除が行われます。
- [終了] をクリックします。

### プリンタドライバを更新するには(Windows をお使いの方)



- ・ WindowsXP/2000/Server2003 はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows が起動している場合は再起動してください。
- コンピュータとプリンタを接続し、プリンタの 電源を ON にします。
- [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。(Windows Server 2003では [スタート] [プリンタと FAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。)
- **3** [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 4 [全般] タブの [テストページの印刷] をクリックします (Windows Me/98 の場合、[全般] タブの [印字テスト] をクリックします。)
- **6** 確認画面が表示されたら、[OK] をクリックします。

テストページが印刷されます。


- 6 プリンタの電源を OFF にします。
- **⑦** [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンで
  クリックし、「削除」を選択します。





ドライバのアップデートを確実に行うために、 C3400n のすべてのプリンタドライバを削除 してください。

8 以降、画面の指示に従います。



**⑨**「プリンタと FAX」フォルダ (Windows2000 では「プリンタ」フォルダ) の[ファイル] - [サーバーのプロパティ] を選択します。

● [ドライバ] タブで、該当する機種名を選択し、 「削除] をクリックします。



- **II** Windows を再起動します。
- ★記していプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは2章「ネットワーク接続でWindowsにセットアップします」(28ページ)、3章「USB接続でWindowsにセットアップします」(42ページ)をご覧ください。



- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。
- WindowsXP/Server2003 では、プリンタのインストールでセットアップします。
- ●の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョンを確認します。

#### WindowsMe/98

[ドライバで使用されるファイル] 以下に記載されているバージョン

#### WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル] 以下に 記載されているバージョン



テストページ上に記載される [ドライバのバージョン] (WindowsMe/98 の場合、[ドライバ バージョン]) には固定のバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新されません。

# 知っていると便利です



# プリンタドライバを更新するには(Mac OS X をお使いの方)

- [プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。 詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(201ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは5章「ネットワーク接続で $Mac\ OS\ X$ にセットアップします」(62 ページ)、6章「USB 接続で $Mac\ OS\ X$  にセットアップします」(70 ページ)をご覧ください。



# プリンタドライバを更新するには(Macintosh をお使いの方)

- デスクトッププリンタアイコンを削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。 詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(202 ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは8章「ネットワーク接続でMacintoshにセットアップします」(76ページ)、9章「USB接続でMacintoshにセットアップします」(82ページ)をご覧ください。

# 知っていると便利です



# 現在の設定を確認します(ステータスページ印刷)

ステータスページを印刷して、現在のプリンタの設定を確認します。

ステータスページを印刷する方法は、2 通りあります。



(注./) MacOS 9 では使用できません。

### 操作パネルから印刷する

### コンピュータから印刷する

#### Windows をお使いの方


- **1** [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム])- [沖データ] [OKI C3400n ステータスモニタ] [ステータスモニタ] を選択します。
- ② ステータスモニタの[プリンタ設定] タブをクリックして、[メニュー設定] グループの[実行] ボタンをクリックします。
- (3) [インフォメーションメニュー] の左側の田をクリックして設定項目を表示させます。
- 4 [ステータスページ印刷] をクリックします。
- **⑤** [実行] をクリックします。 ステータスページ印刷が開始されます。

### Mac OS X をお使いの方

- **1** [アプリケーション]-[OKIDATA]-[MenuSetup]-[C3400 メニューセットアップ]をダブルクリックします。
- 2 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- 3 [インフォメーション] タブを選択します。
- (4) [ステータスページ印刷] ボタンをクリックします。ステータスページ印刷が開始されます。

15

(サンプル)



# 知っていると便利です



## 設定を初期化します



(注: MacOS 9 では使用できません。

### Windows をお使いの方

- ▲ [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム])- [沖データ] [OKI C3400n ステータスモニタ] - [ステータスモニタ]を選択します。
- ゑステータスモニタの [プリンタ設定] タブをクリックして、[メニュー設定] グループの [実行] ボタンをク リックします。
- ③ 「メンテナンスメニュー」の左側の田をクリックします。
- 4 [メニューリセット] をクリックします。
- **⑤** [実行] をクリックします。

### Mac OS X をお使いの方

- 「アプリケーション]-「OKIDATA]-「MenuSetup]-「C3400 メニューセットアップ」をダブルクリックします。
- **2** 接続方法を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
- 「メンテナンス」タブを選択します。
- 4 [メニューをリセットする] ボタンをクリックします。



# プリンタを輸送するとき


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

- 1. プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。
  - 電源コード、アース線
  - プリンタケーブル
  - 用紙力セットに入っている用紙
- 2. トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を取り 出し、平らなテーブルの上に置きます。

♠注意│ゃけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3. イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分を ビニールテープで止めて、プリンタに戻します。




プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。




# 知っていると便利です

4. 定着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます。



● 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印①の方向 へ押し下げながら、矢印②の方向にストッパー リリース(オレンジ色)を取り付けます。

5. トップカバーを閉じます。



1 トップカバーを閉じます。

6. 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。



(注♪) プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。



プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを止めたテープ をはがし、ストッパーリリースを取り外してください。

(Memo)

# ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

#### NIC 設定ツール(215ページ)

プリンタのネットワークの設定や、Web ブラウザの表示ができます。



### OKI LPR ユーティリティ(225 ページ)

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。 ネットワーク接続でプリンタドライバをインストール した場合は、自動的にインストールされます。



### Network Extension (233 ページ)

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認できます。




## PrintSuperVision MultiPlatform Edition

(236 ページ)

ネットワークに接続されるプリンタを管理する Web ベースのアプリケーションです。 複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。



「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。



### Web Driver Installer (250 $\sim - \circ$ )

ネットワーク接続されるプリンタを表示し、プリンタ ドライバインストールモジュールをダウンロードし、 クライアントのコンピュータにインストールする Web アプリケーションです。



(注・)「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納され ていません。沖データホームページからダウンロー ドしてください。



### ネットワークステータスモニタ(261 ページ)

ネットワーク接続されているプリンタの状態を監視す ることができます。



(注・)「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納され ていません。沖データホームページからダウンロー ドしてください。



### Web ブラウザ (265 ページ)

Web 画面で、プリンタのメニューやネットワークの 設定を遠隔操作できます。



# ネットワーク機能について

### 16

# ネットワークユーティリティの機能一覧

○: 利用できる機能

					O - 13	713 C C 0 100 FILE
項 目 ユーティリティ	IP アドレス の設定変更	プリンタ ステータス 表示	ジョブの 管理	設定項目の 確認	消耗品 情報	ネットワー ク管理
NIC 設定ツール	0					
OKI LPR ユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision	0	0			0	0
Web Driver Installer	0	0				0
ネットワークステータスモニタ		0				
Web ブラウザ	0	0		0	0	



# NIC 設定ツール(Windows)

プリンタのネットワークの設定や、Webブラウザの表示ができます。

### 動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版 TCP/IP で動作しているコンピュータ



(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

### 起動します

- 1.
- ↑ プリンタの電源を ON にします。
- **②** Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- **③**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をク リックします。
- ◆「ソフトウェア セットアップ」をクリックし、「NIC セットアップユーティリティのインストール」を クリックします。



**る** NIC 設定ツールのセットアップが起動されたら [次へ] をクリックします。



6 「使用許諾契約」をよく読み、「使用許諾契約 の全条項に同意します」を選択し、[次へ]を クリックします。



**7**「インストールせずに、直接起動する」を選択し、 「次へ」をクリックします。



NIC 設定ツールが起動します。



Windows XP/Server 2003 で NIC 設定ツール起動時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示される場合は、「ブロックを解除する」をクリックしてください。



### プリンタのネットワーク設定を行います

1. 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。







- ・ MAC アドレスは、ステータスページに表示されています。(21 ページをご覧ください。)
- ・初期設定では IP アドレス取得方法が「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- 2 [設定] メニューの[プリンタ設定] を選択します。



3 必要な項目を入力し[設定]をクリックします。



**4** [設定パスワード入力] にパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順●で参照 した「MAC アドレス」の下 6 桁を入力し てください。この例の場合は、「849C9B」 となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では 「\*\*\*\*\*\*」と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、 大文字/小文字を正しく入力してください。
- **5** 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。



⑥ [設定完了] の [OK] をクリックすることにより、 プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタ の状態が● (赤色)に変わります (通常は●(緑色)です)。



- プリンタの再起動終了により、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。
- 8 NIC 設定ツールを終了します。

## Web の設定を行います

1.

● 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。







- ・ MAC アドレスは、ステータスページに表示 されています。(21 ページをご覧ください。)
- ・初期設定では IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- 2 [設定] メニューの[プリンタ設定] を選択します。



**③** [プリンタ設定] の [プリンタ設定 (Web)] より、 プリンタ設定(Web) の有効 / 無効を選択し[設 定] をクリックします。



② [設定パスワード入力] にパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順●で参照 した「MAC アドレス」の下 6 桁を入力し てください。この例の場合は、「849C9B」 となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では 「\*\*\*\*\*\*」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、 大文字/小文字を正しく入力してください。
- **5** 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。



⑥ [設定完了] の [OK] をクリックすることにより、 プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタ の状態が● (赤色) に変わります (通常は●(緑色)です)。



- プリンタの再起動終了により、設定したプリンタの状態が●(緑色)に戻ります。
- 8 NIC 設定ツールを終了します。

# Web ページの表示を行います

プリンタ設定 (Web) の設定 (273 ページ) を [有効] にして [設定] メニューの [Web ページ表示] を選択すると、選択プリンタの Web ページを表示することが出来ます。



プリンタ設定 (Web) が 「無効」 の場合、アラートダイアログを表示します。

## パスワードを変更します

1. 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参

照して、設定を行うプリンタを選択します。



- ・ MAC アドレスは、ステータスページに表示されています。(21ページをご覧ください。)
- 初期設定ではIPアドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得したIPアドレスが表示されます。
- **2** [設定] メニューの [パスワード変更] を選択します。



**3** 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順●で参照 した「MAC アドレス」の下 6 桁を入力し てください。この例の場合は、「849C9B」 となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では 「\*\*\*\*\*\*」と表示されます。
- パスワードに英文字が入っている場合、 大文字/小文字を正しく入力してください。
- 4 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。



# 環境を設定します

NIC 設定ツールの環境を設定することが出来ます。
「オプション」メニューの「環境設定」を選択します。

1.


● 検索するプリンタ条件を設定することが出来ます。

「ローカルサブネットを検索する」を有効にする ことにより、同一セグメント上に存在するプリン タを検索することが出来ます(デフォルトで有効)。

また、個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスを追加することが出来ます。




② タイムアウト時間を設定することが出来ます。 [タイムアウト] タブにより、各種タイムアウト 値を設定することが出来ます。



3 表示項目を選択することが出来ます。

[表示項目] タブにより、一覧に表示する項目を設定することが出来ます。





# NIC 設定ツール(Macintosh)

プリンタのネットワークの設定や Web ブラウザの表示を行うことができます。

### 動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2(日本語版)(Carbon Lib1.6 以降搭載)
Mac OS X 10.2~10.44(日本語版)




- ・ MacOSX では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホームページから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールしてください。

以下の説明は、MacOSXを例にしています。

## インストールします

- 1.
  - ●「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
  - **②**「Utility」フォルダを開きます。
  - ③ 「Network」フォルダを開きます。
  - **4** [OSX] フォルダ(MacOS 9 の場合は[OS9] フォルダ)を開きます。



**⑤** [OSX] フォルダ(MacOS 9の場合は[OS9] フォルダ) のインストーラアイコンをダブルクリックします。

#### NICTool-J for MacOSX

- **6** 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] を クリックします。
- **7**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- **8** 「お読みください」をよく読み、[続ける] をクリックします。
- **9** インストール内容を確認し、[インストール]を クリックします。



## 起動します

[アプリケーション (OS 9.1 以上の場合、Applications(Mac OS 9))] - [OKIDATA] - [OKIDATA] - [NIC 設定ツール] フォルダ内の [NIC 設定ツール] をダブルクリックします。



NIC 設定ツールの機能について説明します。

# プリンタを検索します

「ファイル」メニューの「プリンタ検索」を選択すると、本ツールに対応したプリンタの情報がリストに表示されます。



(注・) 「検索するプリンタの条件を設定したい」(224 ページ) をご覧ください。

## IP アドレスを設定します



初期設定では IP アドレス取得方法が 「DHCP/BOOTP」 になっています。 ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがあ る場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。

1.

- NIC 設定ツールのメインダイアログのリストか ら、設定を変更したいプリンタを選択し、「設定] メニューの [IP アドレス設定] を選択します。
- ② 必要な項目を入力し [設定] をクリックします。



3 [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



- 初期設定では、パスワードは MAC アドレス 注. の下6桁になっています。
- 4 正常に設定された場合、設定完了を知らせるア ラートダイアログが表示されます。「OK"をク リックします。



**⑤** プリンタの再起動が始まります。再起動中はア ラートダイアログを表示します。



- ⑥ プリンタの再起動が終了すると、メインダイア ログに戻ります。
- NIC 設定ツールを終了します。

### Web の設定を行いたい

1.

- [設定] メニューの [Web 設定] を選択します。
- **2** Web 設定の有効 / 無効を選択し、[設定] をクリックします。



**3** [パスワード入力] にパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



注

 初期設定では、パスワードは MAC アドレス
 の下 6 桁になっています。

4 正常に設定された場合、設定完了を知らせるア ラートダイアログが表示されます。[OK] をク リックします。



**⑤** プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。



- **⑥** プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。
- **7** NIC 設定ツールを終了します。

# Web ページを表示したい

- NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタを選択し、[設定]メニューの [WEB ページ表示]を選択します。
- **2** 選択したプリンタの Web ページが表示されます。

# パスワードを変更したい

プリンタの設定用パスワードを変更することができます。



(注./) 初期設定ではパスワードが MAC アドレスの下 6 桁になっています。

- 1.
- NIC 設定ツールのメインダイアログのリストか ら、設定を変更したいプリンタを選択し、「設定] メニューの[パスワード変更]を選択します。
- 2 現在のパスワードを入力します。
- 新しいパスワードを入力します。
- 4 確認のため、新しいパスワードを再度入力します。
- [設定] ボタンをクリックします。

パスワード変	更
現在のパスワードの入力 (最大15文字):	******
新しいパスワードの入力 (最大15文字):	*****
新しいパスワードの確認入力 (最大15文字):	*****
設定 キャンセル	ヘルブ

6 正常に設定された場合、設定完了を知らせるア ラートダイアログが表示されます。[OK] をク リックします。



7 プリンタの再起動が始まります。再起動中はア ラートダイアログを表示します。



- ❷ プリンタの再起動が終了すると、メインダイア ログに戻ります。
- **9** NIC 設定ツールを終了します。

以下、NIC 設定ツールの環境設定について説明します。 設定は次に NIC 設定ツールを起動するときまで保存されます。

# 検索するプリンタ条件を設定したい

「ローカルサブネットを検索する」チェックボックスをチェックすることにより、同一セグメント上に存在するプリンタを検索することが出来ます。

- 注!
- この設定は初期設定で有効になっています。
  - 個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスの追加および削除を行うことができます。
- **1.** [オプション] メニューの [環境設定] を選択します。
  - ◆ 登録したい IP アドレスを入力します。
  - 3 [登録] ボタンをクリックします。登録したアドレスはリストに表示されます。 登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト上で選択して [削除] ボタンをクリックします。
  - 4 [設定] ボタンをクリックします。



チェックボックスのチェックおよび IP アドレスの登録 / 削除内容は、[設定] ボタンをクリックしないと有効になりません。



# タイムアウト条件を設定したい

検索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔を設定することができます。

- **1. 1.** [オプション] メニューの [環境設定] を選択します。
  - ② 必要な項目を入力します。 なお、[デフォルト] ボタンをクリックすると各 設定のデフォルト値が入力されます。

3 [設定] ボタンをクリックします。





# OKI LPR ユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

### 動作環境

WindowsXP(32bit版)/Me/98/2000/NT4.0/Server2003(32bit版)日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ WindowsXP(x64版)/Windows Server 2003(x64版) では動作しません。
- ・ WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・印刷方式、同報印刷、ジョブの自動転送および手動転送機能は利用できません。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

# インストールします

- 1.
- ↑ プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。


- **③**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- **4** [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



**6** [LPR ユーティリティのインストール] をクリックします。



**6** すでに OKI LPR ユーティリティがインストール されて起動している場合、終了する画面がでる ので [はい] をクリックします。



# ネットワーク機能について

16


- **1. 7** セットアッププログラムが開始されるので、[次へ] をクリックします。
  - **8** インストール先とスプール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。



- **⑨** [スタートアップに登録する] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。
- プログラムフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックします。



(1) [完了] をクリックします。




**(2)** 「OKI C3400」画面の右上の × をクリックします。

# 起動します

【スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003 以外では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] を選択します。



# リモートプリントの設定



## ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- 1 プリンタを選択します。
- **2** [リモートプリント] メニューの [ダウンロード] を選択します。



**3** ダウンロードするファイルを選択し、[開く] を クリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

# ジョブの表示と削除

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

- 1 プリンタを選択します。
- **②** [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。



ジョブが表示されます。

**③** ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ] メニューの [削除] を選択します。



ジョブが削除されます。


# Web ブラウザを起動する

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行うための Web ブラウザを起動します。

メモ 各設定の設定方法については「Web ブラウザ」(265 ページ) を参照してください。

- 1 プリンタを選択します。
- **②** [リモートプリント] メニューの [Web 設定] を 選択します。






- プリンタを選択します。
- (2) [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



(3) [詳細設定] をクリックします。



(4) [ポート番号] に、Web ポート番号を入力します。



⑤ [OK] をクリックします。

# コメントを追加する

OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。

メモ プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると便利です。

- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



**3** [コメント] にコメントを入力し、[OK] をクリックします。



[オプション] メニューの[コメント欄を表示] を選択します。



# プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- 1 プリンタを選択します。
- **2** [リモートプリント] メニューの[プリンタのステータス] を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



 メモ
 ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも

 確認することができます。

# プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。



すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。

● [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加] を選択します。



② [プリンタ] を選択し、[IP アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。





[プリンタ]には、「プリンタと FAX」 (Windows XP/Server2003 以外の場合は「プリンタ」) フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。 WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。



[検索] をクリックしてネットワーク上の沖 データ製プリンタを検索することもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



# 自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更になる場合、自動的に変更された IPアドレスを検索し再設定することができます。



(注え) 検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

■ [オプション] メニューの [設定] を選択します。 | 3 [OK] をクリックします。



クを付けます。



## 削除します

● [ファイル] メニューの [終了] を選択します。



2 [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/ Server2003 以外では [プログラム]) - [沖デー タ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユー ティリティの削除〕を選択します。

**3** [はい] をクリックします。



削除が開始されます。



# **Network Extension**

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認できます。

### 動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。

OKI LPR Port

Standard TCP/IP Port (WindowsXP/2000/Server2003 の場合)

LPR Port (WindowsNT4.0 の場合)

・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Edition を例にしています。

### インストールします

- 1.
- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

- **③**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 4 [ソフトウェアセットアップ] をクリックします。



**⑤** [Network Extensionのインストール] をクリックします。



# ネットワーク機能について

16

1. 6 [次へ] をクリックします。



7 [完了] をクリックします。



**8** 「OKI C3400」画面の右上の × をクリックします。

## プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。



(注♪) Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は [オプション] タブは表示されません。

■ [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ とその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択します。

(Windows Server 2003 では「スタート] - 「プ リンタと FAX] を選択します。Windows2000/ NT4.0/Me/98 では [スタート] - [設定] - [プ リンタ を選択します。)

- ② [OKI C3400] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選択します。
- (3) 「オプション」タブをクリックします。

4 「更新」ボタンをクリックします。



(WindowsXPの画面)

「デバイス設定」にプリンタの設定内容が表示 されます。

**⑤** [OK] をクリックします。



(注・) [Web 設定] ボタンをクリックすると、自動 的に Web ブラウザが起動し、プリンタの設 定内容が表示されます。詳しくは、「Webブ ラウザ」(265ページ)をご覧ください。

# 削除します

- ⋒ [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラ ムの追加と削除] (WindowsMe/98/2000/ NT4.0 では [スタート] - [設定] - [コントロー ルパネル] - [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- [OKI Network Extension] を選択し、画面に 従って削除します。



# PrintSuperVision MultiPlatform Edition

ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision にアクセスします。



PrintSuperVision は「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

本項では、次のように表記している場合があります。

- PrintSuperVision MultiPlatform Edition → PSV ME
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 → SunAS8
- Linux operating system の総称 → Linux
- Unix operating system の総称 → Unix
- Solaris operating system の総称 → Solaris

# 動作環境

#### PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

- Red Hat Enterprise Linux 2.1
- Red Hat Enterprise Linux 3
- Novell SUSE LINUX Professional 9.1
- Novell SUSE LINUX Professional 9.2
- Novell SUSE LINUX Desktop 9
- Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9
- Turbolinux 10 Desktop
- Turbolinux 10 Server
- Sun Microsystems Solaris 9 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 10 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 9 (UltraSPARC)
- Sun Microsystems Solaris 10 (UltraSPARC)
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Sun Java System Application Server Platform Edition8 がインストールされているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ
- TCP/IP で動作するコンピュータ

#### PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

• 以下のブラウザがインストールされているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 以上

Microsoft Internet Explorer for PocketPC2002 以上

Firefox Ver 1.0 以上

Mozilla Ver 1.2 以上

Safari Ver 1.1 以上

• TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサポートするどの Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップ からでもアクセスする事ができます。
- ・お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。
- PSV ME は通信の為にポート 25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、8080(HTTP)、1043(HTTPS)、及び 50702(PrintSuperVisor [デーモン])を使用します。 お使いの環境のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可する設定がなされている必要があります。
- PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。
- ・ アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインヘルプをご覧ください。
- PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。

# インストールします(Windows の場合)

- - setup.exe ファイルをダブルクリックして、セットアップ起動プログラムを実行します。 下の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



3 [次へ] をクリックします。



4 デフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、「次へ」をクリックします。

[J2EE をインストールする。] を選択した場合は 場合は 「「多に進みます。 「インストール済みの J2EE のパスを指定する。] を選択した場合は 「「他進みます。 」 「1」に進みます。 「2」に進みます。



**5** J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。



1. 6 J2EE をインストールするディレクトリを指定して、[次へ] をクリックします。



7 [次へ] をクリックします。



**3** J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、 入力、又は変更し、「次へ」をクリックします。

入力名	説明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8 の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード*(*)	Admin ユーザのパスワードを入力し ます。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号(*)	SunAS8 の Admin Console で使用 するポート番号を指定します。この値 は、通常、変更する必要はありませ ん。
HTTP のポート番号 (*)	PSV ME で使用する HTTP のポート 番号を指定します。この値は、通常、 変更する必要はありません。
HTTPS のポート番号(*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。この値は、通常、変更する必要はありません。

(\*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。



「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示された場合は、「ブロックを解除する」をクリックします。



- [次へ]をクリックします。
  - **⑥**でデフォルトのパスを指定した場合は <sup>図</sup> **№** に進みます。(Windows の場合
    - はドライブレターがオペレーティン グシステムをインストールしている ドライブレターと一致している必要 があります。)

それ以外の場合は

☞ 11に進みます。



1. J2EE(SunAS8) がインストールされているディレクトリを指定して、「次へ」 をクリックします。



**②** Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します」を選択して、[次へ] をクリックします。



**(3)** PSV ME のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



● PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。



PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリックします。

入力名	説明			
ユーザ名 (*)	管理者ユーザの名前を指定します。			
パスワード (*)	管理者ユーザのパスワードを入力します。			
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパスワー ドをもう一度入力します。			
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる管理者ユーザのメールアドレスです。			
問い合わせメールア ドレス	問い合わせ機能でメールの宛先となる管理者ユーザのメールアドレスです。			

(\*)が付いている項目の入力は必須です。



**(6)** PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、 [次へ] をクリックします。



- メモ
- 各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページ から入手できます。

**1. ⑦** データベースで使用するポート番号を入力し、 [次へ] をクリックします。

通常は、ポート番号をデフォルト値 (1527) から変更する必要はありません。



**18** 警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下の表を参考に、入力、又は変更し、「次へ」をクリックします。

入力名	説明			
SMTP サーバのア ドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。			
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用する ポート番号を指定します。通常はデ フォルト値 (25) のままで構いません。			
POP3 サーバのアド レス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。			
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として 使用されるメールアドレスです。			
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウント名です。 SMTPと POP3 の認証時に使用します。			
メールパスワード	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTPとPOP3 の認証時に使用します。			
POP3のポート番号(*)	POP3 サーバが POP3 で使用する ポート番号を指定します。通常はデ フォルト値 (110) のままで構いませ ん。			

(\*)が付いている項目の入力は必須です。



(19) [インストール] をクリックします。



PSV ME がインストールされます。

20 [次へ] をクリックします。



データベースが設定されます。

② JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートする。] を選択し、[次へ] をクリックした場合は

☞ 20に進みます。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] をクリックした場合は

☞ ②に進みます。



データベースが設定されます。

1. 「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたら、「ブロックを解除する」をクリックします。



**23** PSV ME が使用するポート番号に対するアクセスを許可するために、オペレーティングシステムのファイアウォールを設定し、[次へ]をクリックします。

ここで [変更しない。] を選択した場合は、ユーザが手動で設定を行う必要があります。 (この画面は、WindowsXP、Windows Server



24 [終了] をクリックします。



以上でインストールは完了です。

インストールが完了すると、アプリケーション のショートカットがプログラムメニューやデスク トップに配置されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説明			
StartServer	PSV ME を起動します。			
StopServer	PSV ME を停止します。			
PrintSuperVisionME	PSV MEのWebページを開きます。			
Readme	PSV MEのReadMeを表示します。			
SSLReadme	SSL Setup Wizardアプリケーションのヘルプを表示します。			
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizardアプリケーションを起動します。			
Uninstaller	PSV MEをアンインストールします。			



- ・ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- PSV ME の使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページ から入手できます。

# インストールします(Linux, Solaris の場合)

- 1. 沖データホームページからファイルをダウンロードし、解凍します。
  - 2 セットアッププログラムを起動します。

Linux の場合

setup.bin というファイルをコンソール上で 実行します。

Solaris の場合

install.bin というファイルをコンソール上で 実行します。

Solaris(x86) ヘインストールする場合は

☞ x [Enter] と入力します。 Solaris(Ultra SPARC) ヘインストールする

場合は

☞ s [Enter] と入力します。

しばらくすると画面が表示されますので、[次へ] をクリックします。



3 [次へ] をクリックします。



4 デフォルトの位置に J2EE(SunAS8) が存在しない場合は、J2EE を新規にインストールするか、デフォルト以外の場所にある J2EE のパスを指定するかを選択し、「次へ」をクリックします。

[J2EE をインストールする。] を選択した 場合は

☞ ⑤に進みます。

[インストール済みの J2EE のパスを指定する。] を選択した場合は

☞ ⑪に進みます。

J2EE がインストール済である場合は

☞ 12に進みます。



J2EE のライセンスが表示されますので、内容を確認して、「使用条件の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。



1. **6** J2EE のインストール先を指定して、「次へ」を クリックします。



7 [次へ] をクリックします。



**8** J2EE(SunAS8) の設定を以下の表を参考に、 入力、又は変更し、[次へ] をクリックします。

入力名	説明
Admin ユーザ名 (*)	SunAS8の Admin Console にログインする為の Admin ユーザの名前を指定します。
パスワード(*)	Admin ユーザのパスワードを入力します。
パスワードの確認 (*)	確認のため、Admin ユーザのパスワードをもう一度入力します。
Admin のポート番号(*)	SunAS8 の Admin Console で使用するポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (4848) のままで構いません。
HTTP のポート番号(*)	PSV ME で使用する HTTP のポート 番号を指定します。 通常はデフォルト 値 (8080) のままで構いません。
HTTPS のポート番号(*)	PSV ME で使用する HTTPS のポート番号を指定します。 通常はデフォルト値 (1043) のままで構いません。

(\*)が付いている項目の入力は必須です。



J2EE の設定が正しく入力されると、J2EE のインストールが開始されます。



9 [次へ] をクリックします。

⑥でデフォルトのパスを指定した場合は☞ ①に進みます。それ以外の場合は☞ ⑩に進みます。



● J2EE(SunAS8) がインストールされているパスを指定して、「次へ」をクリックします。



**1.** Software License Agreement を良く読み、「使用条件の条項に同意します。」を選択し、[次へ] をクリックします。



**PSV ME** のインストール先を指定して、[次へ] をクリックします。



PSV ME のデフォルトロケールを指定して、「次へ」をクリックします。



PSV ME の管理者ユーザの設定を以下の表を 参考に、入力、又は変更し、[次へ]をクリック します。

入力名	説明			
ユーザ名(*)	管理者ユーザの名前を指定します。			
パスワード (*)	管理者ユーザのパスワードを入力し ます。			
パスワードの確認 (*)	確認のため、管理者ユーザのパス ワードをもう一度入力します。			
警告メールアドレス	警告機能でメールの送信先となる 管理者ユーザのメールアドレスです。			
問い合わせメールアド レス	問い合わせ機能でメールの宛先と なる管理者ユーザのメールアドレス です。			

(\*)が付いている項目の入力は必須です。



**(b)** PSV ME で利用可能な機能のレベルを選択し、 「次へ」をクリックします。





- 各機能レベルで使用可能な機能については、「PrintSuperVision MultiPlatform Edition 操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページ から入手できます。

**1. ⑥** データベースで使用するポート番号を入力し、 [次へ] をクリックします。

通常は、ポート番号をデフォルト値 (1527) から変更する必要はありません。



・ 警告メール機能や問い合わせメール機能で使用するメールサーバの設定を以下の表を参考に、
入力、又は変更し、「次へ」をクリックします。

入力名	説明		
SMTP サーバのア ドレス	メールの送信に使用する SMTP サーバを指定します。		
SMTP のポート番号 (*)	SMTP サーバが SMTP で使用する ポート番号を指定します。通常はデ フォルト値(25)のままで構いません。		
POP3 サーバのア ドレス	メールの受信に使用する POP3 サーバを指定します。		
メールアドレス	メール送信時のメールの送信者として 使用されるメールアドレスです。		
メールアカウント名	PSV ME で使用するメールのアカウン ト名です。 SMTPと POP3 の認証時に使用しま す。		
メールパスワード	PSV ME で使用するメールのパスワードです。 SMTPと POP3 の認証時に使用します。		
POP3 のポート番号(*)	POP3サーバがPOP3で使用するポート番号を指定します。通常はデフォルト値 (110) のままで構いません。		

(\*)が付いている項目の入力は必須です。



**18** [インストール] をクリックします。



PSV ME がインストールされます。

19 [次へ] をクリックします。



データベースが設定されます。

**1.** ② JPrintSuperVision のデータベースの一部を PSV ME にインポートします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートする。] を選択し、「次へ」をクリックします。

[JPrintSuperVision のデータをインポートしない。] を選択し、[次へ] をクリックした場合は

☞ ②に進みます。



データベースが設定されます。

2 [終了] をクリックします。



以上でインストールは完了です。

インストールが完了すると、アプリケーション のショートカットがユーザのホームディレクトリ に作成されます。

各ショートカットの説明は以下の通りです。

ショートカット名	説明
StartServer	PSV ME を起動します。
StopServer	PSV ME を停止します。
PrintSuperVisionME	PSV MEのWebページを開きます。
Readme	PSV ME の ReadMe を表示します。
SSLReadme	SSL Setup Wizard アプリケーションのヘルプを表示します。
SSL Setup Wizard	SSL Setup Wizard アプリケーションを起動します。
Uninstaller	PSV ME をアンインストールします。



- ・ローカルのクライアントから PSV ME へのアクセスについては、管理者が PSV ME がインストールされているアドレス (例えば http://111.99.99.99:8080/psv2) を個々に通知する必要があります。
- PSV MEの使用方法は、「操作マニュアル」をご覧ください。
- 操作マニュアルは、沖データホームページ から入手できます。

# 削除(アンインストール)します(Windows の場合)

1. [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]- [PrintSuperVisionME]- [Uninstaller]を選択します。

② [次へ] をクリックします。



**3** [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



i 削除後、[PrintSuperVisionME] フォルダが 残った場合は、フォルダを削除してください。

# 削除(アンインストール) します(Linux, Solaris の場合)

- 1.
- 次のどちらかの方法でアンインストーラを起動します。
  - [ユーザのホームディレクトリ] [沖データ] [PrintSuperVisionME] [Uninstaller] を 実行します。
  - コンソール上で uninspsv.sh を実行します。
- 2 [次へ] をクリックします。



**3** [アンインストール] をクリックします。



4 [終了] をクリックします。



削除後、[PrintSuperVisionME]ディレクト リが残った場合は、ディレクトリを削除して ください。



# Web Driver Installer



(注・)「プリンタソフトウエア CD-ROM」には格納されていません。 沖データホームページよりダウンロードしてください。

Web Driver Installer は、Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタを Web ページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムがダウンロードできる URL を e-mail で 通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

## 特徴

#### グループ管理

Windows エクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

#### 自動検索機能

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。こ の間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、 管理者は手動で検索する必要があります。

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザ に e-mail を送信します。

#### プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理 者は、Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP/IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプ リンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドラ イバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、e-mail に記載されているプリンタドライバを登録できます。 この作業は、Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

#### e-mail 送信機能

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。 e-mail の内容は、下の表をご覧ください。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタの検出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検索されたことを通知します。
	メンテナンス要求	Web Driver Installer の作業ディレクトリに対してメンテナンス作業が必要となったことを通知します。
管理者 メンテナンスユーザ	グループの削除	Web Driver Installer からグループが削除されたことを通知します。
メンテナンスユーザ 一般ユーザ	プリンタの追加	プリンタドライバが登録されているプリンタを検出したときと、既に検出されているプリンタをサポートするプリンタドライバを管理者が登録 / 更新したときに、プリンタが追加できることを通知します。
	プリンタの削除	Web Driver Installer からプリンタが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installer からユーザが削除されたことを通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。
	ユーザ情報変更	ユーザ名、ログイン名やパスワードが変更されたことを通知します。

#### ユーザ種類

Web Driver Installer のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、ゲストユーザの4種類があります。

#### 管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。

#### メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。

#### 一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドライバをインストールできます。

#### ゲストユーザ

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

機能	管理者	メンテナン スユーザ	一般ユーザ	ゲスト
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン / ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	○ *¹	○ *²	
グループの編集	0	○ *¹		
プリンタの手動検索	0			
e-mail 設定	0			
ドライバ登録	0			

<sup>\*1</sup> メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

## プリンタドライバインストール機能

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。 ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。

また、e-mail による[プリンタの追加] 通知に記載されている URL ヘアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

<sup>\*2</sup> 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

## 動作環境

Web Driver Installer をインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)

Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック 6a) 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4 以上がインストールされているコンピュータ



- ・ WindowsXP Service Pack 2, Windows Server2003 Service Pack 1 をお使いの方は、「困ったときには」の「WindowsXP Service Pack 2、Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項」(335 ページ)をご覧ください。
- ・ サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5 以上または、Netscape Navigator 6.0 以上が必要です。
- ・ Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installer のインストール前に Microsoft のホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- ・ Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、TCPポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。
- ・ Windows NT4.0 をサーバコンピュータにした場合、WindowsXP(x64版), Windows Server 2003(x64版) 用のドライバを登録、配布することはできません。

Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す)

Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストールされているコンピュータ e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ

OKILPR ユーティリティのバージョン 3.08 以上がインストールされているコンピュータ

また、Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0 で Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

## インストールします



- 注・・ Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
  - インストールは、サーバコンピュータトで行います。
- ↑ プリンタの電源を ON にします。
- 沖データホームページからダウンロードした ファイルをダブルクリックします。
- ③ [使用許諾契約] をよく読み、[はい] をクリッ クします。
- プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリッ クします。



6 インストール先のフォルダを確認し、[次へ]を クリックします。



**6** インストールする Web サイトを確認し、[次へ] をクリックします。



- インストーラは、ファイルのコピーやプログラム の登録などのインストール処理をします。
- ❸ インストール結果を確認し、[次へ]をクリック します。



(9) 「完了」をクリックします。



ここで再起動を必要とする趣旨のメッセー ジが表示された場合は、必ず再起動してく ださい。

# プリンタドライバを登録します

TCP/IP ネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installer の運用を開始する前にプリンタドライバを Web Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])- [沖データ]-[Web Driver Installer]-[ドライバ登録ツールが起動します。



メモ バージョン欄に何も表示されていないドライ バ構成はドライバが登録されていないことを 意味します。バージョン番号または"<不明>" が表示されていると、ドライバが登録されて

2 リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。

いることを意味します。



③ [ドライバの登録 / 更新]をクリックすることで、 [ドライバの登録 / 更新]ダイアログが表示され ます。



選択したドライバ構成にあったドライバのセット アップ情報ファイル (INF ファイル) のフルパス を入力します。正確な位置が分からない場合は、 [参照] をクリックすることで、ツリー上から選 択できます。



- 選択したドライバ構成と一致するプリンタ のセットアップ情報ファイルを入力してくだ さい。
- プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、「USB接続でWindows にセットアップします」をご覧ください。
- **⑤** [OK] をクリックすることで、登録または更新が完了します。

## 初期設定をします

Web Driver Installer を運用するために最低限必要な設定をします。



(注♪) この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、e-mail は送信されません。

■ デスクトップにある Web Driver Installer アイ コンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするに は、Webブラウザを起動し、「アドレス」に URL http://< Web Driver Installer がインス トールされている PC の IP アドレス >/Web DriverInstaller / と入力し、Enter キーを押 します。

- 例) PCのIPアドレス「192.168.0.3」の場合、 http://192.168.0.3/WebDriverInstaller となります。
- (2) 「ログイン〕をクリックします。



② [ログイン名] と[パスワード] に管理者のログ イン名、パスワードを入力し、[ログイン]をク リックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以 下の通りです。

> ログイン名 admin パスワード password

4 [設定] をクリックします。



**⑤**[送信メールサーバ] は、Web Driver Installer が e-mail を送信するための SMTP サーバを指 定します。

「ポート番号」は、SMTP サーバのポート番号 を指定します。通常、25が使用されます。

「管理者のメールアカウント」は、Web Driver Installer の管理者のメールアドレスを指定します。 Web Driver Installer は、e-mail を送信するた めに、ここで指定したメールアドレスを送信者と して使用します。



メールサーバによっては、有効な送信者のメー メモ ルアカウントが必要です。

6 設定が終了したら [適用] をクリックします。



つ 設定内容が正しいかを確認するために、[設定] を確認するためのテストメールを送信します] をクリックし、メール受信ソフトで確認メール が届いているかチェックします。 [戻る]をクリッ クすることでメインページに戻ります。

(Maria) (Maria)

設定を確認するためのテストメールを送信しま 直ちに検索します。

これで、初期設定は完了です。

# グループを登録します

Web Driver Installer は、部門やフロアといったネットワークセグメント \*1 単位のグループ管理をします。

\*1 LAN (ローカルエリアネットワーク) におけるネットワークの 1 単位で、1 つの機器から送出されたパケットが 無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社 ABC は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installer でグループ分けをすると、下図のようになります。

グループ			検索範囲
株	式:	会社 ABC	_
	1	階	
		総務部	192.168.0.255
		経理部	192.168.1.255
	2	階	_
		営業 1部	192.168.2.255
		営業2部	192.168.2.255
	営業3部		192.168.3.255
	3階		_
		技術 1部	192.168.4.255
		技術2部	192.168.5.255



このグループ構成をWeb Driver Installer に登録する方法を以下に説明します。

1.

● デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、[アドレス] にURL「http://< Web Driver Installer がインストールされている PC の IP アドレス >/Web DriverInstaller /」と入力し、Enter キーを押します。

例) PCのIPアドレス「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/WebDriverInstaller」 となります。 **②** [ログイン] をクリックします。



**③** [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧] にある[新規グループの追加] をクリックします。

1. [グループ設定] ページの[グループ名] に「1 階」 と入力し、[OK] をクリックします。「2 階」、「3 階」も同様に追加します。

### 情報入力フォーム


OK キャンセル



**⑥** [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」 グループのページを表示します。



**7** 「1階」グループの[グループの一覧] にある[新規グループの追加] をクリックします。



8 [グループ設定] ページの [グループ名] に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャスト IP アドレスを入力します。 [OK] をクリックします。「経理部」も同様に追加します。

### 情報入力フォーム

OK キャンセル



「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



これでグループの登録は完了です。

## ユーザを登録します

Web Driver Installer にメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木 一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上 次郎」さんを総務部グループに登録します。

1. デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



- メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、[アドレス] にURL「http://< Web Driver Installer がインストールされている PC の IP アドレス >/Web DriverInstaller / L と入力し、Enter キーを押
  - 例) PCのIPアドレス「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/WebDriverInstaller」 となります。
- 2 [ログイン] をクリックします。

します。



**③** [ログイン名] と [パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」 グループのページを表示します。



**⑤** [ユーザの一覧] にある[新規ユーザの追加] をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。

⑥ [種類] は、メンテナンスユーザを選択します。 [ユーザ名]、[e-mail アドレス] と、[ログイン名] をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード] を設定します。[OK] をクリックし、保存 します。

### 情報入力フォーム


## OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	<ul><li>● 型メンテナンスユーザ</li><li>○ 型・メンテナンスユーザ</li></ul>
ユーザ名※必須	鈴木一郎 [
e-mailアドレス	suzuki@abc.com
ログイン名※必須	suzuki - F
パスワード	, ; ; [
パスワード再入力	Ž,

**1. ⑦** [グループの一覧] にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページを表示します。



**8** [ユーザの一覧] にある[新規ユーザの追加] をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。



[種類] は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mail アドレス]と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[OK]をクリックし、保存します。



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

# 自動検索を有効にします

Web Driver Installer をバックグラウンドで運用するために、[自動検索] を有効にします。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャスト IP アドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

1. デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Web ブラウザを起動し、[アドレス] にURL「http://< Web Driver Installer がインストールされている PC の IP アドレス >/Web DriverInstaller /」と入力し、Enter キーを押します。

- 例) PCのIPアドレス「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/WebDriverInstaller」 となります。
- **2** [ログイン] をクリックします。



③ [ログイン名] と[パスワード] に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password 4 [設定] をクリックします。



**⑤** [自動検索] を「有効」にチェックして、設定を 保存するために[適用] をクリックし、[戻る] をクリックすることでメインページに戻ります。



適用 戻る

これで、自動検索機能が有効となりました。



# ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。



「プリンタソフトウエア CD-ROM」には格納されていません。 沖データホームページよりダウンロードしてください。

## 動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ



(注え) WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : C3400n IP アドレス : 192.168.0.2

## インストールします

- - 沖データホームページよりダウンロードしたファ イルをダブルクリックします。自動的にファイ ルが解凍され、セットアッププログラムが起動 します。
  - **3** 画面の指示に従ってセットアップします。

## 起動します

1.

- [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ] [ネットワークステータスモニタ] [ネットワークステータスモニタ] を選択します。
- **2** 接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。





メモ

- 複数のプリンタに接続したい場合は、手順●~②を繰り返します。
- すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続している場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。

## 設定メニュー



#### [接続先変更]

接続したいプリンタの IP アドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

### 「監視時間変更」

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0秒は設定できません。

## 表示メニュー



## [最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が 選択できます。

・ タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



#### 「サブウィンドウ〕

詳細なステータス表示をするかしないかを設定します。

#### 「ポップアップ

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態から ポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定し ます。

# ネットワーク機能について

16

# 削除します

1.

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (WindowsXP/Server2003以外では[スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除])を選択します。
- **2** [OKI Network Status Monitor] を選択し、 画面に従って削除します。



# Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

## 動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上または Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコ ンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.x の場合は、[ツール] メニューの [インターネットオプション] - [セキュリティ→こ のゾーンのセキュリティレベル〕を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、「ツール」メニューの「インターネットオプション] - 「プライバシー] - 「設 定〕を「中」に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、[編集] メニューの[設定] - [プライバシーとセキュリティ] - [Cookie] - [す べての Cookie を有効にする」に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C3400n プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0



(注♪) MAC アドレスは、ステータスページに表示されています。(21 ページ参照)

## 起動します

- **1** Web ブラウザを起動します。
- [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アド レス /」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を 含む場合、数値の前に「0」を入力しないで ください。通信が正しく行われない場合があ ります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.2/ 誤った入力値:

http://192.168.000.002/

## 設定します



(注♪) Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● 「管理者のログイン」をクリックします。



② [ユーザー名] に「root」、「パスワード」に現 在のパスワードを入力し、[OK] をクリックし ます。






- · パスワードの初期値は「MAC アドレスの 下6桁」です。
- ・ MAC アドレスは

  の画面に表示されてい ます。

3 プリンタ情報を設定し [OK] または [スキップ] をクリックします。





- [スキップ]をクリックすると、設定を省略 できます。
- ・ [次回からこのページを表示しない] に チェックを付けて、「OK] または「スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時 に表示されなくなります。
- 4 下の画面が表示されます。



## パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [管理者のログイン] をクリックします。




**2** [ユーザー名] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




メモ

- パスワードの初期値は「MAC アドレスの下6桁」です。
- ・MAC アドレスは¶の画面に表示されています。
- **3** [セキュリティ] をクリックします。



4 [パスワード設定] をクリックします。



**⑤** [新しい管理者パスワードの入力] に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの再入力] に再度新しいパスワードを入力します。





- パスワードを入力すると、画面上では 「●●●●●」と表示されます。
- パスワードは0~15桁までの英数字を 入力してください。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大 文字 / 小文字を正しく入力してください。
- 6 [送信] をクリックします。
- 7 プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタの電源のOFF/ON は必要ありません。

このパスワードは NIC 設定ツールのパスワードと共通です。

ここでパスワードを変更すると、NIC設定ツールのパスワードも変更されます。

# ネットワーク機能について

## ステータス



#### [プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。「障害情報」としてプリンタに 発生しているすべての警告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、 プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。 ステータスウインドウについては、271 ページをご覧ください。

### 「プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

### [ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

## プリンタ ◎



◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目

### [一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタを設定できます。

### [印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

#### 「用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。 プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタ ドライバで設定した値が優先されます。

#### 「カラーメニュー」

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

#### 「プリンタ構成メニュー」

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。

#### [インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。


#### 「メモリメニュー」

受信バッファサイズの設定。受信バッファ中のデータ消去を実行します。

### 「設定印刷」

ネットワーク設定 (Network Information)、デモページ等を印刷します。

## ネットワーク ◎



◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目

#### [一般ネットワーク設定]

ハブとの接続方法を設定できます。

## [TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

### [SNMP]

SNMPv1に関する情報を設定できます。

## ジョブリスト



## [ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョ ブであれば削除することも可能です。

## セキュリティ 〇



◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目

#### 「プロトコル ON/OFF】

使用しないネットワークプロトコル、ネットワークサービスを停止することができます。

#### [メニューのロック]

ステータスモニタのメニュー設定を変更できないようにします。 (Windows のみ有効です。)

※設定を有効にするにはプリンタ本体の電源 OFF/ON が必要です。

## [パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの下 6 桁です。

# ネットワーク機能について

## メンテナンス ◎



◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目

### 「再起動/初期化]

#### プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

### ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。


### プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で設定した情報は失われてしまいます。

### ネットワークカードの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、IP アドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Page も表示できなくなってしまいます。

## リンク



#### [リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

### [リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。 サポートリンクを 5 件、その他リンクを 5 件登録できます。 URL は、http:// も含めて入力してください。


# ステータスウインドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪)「Web ブラウザ」(265 ページ) の「動作環境」を確認してください。


## 機能説明




プリンタ状態アイコン	詳細	
	エラーなし / オンライン	
	軽障害(印刷は可能)	
	重障害 (印刷は不可能)	
	オフライン	

## 表示例

〈トレイに用紙がない場合〉



〈カバーが開いている場合〉





# ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information) で確認できます。 設定値を変更するには、Web ブラウザ, NIC 設定ツールを使用します。

## TCP/IP

網かけ部は初期値です。

		設定値	機能説明
Web ブラウザ	NIC 設定ツール	改化旭	(茂邦: 武平)
IP アドレス設定	IP アドレス取得方法	自動 手動	DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス取得を要求 するか、しないかを設定します。
IP アドレス	IP アドレス	192.168.100.100 または 169.254.xxx.xxx	IP アドレスを設定します。 ネットワークの初期化後、ネットワークケーブルをハ プに接続していないと、192.168.100.100 になります。 IP アドレス設定が "自動 "でも、DHCP サーバなどの IP アドレスを自動で付与するサーバがネットワーク上 に存在しない場合、ネットワークケーブルをハブに接 続しても、169.254.xxx.xxx になります。
サブネットマスク	サブネットマスク	255.255.255.0 または 255.255.0.0	サブネットマスクを設定します。 ネットワークの初期化後、ネットワークケーブルをハ ブに接続していないと、 255.255.255.0 になります。 IP アドレス設定が " 自動 " でも、DHCP サーバなどの IP アドレスを自動で付与するサーバがネットワーク上 に存在しない場合、ネットワークケーブルをハブに接 続しても、255.255.0.0 になります。
ゲートウェイアドレ ス	デフォルト ゲート ウェイ	0.0.0.0	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定し ます。0.0.0.0 はルータなしを意味します。
プリンタ名	_	「O K IJ + [-J + 「製品名」 + [-J + 「MAC アドレス下 6 桁」	ネットワーク上で装置を識別するための名前を設定します。

**SNMP** 網かけ部は初期値です。

		設定値	1-4/4 ← 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1
Web ブラウザ	NIC 設定ツール		機能説明
管理者の連絡先	_	なし	システム管理者の連絡先を入力します。半角で 225 文字以内です。
プリンタ名	_	なし	プリンタの名前を入力します。半角で 31 文字以内です。
設置場所	_	なし	プリンタの設置場所を入力します。半角で 255 文字以内です。
プリンタ管理番号	_	なし	お客様がプリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で8文字以内です。
使用する SNMP 設定	_	SNMP v 1 無効	使用する SNMP バージョンを設定します。
SNMP Read コミュ ニティの設定	_	public	SNMP v 1 で使用する、Read Community を設定します。15 文字以内の英数字です。
SNMP Write コミュ ニティの設定	-	public	SNMP v 1 で使用する、Write Community を設定します。15 文字以内の英数字です。

## Maintenance

網かけ部は初期値です。

		設定値	<b>↑你 ☆ヒ=∀</b>
Web ブラウザ	NIC 設定ツール		機能説
HUB との接続の設定	_	AUTO NEGOTIATION	HUB との通信速度と通信方法を設定することができま
		100BASE-TX FULL	す。通常は、AUTO NEGOTIATION を設定します。
		100BASE-TX HALF	
		10BASE-T FU LL	
		10BASE-T HA LF	

# Security

網かけ部は初期値です。

		設定値	機能説	
Web ブラウザ	NIC 設定ツール		小家市区中心	
Web(ポート番号: 80)	プリンタ設定 (Web)	有効 無効	プリンタに対して Web ブラウザでのアクセスの使用 /非使用を設定します。	
Web	_	1 \$ 80 \$ 65535	ブリンタの Web ページにアクセスするためのポート番号を設定します。但し、以下のポート番号は装置が使用しているため設定できません。ポート番号:23、515、9100、161、9966	
SNMP	_	有効 無効	プリンタに対して SNMP でのアクセスの使用/非使用を設定します。通常(ステータスモニタ使用時)は ENABLE(使用する)でお使いください。	
Local Ports	_	有効 無効	独自プロトコルの使用/非使用を設定します。	
パスワード設定	パスワード変更	MAC アドレス下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小文字は区別されます。忘れてしまうと設定を変更できなくなります。	

# ネットワーク機能について

16

# Job List

網かけ部は初期値です。

		設定値	機能説
Web ブラウザ	NIC 設定ツール		(成月ヒ5元)
ジョブキュー表示項目設定	-	ドキュメント名 ジョブ状態 ジョブ種類 コンピュータ名 ユーザー名 印刷済み面数 送信時間 送信ポート	現在プリンタの印刷待ちになっているジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で一覧が表示されます。




# ネットワーク機能を初期化します




(注.) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。


1. プリンタの電源を OFF にします。



# 2. プッシュスイッチを押します。



■ プリンタ背面のプッシュスイッチを押したまま、 プリンタの電源を入れます。プッシュスイッチは 押したままにしてください。



印刷可ランプと点検ランプが点滅(0.5 秒間隔) したら、プッシュスイッチを離します。 ネットワークの設定値が初期化されます。

ネットワークの設定値が初期化されます。



ランプについて

・STATUS ランプ (橙)

データ受信時に点滅します。

イーサネットボードの異常を検出した場合は次のいずれかの動作をします。


- 一定間隔で点滅
- 常に点灯
- 常に消灯
- ・LINK 10M ランプ (緑) 10BASE-Tで接続すると点灯します。
- ・LINK 100M ランプ (緑) 100BASE-TX で接続すると点灯します。

# ネットワーク機能について


16

ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します

1. プリンタの電源を ON にし、印刷可ランプが点灯したことを確認 します。



**2.** プッシュスイッチを押します。



① プリンタ背面のプッシュスイッチを5秒以上押しつづけます。

ネットワークの設定情報 (Network Information) が 1 枚印刷されます。



# DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

## DHCP サーバの設定

DHCP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。 IP アドレス の他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧ください。

## 動作確認環境

Windows2003 Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows2000 Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ

WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ

WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント

Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- 1.
- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- **②** [ネットワーク] をダブルクリックし、[サービス] タブを開きます。

[ネットワークサービス] に[Microsoft DHCP サーバー] が表示されている場合は?

- ☞ 6へ進みます。
- 3 [追加] をクリックします。
- (Microsoft DHCP サーバー)を選択し、[OK] をクリックします。



**⑤** Windows を再起動します。

#### ☞ 2からの続き

- **⑥** [スタート] [プログラム] [管理ツール(共通)] [DHCP マネージャ] を選択します。
- **7** [DHCP サーバー] 一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。



**1.** 8 [スコープ] メニューの [作成] を選択し、[IP アドレス プール] の設定を行い、[OK] をクリックします。



**⑨** [スコープ] メニューの [予約の追加] を選択し、 各項目を入力し、[追加] をクリックします。



- Pアドレスを入力します。
- ② [一意の ID] に、プリンタの MAC アドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・ 必ず [予約の追加] で IP アドレスを割り 当ててください。
- MAC アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(276ページ参照)
- (1) [閉じる] をクリックします。
- [スコープ] メニューの[アクティブ化] を選択し、 作成したスコープをアクティブにします。
- **12** [DHCP マネージャ] を終了します。

## BOOTP サーバの設定

BOOTPとは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、BOOTP サーバに登録した IP アドレスを割り付けるプロトコル です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.x の BOOTP サーバ

IPアドレス : 192.168.0.2

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : C3400n

注! MAC アドレスは、ステータスページに表示されています。(21 ページ参照)

♠ /etc/hosts ファイルに、プリンタの IP アドレ スとホスト名を登録します。

192.168.0.2 C3400n

💋 /etc/bootptabファイルに次の設定を追加しま す。

C3400n:\

/etc/hosts に登録したホスト名

ht=ether:\

ハードウェアタイプを [ether] にします。

ha=008087849C9B:\

MAC アドレス

ip=192.168.0.2:\

IP アドレス

sm=255.255.255.0:\

サブネットマスク

qw=192.168.0.1:\

ゲートウェイ

② /etc/inetd.conf ファイルに次の設定を追加し ます。

> bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd

**4** inetd を再起動します。

# kill -1 1

**5** プリンタの電源を ON にします。

# プリンタの設定

以下の説明は、WindowsXP Home Edition で NIC 設定ツールを使って設定する場合を例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP Protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

- NIC 設定ツールを起動します。起動方法は 215 ページをご覧ください。
- 2 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。



MAC アドレスは、ステータスページに表示 されています。(21 ページ参照)


**③** 「設定 ] メニューの [プリンタ設定 ] を選びます。



4 [プリンタ設定] の [IP アドレス] タブの IP アドレス取得方法を "Auto" に変更し、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレス後、「設定] ボタンをクリックします。



**⑤** [設定パスワード入力] にパスワード (初期設定ではMACアドレスの下6桁)を入力し、[OK]をクリックします。





- 初期設定ではパスワードは手順●で参照 した「MAC アドレス」の下6 桁を入力し てください。この例の場合は、「849C9B」 となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「\*\*\*\*\*\*」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- ⑥ 正常に設定された場合、[設定完了] が表示されます。



⑦ [設定完了] の [OK] をクリックすることにより、 プリンタの再起動が始まり、設定したプリンタ の状態が●(赤色)に変わります(通常は●(緑色)です)。



おフリンタの再起動終了により、新しい設定値を 取得し、プリンタの状態が●(緑色)に戻ります。



# SNMP を使います

C3400n は、SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMP マネージャで参照・変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、C3400n は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「プリンタソフトウエア CD-ROM」の [Utility] - [Nic] - [Mib] フォルダの中の「Readme-j.txt 」を参考にしてください。

# トナーカートリッジを交換します

# トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなるとコンピュータの画面に [トナー交換準備(\*)] (\*は各色を表わします) のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると [\*のトナーがなくなりました] を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)、A4サイズの用紙(片面印刷時)で以下の通りです。

標準カラートナーカートリッジの場合 : 約 2,000 枚
 標準ブラックトナーカートリッジの場合 : 約 2,500 枚
 小容量カラートナーカートリッジの場合 : 約 1,000 枚
 小容量ブラックトナーカートリッジの場合 : 約 1,000 枚

• イメージドラムカートリッジ (単色)添付のトナーカートリッジの場合:約500枚


新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換の目安は以下のようになります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。

標準カラートナーカートリッジの場合 : 約 1,200 枚
 標準ブラックトナーカートリッジの場合 : 約 1,700 枚
 小容量カラートナーカートリッジの場合 : 約 500 枚
 小容量ブラックトナーカートリッジの場合 : 約 500 枚


• イメージドラムカートリッジ (単色)添付のトナーカートリッジの場合:約500枚

印刷時、次のメッセージが表示されます。

# Windows をお使いの方



# Mac OS X をお使いの方



## Macintosh をお使いの方



[トナー交換準備(\*)]、[\*のトナーがなくなりました]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力されます。



[トナー交換準備(\*)] を表示してから[\*のトナーがなくなりました] になるまでの目安は、約 200 枚です。 (A4 サイズ、 片面印刷、5%印刷密度の場合)



- ・ スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーカートリッジ) は、A4,5%の印刷密度の場合、約1,000枚印刷可能です。
- ・ 開封後 1 年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
- ・ [\*のトナーがなくなりました]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、トナーカートリッジを交換してください。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても 有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十 分にご留意ください。)

トナーカートリッジ	型名	説明
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4DK1	標準トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4DY1	
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4DM1	
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4DC1	
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C4DK3	小容量トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C4DY3	
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C4DM3	
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C4DC3	

# トナーカートリッジを交換します

**1.** トップカバーを開けます。

# 

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




● OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。

2. 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

# ⚠警告

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。 中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。




- 交換するトナーカートリッジをラベルの色で確認
- ② トナーカートリッジのレバー (青色)を矢印の方向に動かし、 の位置にレバーの 々を合わせます。
- **3** トナーカートリッジのレバー側の端を持って、斜めに持ち上げます。
- トナーカートリッジを斜めにしたまま、横方向に 引き抜きます。

【トナーカートリッジのレバー位置】


スタータトナーを外す位置

スタータトナーを 取り付けた状態



スタータトナーカートリッジの場合

通常のトナーを外す位置



通常のトナーを 取り付けた状態



通常のトナーカートリッジの場合


メモ

使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗品の回収について」(342 ページ)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

2.




- ・ トナーカートリッジのレバーと反対側はイメージドラムカートリッジのポストが差し込まれています。無理 に持ち上げたり、引き抜くと、ポストが破損することがあります。
- ・ スタータトナーがセットされている場合は、[\*のトナーがなくなりました] になってから通常のトナーカー トリッジと交換してください。





(注え) トナー交換時にイメージドラムカートリッジの 遮光フィルムにトナーを落とした場合は、LED レンズにトナーがつく可能性があります。柔ら かいティッシュペーパで拭きとってください。

#### 3. 新しいトナーカートリッジをセットします。



⋒ 新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出し ます。


新しいトナーカートリッジの色に間違いがないこ とを確認してください。

- 総と横に数回振ります。
- 3 トナーカートリッジを水平にして、テープをゆっ くりとはがします。
- ▲ トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラ ムカートリッジのラベルの色が合っていることを 確認します。
- **6** テープをはがした面を下にして、トナーカートリッ ジの穴をイメージドラムカートリッジのポストに はめ込みます。
- 6 トナーカートリッジの右側の溝をカートリッジガ イドの突起にしっかり押し込みます。
- ↑ トナーカートリッジのレバー(青色)を矢印の方 向に動かし、(□) の位置にレバーの √を合わ せます。

3.




- ・トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らないときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか確認してください。色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。
- ・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下することがあります。
- 4. LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面を軽く拭きます。





メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、 LED ヘッドを傷めますので使用しないでくだ さい。

**5.** トップカバーを閉じます。



メモ

トナーカートリッジを交換しても、[\*のトナーがなくなりました] のメッセージが消えないときは、トナーカートリッジを取り付け直してください。



# イメージドラムカートリッジを交換します

## イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジの寿命が近づくとコンピュータの画面に [ドラム交換準備(\*)](\*は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[\*のイメージドラムカートリッジの寿命です] と表示されますが、しばらくは印刷可能です。更に印刷を続けると[\*のイメージドラムカートリッジの寿命です] を表示したまま印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4 サイズの用紙 (片面印刷時) で約 15,000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況 (一度に3 枚ずつ) で印刷した場合の枚数です。1 枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約 20,000 枚に相当します。)

印刷時、次のメッセージが表示されます。


## Windows をお使いの方



## Mac OS X をお使いの方



# Macintosh をお使いの方



[ドラム交換準備(\*)]、[\*のイメージドラムカートリッジの寿命です]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力されます。

# 消耗品の交換



メモ [ドラム交換準備(\*)] を表示してから [\*のイメージドラムカートリッジの寿命です] になるまでの目安は、約 500 枚 です。(A4 サイズ、片面印刷、一度に 3 枚ずつ印刷した場合)



- ・ トナーが残り少ない場合は、「ドラム交換準備(\*)」を表示した後、500 枚印刷する前に「\*のイメージドラム カートリッジの寿命です]と表示します。また、お使いの環境によっては、[\*のイメージドラムカートリッジの寿命です] を表示する前に、印刷が薄くなることがあります。
- ・ 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
- ・「\*のイメージドラムカートリッジの寿命です|表示の後も、トップカバーを開閉するとトナーが残っていれば印刷を 続けることはできますが、印刷品質が低下することがありますので、早めに交換してください。(トナーがほとんど無 くなっている場合は、トップカバーを開閉しても印刷はできません。)
- ・封筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でもカラードラムを消費する場合があります。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても 有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十 分にご留意ください。)

イメージドラムカートリッジ	型名
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C4EK
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C4EY
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C4EM
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C4EC

### イメージドラムカートリッジを交換します


**1.** トップカバーを開けます。

## ↑注意

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



- OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。
- 2 ネジに手を触れて、静電気を逃がします。

#### 2. 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジは絶対に 火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆 発し、やけどのおそれがあります。



- ▶ 交換するイメージドラムカートリッジをラベルの 色で確認します。
- ムカートリッジを取り出します。

メモ 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗品 の回収について|(342ページ)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず 地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。


### 3. 新しいイメージドラムカートリッジを準備します。



- ・ イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があります。
- ・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約 1500 ルクス以上) に当てないでください。室内 の照明の下でも 5 分間以上は放置しないでください。



透明シートを止めているテープをはがし、矢印の方向に引き抜きます。



2 保護シートを矢印の方向に引き抜きます。




3 乾燥剤を取り外します。




4 トナーカバーの突起部を矢印の方向に押し、トナーカバーを取り外します。


# **4.** 新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り付けます。



- トナーカートリッジ **か**新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出します。
  - 2 新しいトナーカートリッジの色を確認します。
  - 3 縦と横に数回振ります。




- **⑤** トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っていることを確認します。
- 6 テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカートリッジのポストにはめ込みます。
- **7** トナーカートリッジの右側の溝をカートリッジガイドの突起にしっかり押し込みます。



青色のレバー


8 トナーカートリッジのレバー (青色)を矢印の方向に動かし、 ○ にレバーの √ を合わせます。

**5.** イメージドラムカートリッジをプリンタにセットします。



- イメージドラムカートリッジのラベルの色とプリンタのラベルの色が合っていることを確認します。
- **2** イメージドラムカートリッジの左右の突起(銀色) をプリンタ本体の溝に合わせて、静かにセットします。

6. トップカバーを閉じます。



1 トップカバーを閉じます。



### ベルトユニットを交換します

#### ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、コンピュータの画面に [ベルト交換準備] のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると [ベルトユニットの寿命です] を表示し印刷を停止しますので、新しいベルトユニットに交換してください。

ベルトユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙 (片面印刷時) で約 50,000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合 (一度に3 枚ずつ) の枚数です。1 枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。

印刷時、次のメッセージが表示されます。


#### Windows をお使いの方



#### Mac OS X をお使いの方




#### Macintosh をお使いの方



[ベルト交換準備]、[ベルトユニットの寿命です] のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力されます。

メモ [ベルト交換準備] を表示してから [ベルトユニットの寿命です] になるまでの目安は、約 750 枚です。(A4 サイズ、片面印刷、一度に 3 枚ずつ印刷した場合)




ベルトユニット



#### ベルトユニットを交換します

**1.** プリンタの電源を切ります。



1 プリンタの電源スイッチ(○)を押します。


2. トップカバーを開けます。

⚠注意

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



- OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。
- 2 ネジに手を触れて、静電気を逃がします。

### 3. イメージドラムを取り出します。



- イメージドラムカートリッジ (4 個) を取り出し、 平らなテーブルの上に置きます。
- **2** 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙 をかぶせます。




- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光 (約 1500 ルクス以上) に当てないでください。室内の 照明の下でも 5 分間以上は放置しないでください。


### 4. 使用済みのベルトユニットを取り外します。

# ⚠警告

使用済みベルトユニットは絶対に火の中に入れないでください。中 に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。



□ ロックレバー (青色、2ヶ所)を の方向に回転し、ロックを解除します。




② ベルトユニットのレバー (青色) を持ち、静かに取り出します。


メモ

使用済みベルトユニットの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗品の回収について」(342 ページ)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

### 5. 新しいベルトユニットをセットします。




- 新しいベルトユニットを包装袋から取り出します。
- **2** ベルトユニットのレバー (青色)を持ち、ベルトユニットをセットします。




3 ロックレバー (青色、2ヶ所)を の方向に回転し、ベルトユニットが確実に固定されたことを確認します。

### 6. イメージドラムカートリッジをセットします。



# 7. トップカバーを閉じます。



1 トップカバーを閉じます。

(主・) イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが閉まらない場合は、ベルトユニットのロックレバーの位置を確認してください。

# 消耗品の交換



### 定着器ユニットを交換します

#### 定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、コンピュータの画面に [定着器ユニット交換準備] のメッセージが表示されます。 そのまま印刷を続けると [定着器ユニットの寿命です] のメッセージが表示され、印刷を停止しますので、新しい定 着器ユニットに交換してください。

定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約50,000枚です。

印刷時、次のメッセージが表示されます。


#### Windows をお使いの方



#### Mac OS X をお使いの方



#### Macintosh をお使いの方



[定着器ユニット交換準備]、[定着器ユニットの寿命です] のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力されます。




|[定着器ユニット交換準備]を表示してから[定着器ユニットの寿命です]になるまでの目安は、A4 サイズ (片面印刷) で約750枚です。



(注・) 「定着器ユニットの寿命です」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリントの状況がある。 ンタの故障や紙づまりの原因となりますので、定着器ユニットを交換してください。


#### 定着器ユニット



定着器ユニット: 型名 FUS-C4F

### 定着器ユニットを交換します

1. プリンタの電源を切ります。



● プリンタの電源スイッチ(○)を押します。


#### 2. トップカバーを開けます。

҈∖注意

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



● OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。


### 3. 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

# **注意**

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。



- 定着器ユニット固定レバー (青色、2ヶ所)を矢 印の方向へ起します。
- **2** 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り出します。

定着器ユニット 固定レバー(青色)

メモ


使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。詳しくは、「使用済み消耗品の回収について」(342ページ)をご覧ください。 やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

### 4. 新しい定着器ユニットをセットします。

定着器ユニットのレバー (青色)




- 動新しい定着器ユニットを包装袋から取り出します。
- ② 定着器ユニットのレバー (青色)を矢印①の方向 へ押し下げながら、ストッパーリリース (オレン ジ色)を矢印②の方向へ取り外します。




固定レバー (青色)

**3** 定着器ユニット固定レバー(青色、2ヶ所)が倒れている場合は起こします。

4.



4 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに入れます。



**⑤** 定着器ユニット固定レバー (青色、2ヶ所)を奥側に倒し、固定します。



(注え) ストッパーリリースはプリンタを輸送するときに使います。必ず保管してください。

5. トップカバーを閉じます。




● トップカバーを閉じます。

# 18. プリンタの清掃


# **給紙ローラとパッドを清掃します**

「給紙ジャム」や「用紙フィードジャム」が頻発する場合に行ってください。


1. 用紙カセットを抜きます。



2. 給紙ローラ(大)を外します。




3. 給紙ローラ(大)、(小)を拭きます。




- 水を含ませてかたく絞った布、給紙ローラ(大)を拭きます。
- **2** 同様に、プリンタ内部の給紙ローラ (小) を拭きます。
  - 注・ 給紙ローラ (小) は外れません。取り付けたまま拭いてください。

### 4. 用紙カセットのパッド部分を拭きます。


水を含ませてかたく絞った布または LED レンズ クリーナで、用紙カセットのパッド部分を拭きます。



**5.** 給紙ローラ(大)を取り付けます。



**6.** 用紙カセットをプリンタに戻します。




# 

### LED ヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

**1.** プリンタの電源を OFF にします。




**● プリンタの電源スイッチの OFF(○) を押します。** 

2. トップカバーを開けます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



● OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。

3. LED ヘッドのレンズ面(4ヶ所)を軽く拭きます。




柔らかいティッシュペーパーで、LED ヘッドのレンズ面 (4ヶ所) を軽く拭きます。



メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LED ヘッドを傷めますので使用しないでください。

4. トップカバーを閉じます。




1 トップカバーを閉じます。



# プリンタ表面を清掃します

1. プリンタの電源を OFF にします。



**1** プリンタの電源スイッチの OFF (○) を押します。

2. プリンタの表面を拭きます。



- 水または中性洗剤を含ませて、かたく絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。



- ・水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- ・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。




## プリンタ内部を清掃します

印刷パターンにより定着器とシアンイメージドラムカートリッジの間の金属シャフトにトナーが付着する場合があります。

金属シャフトにトナーが付着した場合に行ってください。

# 1. プリンタの電源を OFF にします。




### 2. トップカバーを開けます。

**注意** 

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



● OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。

### 3. イメージドラムカートリッジを取り出します。



- **2** 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙 をかぶせます。



- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。


### 4. 定着器ユニットを取り出します。

# 

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。熱いときは無理を せず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。



- 定着器ユニット固定レバー (青色、2ヶ所)を矢印の方向へ起します。
- 2 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り出します。


# 5. 金属シャフトを拭きます。




柔らかい布、またはティッシュペーパーで、金属シャフトを拭きます。

## 6. 定着器ユニットをセットします。

詳しくは「定着器ユニットを交換します」(298ページ)をご覧ください。



# 7. イメージドラムカートリッジ(4個)を静かにプリンタに戻します。



8. トップカバーを閉じます。



(Memo)

# 19. 困ったときには



### 紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、コンピュータの画面に下のように表示されます。参照ページの手順に従って、つまった用紙を取り除いてください。

[フロントカバージャム]

「給紙ジャム]

[用紙サイズエラー]

[排紙ジャム]

[用紙フィードジャム]

[定着器ユニットジャム]


… このページをご覧ください。

… 314ページをご覧ください。

### [フロントカバージャム]、[給紙ジャム]、[用紙サイズエラー] のとき


[用紙サイズエラー] の場合、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フロントカバーを開閉するとエラーは解除されます。

1.




フロントカバーの両端を持ち、手前に開けます。

#### 2. 用紙の先端が見えている場合




● つまった用紙を手前に引き出します。



2 フロントカバーを閉じます。これで完了です。

#### 2. 用紙の先端が見えていない場合




トップカバーを開けます。


- 2 イメージドラムカートリッジ (4個)を取り出し、 平らなテーブルの上に置きます。
- 3 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙 をかぶせます。



- (注・・イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常 に傷つきやすいため取り扱いには十分注意 してください。
  - ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や 強い光 (約 1500 ルクス以上) に当てない でください。室内の照明の下でも、5分間 以上は放置しないでください。



4 つまった用紙をゆっくり引き出します。



**⑤** イメージドラムカートリッジを戻します。

6 トップカバーを閉じます。 これで完了です。

# 困ったときには

## [排紙ジャム]、[用紙フィードジャム]、[定着器ユニットジャム] のとき

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

排出口から用紙が見えている時




矢印の方向に引き出します。 これで完了です。

#### 排出口から用紙が見えていない時



● トップカバーを開けます。




定着器ユニット固定レバー (青色)


- **2** 定着器ユニット固定レバー (青色、2ヶ所)を矢印の方向へ起こします。
- **3** 定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上 に置きます。
  - 注!

用紙がつまっていて、定着器を取り出せない場合は、固定レバーを奥側に倒し、その他の場合(316ページ)へお進みください。


1.



4 定着器ユニットのレバー (青色)を矢印の方向に押しながら、つまった用紙を必ず矢印方向 (手前方向)へゆっくり引き出します。



**⑤** ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。



6 定着器ユニット固定レバー (青色、2ヶ所)を奥側に倒し、固定します。

**7** トップカバーを閉じます。

定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、ステータスページ印刷(「ステータスページ印刷をします)」(21ページ))、白紙等を数回印刷してください。


# 困ったときには

#### その他の場合 1.


定着器が取り出せない場合や、用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で つまった用紙を取り除きます。



● トップカバーを開けます。



ネジに手を触れて静電気を逃がします。




- 3 イメージドラムカートリッジ (4個)を取り出し、 平らなテーブルの上に置きます。
- ▲ 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙 をかぶせます。

- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- (注・・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非市に勝って ドリッパの (水の) には、 (水の) には (水の) でください。 室内の ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光 (約 1500 ルクス以上) に当てないでください。 室内の 照明の下でも、5分間以上は放置しないでください。


# 1. 5 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

用紙先端が見えている場合



プリンタ内部へゆっくり引き出します。

#### 用紙の先端も後端も見えない場合






プ<sub>定着器ユニット</sub> つまっている用紙を矢印方向にずらしてから、矢 のの方向へゆっくり引き出します。


#### 用紙の後端が見えている場合

定着器ユニットのレバー (青色)




定着器ユニットのレバー (青色)を矢印方向に押しながら、つまっている用紙を矢印の方向へゆっくり引き出します。

1.



6 イメージドラムカートリッジを戻します。




7 トップカバーを閉じます。



# LED ランプが点灯、点滅しているとき

印刷可ランプ、用紙ランプ、点検ランプが点灯、点滅している場合は、プリンタに問題が起こっている場合があります。 コンピュータの画面に表示されているメッセージを確認し、処置を行ってください。



#### ( ) 印刷可ランプ

消灯: 電源が OFF になっています。点灯: オンラインです。(印刷できます。)

ゆっくり点滅: オフラインになっています。(データの受信はできません。)

速い点滅: 処理中です。※1

より速い点滅: データをキャンセルしています。

その他: パワーセーブモードに入っている場合は、4.5 秒点灯、0.5 秒消灯します。

※ 1 データを受信、処理、待機、印刷、ウォーミングアップ、色補正、自動階調補正、自動濃度補正のいずれかを行っています。

#### 用紙ランプ

消灯: 異常なし。

ゆっくり点滅: 手動で両面印刷している場合は、用紙を再セットし、オンラインスイッチを押すと印刷を

開始します。

速い点滅: トレイに用紙がありません。

#### ⚠ 点検ランプ

消灯: 異常なし。

点灯: 消耗品の寿命が近づいています。または、消耗品の寿命です。消耗品を準備してください。

ゆっくり点滅: メモリーオーバーフローが発生しました。または、無効なデータを受信中です。

速い点滅: トナーカートリッジが正しく取り付けられていません。または消耗品の寿命です。または、

イメージドラム、ベルトユニット、定着器ユニットが未装着です。

# 困ったときには

#### 2つ以上のランプが同時に点滅している場合

#### 用紙ランプと点検ランプが速い点滅:

紙づまりです。

#### 用紙ランプと点検ランプがより速い点滅:

サービスコールエラーです。電源を入れ直しても復旧しない場合は、お客様相談センター (336 ページ) にご連絡ください。

#### 印刷可ランプと用紙ランプと点検ランプがより速い点滅:

サービスコールエラーです。電源を入れ直しても復旧しない場合は、お客様相談センター (336 ページ) にご連絡ください。

#### 印刷可ランプと用紙ランプがゆっくり点滅:

用紙が間違っています。オンラインスイッチを押すと、現在セットされている用紙に印刷します。

メモ

ゆっくり点滅…2 秒間隔で点滅します。 速い点滅…0.5 秒間隔で点滅します。

より速い点滅…0.12 秒間隔で点滅します。



## コンピュータの画面に表示されるメッセージ一覧

Windows のステータスモニタおよび、Macintosh の印刷時に表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 Macintosh の場合はステータスまたはステータス (詳細) のいずれかのメッセージが表示されます。 コンピュータの画面にメッセージが表示された場合は、速やかに表の処置を行ってください。

- 不定
- ●消灯
- 点灯
- ゆっくり点滅(2 秒間隔)
- 2 速い点滅 (0.5 秒間隔)
- 3 より速い点滅 (0.12 秒間隔)
- 4 その他(4.5 秒点灯、0.5 秒消灯)

#### サービスコールまたはプリンタ未接続エラーメッセージ

プリンタが正しく接続されていない、またはプリンタの異常を示すメッセージです。

表示メッセージ		プリンタのランプ		ランプ	
ステータス	ステータス(詳細)	印刷可	用紙	点検	处。直
接続エラー 電源コード、プリンタケーブ ルが正しく接続されていない かもしれません。また、電源 スイッチがオフになっている可 能性があります。	ルが正しく接続されていない かもしれません。また、電源		-	-	プリンタが正しく接続されていません。プリンタの電源コード、プリンタケーブルが正しく接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにしてください。
	3		3	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON	
		3	3	3	してください。復旧しない場合は、お客様相談セン ターへご連絡ください。

#### エラーメッセージ

エラーメッセージを表示すると、プリンタが停止します。表示されるメッセージに合った処置を行ってください。

表示メッセージ		プリンタのランプ		ランプ	如 置
ステータス	ステータス(詳細)	印刷可	用紙	点検	た 巨
ネットワーク通信エラー	ネットワークで通信エラーが 発生しました。			3	ネットワークエラーが発生しました。プリンタの電源を OFF/ON してください。
カバーオープン	カバーが開いています。			2	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。 印刷するときはカバーを閉めてください。
定着器ユニットエラー	定着器ユニットが正しくセット されていません。			2	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。 取り付け直してください。
ベルトユニットエラー	ベルトユニットが正しくセット されていません。			2	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。 取り付け直してください。
ドラム未装着(イエロー)	イエローのイメージドラムカー トリッジが正しく取り付けら れていません。			2	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
ドラム未装着(マゼンタ)	マゼンタのイメージドラムカー トリッジが正しく取り付けら れていません。			2	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。

# 困ったときには

表示メッセージ		プリンタのランプ		ランプ	to m
ステータス	ステータス(詳細)	印刷可	用紙	点検	·            処 置
ドラム未装着(シアン)	シアンのイメージドラムカート リッジが正しく取り付けられ ていません。	•	•	2	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
ドラム未装着 ( ブラック )	ブラックのイメージドラムカー トリッジが正しく取り付けら れていません。	•	•	2	ベルトのロックが外れているか、ブラックイメージ ドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロックを確認し、ブラックイメージド ラムカートリッジを取り付け直してください。
トナーカートリッジ ロックレバーエラー (イエロー)	イエローのトナーカートリッ ジのロックレバーの位置が正 しくありません。			2	イエロートナーカートリッジがロックされていません。イエロートナーカートリッジのレバーを確認してください。
トナーカートリッジ ロックレバーエラー (マゼンタ)	マゼンタのトナーカートリッ ジのロックレバーの位置が正 しくありません。	•		2	マゼンタトナーカートリッジがロックされていません。マゼンタトナーカートリッジのレバーを確認してください。
トナーカートリッジ ロックレバーエラー (シアン)	シアンのトナーカートリッジの ロックレバーの位置が正しく ありません。	•	•	2	シアントナーカートリッジがロックされていません。 シアントナーカートリッジのレバーを確認してくださ い。
トナーカートリッジ ロックレバーエラー (ブラック)	ブラックのトナーカートリッジ のロックレバーの位置が正し くありません。			2	ブラックトナーカートリッジがロックされていません。ブラックトナーカートリッジのレバーを確認してください。
ドラム寿命 (イエロー)	イエローのイメージドラムカー トリッジの寿命です。			2	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラム寿命 (マゼンタ)	マゼンタのイメージドラムカー トリッジの寿命です。			2	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラム寿命(シアン)	シアンのイメージドラムカート リッジの寿命です。			2	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新し いイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラム寿命(ブラック)	ブラックのイメージドラムカー トリッジの寿命です。			2	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラムとトナー寿命(イ エロー)	イエローのイメージドラムカー トリッジとトナーが寿命です。			2	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラムとトナー寿命(マ ゼンタ)	マゼンタのイメージドラムカー トリッジとトナーが寿命です。			2	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラムとトナー寿命(シ アン)	シアンのイメージドラムカート リッジとトナーが寿命です。			2	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新し いイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラムとトナー寿命(ブ ラック)	ブラックのイメージドラムカー トリッジとトナーが寿命です。			2	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
定着器ユニット寿命	定着器ユニットの寿命です。			2	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを 交換してください。
ベルトユニット寿命	ベルトユニットの寿命です。			2	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを 交換してください。
フロントカバージャム	フロントカバー付近の用紙走 行路で紙詰まりが発生しまし た。		2	2	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくださ い。
用紙フィードジャム	用紙走行中に紙詰まりが発生 しました。		2	2	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。

表示メッセージ		プリンタのランプ		 ランプ	
ステータス	ステータス (詳細)	印刷可		点検	処 置
排紙ジャム	用紙排出中に紙詰まりが発生 しました。	•	2	2	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくださ い。定着器付近に用紙があります。
定着器ユニットジャム	定着器ユニットで用紙の巻き つきが発生しました。		2	2	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてID・ユニットを取り出し、定着器を取り出してください。用紙は定着器に挟まっています。用紙の端をつまみ、リリースレバーを押しながらゆっくりと引き抜いてください。 定着器は高温ですので、注意してください。
ページロスト	印刷中に用紙を見失いまし た。		2	2	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
給紙ジャム	用紙吸入中に紙詰まりが発生 しました。		2	2	給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバー を開けてつまった用紙を取り除いてください。
用紙サイズエラー	用紙サイズが指定されたサイズと異なります。		2	2	用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、フロントカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。
トナーなし(イエロー)	イエローのトナーがなくなりました。			2	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、 イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナーなし(マゼンタ)	マゼンタのトナーがなくなりました。			2	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、 イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナーなし(シアン)	シアンのトナーがなくなりま した。	•		2	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジ を交換してください。そのまま印刷を続けると、イ メージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナーなし(ブラック)	ブラックのトナーがなくなり ました。			2	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
イエロー廃トナーフル	イエローの廃棄トナーがいっ ぱいになったので、トナーの 交換が必要です。			2	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
マゼンタ廃トナーフル	マゼンタの廃棄トナーがいっ ぱいになったので、トナーの 交換が必要です。			2	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
シアン廃トナーフル	シアンの廃棄トナーがいっぱ いになったので、トナーの交 換が必要です。			2	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
編集パッファオーバーフロー	印刷データが複雑なためにメ モリオーバーフローが発生し ました。	0		0	メモリ不足です。「オンライン」スイッチを押してく ださい。必要に応じて増設メモリをお求めください。

# 困ったときには

表示メッセージ		プリンタのランプ			to
ステータス	ステータス (詳細)	印刷可	用紙	点検	
トレイの用紙サイズま たは用紙タイプの不一 致	トレイの用紙サイズまたは用 紙タイプが印刷データの用紙 サイズ mmmmmm または用紙 タイプと一致しませんでした。	0	0		トレイの用紙の用紙タイプが違います。表示されて いる用紙タイプの用紙をセットして「オンライン」ス イッチを押してください。
トレイ用紙なし	トレイに mmmmmm 用紙を セットする要求です。		2		トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
トナーセンサエラー(イエロー)	イエローのトナーセンサ異常が発生しています。			2	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカットリッジが正しくセットされているか確認してください。
トナーセンサエラー (マゼンタ)	マゼンタのトナーセンサ異常が発生しています。	•		2	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカットリッジが正しくセットされているか確認してください。
トナーセンサエラー(シ アン)	シアンのトナーセンサ異常が発生しています。	•		2	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカットリッジが正しくセットされているか確認してください
トナーセンサエラー (ブラック)	ブラックのトナーセンサに異常が発生しています。	•		2	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。 イメージドラムカートリッジとトナーカットリッジが正しくセットされているか確認してください。
トナーカートリッジな し(イエロー)	イエローのトナーカートリッ ジがありません。			2	イエロートナーカートリッジが正しく取り付けられ ていません。取り付け直してください。
トナーカートリッジな し(マゼンタ)	マゼンタのトナーカートリッシがありません。			2	マゼンタトナーカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
トナーカートリッジな し(シアン)	シアンのトナーカートリッジ がありません。			2	シアントナーカートリッジが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
トナーカートリッジな し ( ブラック )	ブラックのトナーカートリッジ がありません。			2	ブラックトナーカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
非純正トナー (CCCC)	純正トナーの使用をお勧めし ます。CCCCトナーは純正品 ではありません。			2	純正の CCCC トナーカートリッジをセットしてください。
トナー識別エラー (CCCC)	CCCCトナーが正しくありません。			2	純正の CCCC トナーカートリッジをセットしてください。
他社プリンタ用トナー が装着(CCCC)	CCCCトナーは他社プリンタ 用です。			2	純正の CCCC トナーカートリッジをセットしてください。
他社プリンタ用トナー 装着 (CCCC)	他社プリンタ用のCCCCトナー カートリッジが入っています。			2	純正の CCCC トナーカートリッジをセットしてください。

# ワーニングメッセージ

ワーニングメッセージを表示中も印刷はできますが、故障の原因となる場合がありますので、速やかに処置を行ってください。

表示メッセージ		プリンタのランプ		ランプ	hn 99
ステータス	ステータス (詳細)	印刷可	用紙	点検	処置
トナー交換準備(イエロー)	イエローのトナー残量が少なくなりました。	-		*1	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
トナー交換準備(マゼンタ)	マゼンタのトナー残量が少なくなりました。	-		*1	トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
トナー交換準備(シアン)	シアンのトナー残量が少なくなりました。	1		*1	トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
トナー交換準備(ブラック)	ブラックのトナー残量が少な くなりました。	-		*1	トナー残量が少なくなっています。ブラックの新し いトナーカートリッジを準備してください。
イエロー廃トナーフル	イエローの廃棄トナーがいっ ぱいです。	-			イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
マゼンタ廃トナーフル	マゼンタの廃棄トナーがいっ ぱいです。	-			マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
シアン廃トナーフル	シアンの廃棄トナーがいっぱ いです。	-			シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
ドラム交換準備(イエロー)	イエローのイメージドラムカー トリッジの寿命が近づきまし た。	-		*1	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。イエローの新しいイメージドラムカートリッジ を準備してください。
ドラム交換準備(マゼンタ)	マゼンタのイメージドラムカー トリッジの寿命が近づきまし た。	1		*1	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。マゼンタの新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
ドラム交換準備(シアン)	シアンのイメージドラムカー トリッジの寿命が近づきまし た。	-		*1	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。シアンの新しいイメージドラムカートリッジを 準備してください。
ドラム交換準備(ブラック)	ブラックのイメージドラムカー トリッジの寿命が近づきまし た。	-		*1	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。ブラックの新しいイメージドラムカートリッジを 準備してください。
定着器ユニット交換準 備	定着器ユニットの寿命が近づ きました。	-		*1	定着器ユニットの寿命が近づいています。新しい定 着器ユニットを準備してください。
ベルトユニット交換準備	ベルトユニットの寿命が近づ きました。	-		*1	ベルトユニットの寿命が近づいています。新しいべ ルトユニットを準備してください。
定着器ユニット寿命	定着器ユニットの寿命です。	-			定着ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
ベルトユニット寿命	ベルトユニットの寿命です。	-			ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを 交換してください。

<sup>\*1</sup> プリンタのメニュー設定の[管理者メニュー]の[構成メニュー]の[寿命警告発生時のLED 点灯設定]を「無効」 にした場合は、●となります。

# 困ったときには

表示		プリンタのランプ			
ステータス	ステータス(詳細)	印刷可	用紙	点検	·
トナーなし(イエロー)	イエローのトナーがなくなり ました。	-		•	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナーなし(マゼンタ)	マゼンタのトナーがなくなりました。	-			マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナーなし(シアン)	シアンのトナーがなくなりました。	-	•	•	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナーなし(ブラック)	ブラックのトナーがなくなり ました。	-			ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
トナーカートリッジ未 装着 (イエロー)	イエローのトナーカートリッ ジがありません。	-			イエロートナーカートリッジが正しく取り付けられ ていません。取り付け直してください。
トナーカートリッジ未 装着 (マゼンタ)	マゼンタのトナーカートリッジがありません。	-			マゼンタトナーカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
トナーカートリッジ未 装着 (シアン)	シアンのトナーカートリッジ がありません。	-		•	シアントナーカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
トナーカートリッジ未 装着 ( ブラック )	ブラックのトナーカートリッジ がありません。	-		•	ブラックトナーカートリッジが正しく取り付けられ ていません。取り付け直してください。
ドラム寿命 (イエロー)	イエローのイメージドラムカー トリッジの寿命です。	-	•	•	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。 新しいイメージドラムカートリッジを入れてくださ い。
ドラム寿命 (マゼンタ)	マゼンタのイメージドラムカー トリッジの寿命です。	-		•	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラム寿命 (シアン)	シアンのイメージドラムカート リッジの寿命です。	-		•	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新し いイメージドラムカートリッジを入れてください。
ドラム寿命 (ブラック)	ブラックのイメージドラムカー トリッジの寿命です。	-		•	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新 しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
トレイ用紙なし	トレイに用紙がありません。	-			トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
丁合エラー	丁合印刷のためのメモリが不 足しています。	-			丁合印刷のためのメモリが不足しています。 指定された部数ではなく、1部のみ印刷されます。「オンライン」スイッチ以外は無効です。「オンライン」スイッチを押して表示を消してください。
印刷取り消し	ジョブがキャンセルされまし た。	-		•	プリントジョブアカウンティング(オプション) でジョ ブがキャンセルされた後、表示されます。「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。
無効データ受信	無効なデータを受信しました。	-		1	無効データを受信しました。または「システム構成メニュー」の「タイムアウト印刷」で指定した時間以上、データ受信が中断しています。「オンライン」スイッチを押してください。
手差し用紙要求	手差しの mmmmm 要求です。		0		手差し印刷を行います。表示されているサイズの用 紙を手差し口に入れてください。
手差し両面印刷要求	排出された用紙を手差しに セットして下さい。	•	0		手差しを使用した手動両面印刷で、裏面を印刷します。排出された用紙を裏返して手差し口にセットして下さい。

表示メッセージ		プリンタのランプ		ランプ	如 置
ステータス	ステータス(詳細)	印刷可	用紙	点検	处
トレイ両面印刷要求	排出された用紙を裏返してトレイにセットして、プリンタのオンラインスイッチを押して下さい。	•	•		トレイを使用した手動両面印刷で、裏面を印刷します。排出された用紙を裏返してトレイにセットして、「オンライン」スイッチを押して下さい。
純正トナーではありません (CCCC)	CCCC トナーは純正品ではありません。	-			純正の CCCC トナーカートリッジではありませんが作動します。
トナー識別エラー (CCCC)	CCCC のトナーカートリッジ が正しくありません。	-			純正の CCCC トナーカートリッジをセットしてください。
トナー認識エラー (CCCC)	CCCCトナーが認識できません。	-			純正の CCCC トナーカートリッジをセットしてください。

# ステータスメッセージ

プリンタの状態を示すメッセージです。

表示	・ デメッセージ	プリンタのランプ		ランプ	n ==
ステータス	ステータス (詳細)	印刷可	用紙	点検	処 置
イニシャライジング	初期化中です。	•			プリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損 する場合がありますので、表示中は電源を OFF し ないでください。
オンライン	印刷できます。		-	-	オンラインです。
オフライン	オフラインです。	0	-	-	オフラインです。
ファイルアクセス中	ファイルアクセス中です。	2	-	-	プリントジョブアカウンティング(オプション)でフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源をOFF しないでください。
データ受信中	データ受信中です。	2	-	-	データ受信中です。
データ処理中	データ処理中です。	2	-	-	データ受信中または受信したデータを処理しています。
データ待機中	データ待機中です。	2	-	-	受信したデータが残っています。次に送られてくる データを待っています。
印刷中	現在 印刷しています。	2	-	-	印刷しています。
コピー印刷中	コピー印刷中です。	2	-	-	コピー印刷中です。
ジョブキャンセル中	ジョブキャンセル中です。	3	-	-	受信したデータをキャンセルしています。
定着温度調整中	定着温度調整中です。	2	-	-	ウォーミングアップ動作中です。
温度調整中	ドラムが高温になっているためしばらく印刷を停止しています。	2	-	-	長時間の連続印刷などでプリンタ内部温度が上昇 したため、適切な温度になるまで印刷を一時停止し ています。電源を切らずにこのままお待ちください。 プリンタの故障ではありません。
パワーセーブモード	パワーセーブモード中です。	4	-	-	省電力モード中です。
カラー調整中	カラー調整中です。	2	-	-	色ずれ調整中です。
自動濃度補正中	自動濃度補正中です。	2	-	-	自動濃度補正または自動階調補正中です。
ネットワーク初期化中	ネットワークの初期化中です。 しばらくおまちください。	2	2		ネットワークの設定を変更しています。

# 困ったときには



# USB 接続でセットアップがうまくいかないとき

現象	対処方法
WindowsNT4.0でセットアップできません。	USB 接続できるのは WindowsMe/98/2000/XP/Server2003 です。 WindowsNT4.0 は接続できません。
Windows95/3.1 からアップグレードした WindowsMe/98 を使用しています。	動作保証できません。WindowsMe/98 をクリーンインストールしたコン ピュータを使用してください。
コンピュータが USB インタフェースに対応 していません。	デバイスマネージャで USB コントローラが表示されるか確認してください。
USB ケーブルが規格に合っていない可能性 があります。	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっています。	プリンタのメニュー設定で [USB] を「ユウコウ」にしてください。
セットアップ手順が間違っています。	もう一度初めからセットアップしてください。
USB ケーブルが外れています。	USB ケーブルを差し込んでください。
USB ケーブルに問題があります。	予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。
USB ハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の 指定]、[場所の指定] が表示されます。	「プリンタソフトウェア CD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 例:「E:¥Drivers¥JPN¥WIN9X」 (ここでは CD-ROM ドライブが E:の場合を例にしています)
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めからセットアップしてください。
WindowsXP/Me/98 で「新しいハードウェ アの追加ウィザード」画面が表示されません。	WindowsXP の場合は 47 ページ、WindowsMe の場合は 54 ページ、 Windows98 の場合は 58 ページをご覧ください。
[プリンタ] フォルダに、プリンタアイコン が作成されません。	「WindowsMe/98/2000 にセットアップします」(50 ページ)に従って、 もう一度初めからセットアップしてください。
「プリンタドライバのインストールに失敗し ました」と表示されます。	WindowsMe/98/2000 の場合、プラグアンドプレイでセットアップする 必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してく ださい。
	<ul><li>● プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。</li><li>② USB ケーブルを接続します。</li><li>③ プリンタの電源を ON にします。</li></ul>
	<ul><li>◆ Windows を起動します。</li><li>⑤ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000 では「新しいハードウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。</li></ul>
	詳細は、「プリンタソフトウェア CD-ROM」内の「README.TXT」をご 覧ください。
WindowsXP/Server2003 でパソコンを起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。	以下の手順に従って、セットアップしてください。  ① プリンタドライバを削除します。 ② 「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(44ページ)の手順に従ってセットアップします。
	接続するポートを変えた場合も「新しいハードウェアの検出ウィザード」 が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。



# 印刷できない



(注え) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

印刷できない		
プリンタの電源が OFF になっています。	rg	プリンタの電源を ON にしてください。
[オフライン] になっています。	rg-	「オンライン」スイッチを押して[オンライン]にしてください。
ケーブルが外れています。	B	ケーブルを差し込んでください。
ケーブルに問題があります。	喝	予備のケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタドライバの出力ポートが間違って います。	rg	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。
プリンタドライバが [通常使うプリンタ] になっていません。	rg -	[通常使うプリンタ] にしてください。
プリンタアイコンが [オフライン] になっ ています。	rg -	プリンタアイコンを右クリックして [プリンタをオフラインにする] のチェックを外してください。

印刷できない(ネットワーク接続の場合)		
プリンタの電源を入れてから、ケーブルを 接続しました。	R	プリンタの電源を切り、ケーブルを差し込んでから電源を入れてく ださい。
ハブとの相性が合いません。	rg ·	<ul><li>●プリンタのメニュー設定で、[HUB LINK SETTING] を [10BASE-T HALF] に設定します。</li><li>②ハブで動作モードを [10BASE-T HALF] に設定してください。(詳細はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)</li></ul>
プリンタとコンピュータの IP アドレスの設 定が間違っています。	rg	ネットワーク管理者に確認してください。
OKI LPR ユーティリティでプリンタが「停 止中」になっています。	rg*	OKI LPR ユーティリティでプリンタを選択し、「リモートプリント」 メニューの「一時停止」のチェックを外してください。
プリンタのメニュー設定で [TCP/IP] の設 定が無効になっています。(工場出荷時の設 定では有効 [Enable] になっています。)	鸣	プリンタのメニュー設定で[管理者用メニュー]-[Network Setup] - [Slot 1:100/10 Base] - [TCP/IP] を [Enable] に設定してください。

印刷できない (USB 接続の場合)		
USB で動作する他のプリンタドライバがイ ンストールされています。	R	他のプリンタドライバを削除してみてください。
USB ハブを使っています。	rg-	プリンタとコンピュータを直接接続してください。

メモリ不足になる。			
複数のアプリケーションを同時に起動して ます。	regr	使用していないアプリケーションを終了してください。	

印刷が遅い。		
印刷処理をコンピュータ側でも行っています。	啜	処理速度の速いコンピュータを使用してください。
[印刷オプション] の [高精細] または [きれい] を選択しています。	喀	プリンタドライバの[印刷品位]で[ふつう]を指定してください。
印刷データが複雑です。	rg-	印刷データを簡単にしてください。

# 困ったときには



# 印刷が不鮮明なとき

#### 縦方向に白いスジが入る。



LED ヘッドが汚れています。 🖙 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なくなっています。 🔊 トナーカートリッジを交換してください。

イメージドラムカートリッジの遮光 🖙 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。 フィルムが汚れています。

### 縦方向にかすれる。



LED ヘッドが汚れています。 喀 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。

トナーが残り少なくなっています。 📭 トナーカートリッジを交換してください。

用紙がプリンタに適していません。 **喀** 推奨紙を使用してください。

#### 印刷が薄い



トナーカートリッジが正しくセット 📭 トナーカートリッジを取り付け直してください。

されていません。 トナーが残り少なくなっています。 📭 トナーカートリッジを交換してください。

用紙が湿気を含んでいます。 📭 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

用紙がプリンタに適していません。 📭 推奨紙を使用してください。

用紙の厚さや種類の設定が不適切で 『 プリンタのメニュー設定で [用紙タイプ]、[用紙厚] す。 を適切な値にしてください。または、[用紙厚]を1つ 厚い紙の値にしてください。

再生紙を使用しています。 プリンタのメニュー設定の [用紙メニュー] の[用紙厚] を1 つ厚い紙の値にしてください。

#### 部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいるか、乾燥し 🔊 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 ています。

[セッティング] の設定が不適切です。 🔊 プリンタのメニュー設定の[メンテナンスメニュー]で [普通紙ブラック設定] または [普通紙カラー設定] の 値を変更してみてください。

#### 縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッジに傷が ☞ イメージドラムカートリッジを交換してください。 ついています。

トナーが残り少なくなっています。 🔊 トナーカートリッジを交換してください。

#### 横方向にスジや点が周期的に入る。



ラム (緑の筒の部分) に傷または汚 れがついています。

約75mm 周期の場合は、イメージド 📭 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってくださ い。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジ を交換してください。

ラムカートリッジ内にゴミが混入し ています。

約34mm 周期の場合は、イメージド 📭 トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返 してください。

約79mm 周期の場合は、定着器ユニッ 🕸 定着器ユニットを交換してください。 トに傷がついています。

イメージドラムカートリッジが光に さらされました。

☞ イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に戻 し、数時間プリンタを使用しないでください。それで も直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交 換してください。

#### 白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びています。

☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。

厚い用紙を使用しています。

☞ より薄手の用紙を使用してください。

トナーが残り少なくなっています。 喀 トナーカートリッジを交換してください。

#### 文字の周辺がにじむ。



LED ヘッドが汚れています。

☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。

# 困ったときには

はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷すると、全体的 🔊 プリンタの故障ではありません。 にトナーが付着(かぶり)すること があります。

コート紙に印刷すると薄くトナーが 🔊 コート紙はなるべく使用しないでください。 付着 (かぶり) することがあります。

擦るとトナーがとれる。	
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	■ プリンタのメニュー設定で、[用紙メニュー] の [用紙タイプ]、[用紙厚] を適切な値にしてください。または、[用紙厚]を 1 つ厚い紙の値にしてください。
再生紙を使用しています。	☞ プリンタのメニュー設定で [用紙メニュー] の[用紙厚]を 1 つ厚い紙 の値にしてください。

光沢にムラが出る。	
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	■ プリンタのメニュー設定で [用紙メニュー] の [用紙タイプ]、[用紙厚] を適切な値にしてください。または、[用紙厚]を 1 つ厚い紙の値にしてください。

思った色合いで印刷されない。		
トナーが残り少なくなっています。	ß	トナーカートリッジを交換してください。
[黒の生成] の設定がアプリケーションに合っていません。	啄	プリンタドライバの [黒の生成] で [CMYK トナーで生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみてください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」(190ページ)をご覧ください。
カラー調整を変更しています。	喝	プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい」(155ページ)をご覧ください。
カラーバランスがとれていません。	鸣	プリンタのメニュー設定で濃度補正を実行してください。
色ずれが起こっています。	喀	トップカバーを開閉してください。または、プリンタのステータスモニタから色ずれ補正調整をしてください。詳しくは「色ずれ補正調整をします」(194ページ)、「色ずれ補正を微調整したい」(195ページ)をご覧ください。



# 用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込	紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。			
プリンタが傾いています。	rg	安定した水平な場所に設置してください。		
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	ræ	プリンタに適した用紙を使用してください。		
	喝	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。		
います。				
用紙に折り目やシワや反りがあります。	喝	プリンタに適した用紙を使用してください。		
		反りがある場合は修正してください。		
裏面が印刷された用紙を使用しています。	ræ	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。手差し口か		
		ら印刷してください。		
用紙がそろっていません。	rg-	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。		
用紙カセットに用紙を 1 枚だけセットしてい	喝	用紙カセットには用紙は複数枚でセットしてください。		
ます。				
手差し口に複数枚の用紙をセットしていま	圆	手差し口は用紙を 1 枚だけセットしてください。		
す。				
用紙カセットに用紙が入ったまま追加してい	rg.	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて		
ます。		からセットしてください。		
用紙がまっすぐにセットされていません。	163	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。		
		手差し口の手差しガイドを用紙に合わせてください。		
はがきや封筒のセット方向が間違っています。	喝	正しくセットしてください。		
はがきを用紙カセットから印刷しています。	B	はがきを用紙カセットから印刷する場合は、約 100 枚印刷する毎に、		
		給紙ローラを清掃してください。		
連量 151 ~ 172kg の用紙、封筒、ラベル紙	rg.	連量 151 ~ 172kg の用紙、往復はがき、封筒、ラベル紙は用紙カセッ		
を用紙カセットにセットできません。		トから印刷できません。手差し口にセットし、フェイスアップスタッ		
		カへ排出してください。詳しくは 10 章をご覧ください。		

#### 用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法] の選択が間 🔊 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。違っています。

#### つまった用紙を取り除いても復旧しない。

#### 用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びて 🔊 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 います。

#### 定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙先端部にベタに近い塗りつぶしがありま 🔊 用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場合、後端部に す。 も余白を入れてみてください。

# 困ったときには



# 故障かな?と思ったとき

電源を ON にしても「オンライン」(	こならない。
電源コードが抜けています。	☞ 電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。
停電しています。	

印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	B	プリンタの操作パネルの LED ランプが点灯・消灯している場合は「LEDランプが点灯、点滅しているとき」(319 ページ)をご覧ください。
プリンタケーブルが外れています。	DZ	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	呣	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合っていない可能 性があります。	rg-	規格に合ったケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある可能性があ ります。	B	プリンタのステータスページ印刷ができるか確認してください。
プリンタドライバが選択されていません。	B	プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してください。
プリンタドライバの出力ポートが間違っています。	B	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。

#### 印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線しています。

☞ プリンタケーブルを取り替えてください。

コンピュータのタイムアウトにかかっていま 🔊 タイムアウトを長く設定してください。

異常音がする。		
プリンタが傾いています。	B	安定した水平な場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物があります。	13F	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	鸣	トップカバーの左右を押して閉じてください。

### すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

グアップを行っています。

省電力モードから復帰するためにウォーミン 👓 プリンタのメニュー設定で [メンテナンスメニュー] の [省電力モード] を [オフ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合があ ります。

イメージドラムカートリッジのクリーニング ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 動作を行っていることがあります。

定着器の温度を調整しています。 ☞ しばらくお待ちください。



# WindowsXP Service Pack 2、Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項

### Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2、Windows Server 2003 Service Pack 1 セキュリティ強化機能搭載では、Windowsファイアーウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドラ イバ全般	PC ネットワーク共有時、印 刷ができません。	サーバ側で [Windows ファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとブリンタの共有」 にチェックを入れてください。
プリンタドラ イバインス トーラ	ブリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「TCP/IP接続」画面で「IPアドレス」を選択し、IPアドレスを直接入力することで設定できます。
NIC 設定ツー ル	ブリンタ検索、NIC の設定が 行えません。	ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索、NIC の設定ができなく なります。 同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。 ルータを超えるプリンタの検索、NIC の設定を行う場合は、[Windows ファイアウォール] - [例外]-[プログラムの追加]を開き、NIC 設定ツールを追加し、チェックを入れてください。
OKILPR ユー ティリティ	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、「プリンタの追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できます。
Webブラウザ	ポップアップウインドウがブ ロックされます。	Internet Explorer の[ツール]メニューの[ポップアップブロックの設定]を開き、[許可する Web サイトのアドレス]にプリンタの IP アドレスを追加してください。
Print Job Accounting	プリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、ログ取得プリンタの追加ウィザードで「プリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で「TCP/IP ネットワーク」を選択し、IP アドレスを直接入力することで設定できます。
	ログ取得スケジュールに従ってログが取得されていません。また、「ブリンタ」-「ログを直ちに取得」を行っても、「ログ取得 スケジュールに従って、ログを取得中のためできません。」が表示され、取得ができません。	WindowsXP Service Pack1以前に、プリン トジョブアカウンティングにブリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、WindowsXP Service Pack2 にアップデートを行うと、左 記の現象が発生する場合があります。このような場合は、Windows を再起動します。
Print Super Vision	リモートPCからアクセスできません。	[Windows ファイアウォール]-[例外]-[プログラムの追加]を開き、[参照]をクリックします。 以下のファイルを選択し、[OK] ボタンをクリックします。 "J2EE のインストール先 "¥jdk¥bin¥java.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥bin¥javaw.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥java.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥javaw.exe
	ポップアップウインドウがブ ロックされます。	Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウインドウがプロックされることがあります。 以下のことを確認してください。 Internet Explorer を起動し、「ツール] - [インターネットオプション] - [プライバシー]を開き、「ポップアップ ブロック」の [設定] ボタンをクリックします。 [許可する Web サイトのアドレス] に PrintSuperVision の URL を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
Web Driver Installer	ブリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができない場合でも、グループの検索範囲の4桁目を*(例:192.168.0.*)にすると、検索できます。
	リモート PC からアクセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール] - [コンポーネント サービス]でWeb Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください]をご覧ください。

※ 詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp/」をご覧ください。

# 20. ユーザーサポートサービス

# お客様相談センターのご案内

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに 関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。

### お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは 03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00 ~ 17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の 17:30 ~ 20:00 及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆ プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

### (個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供,アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示すること。

### — お問い合わせに回答できない場合について —

- 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5 プリンタの非公開什様に関するお問い合わせ

	お問い合わせチェ	ックシート		
具体的な症状				
<b>ポリン, ケ</b> 連集				
<b>プリンタ環境</b> 機種名: 追加オプション: なし	製造番号: ・ あり (	購入月:	<u>年 月</u> )	
<b>コンピュータ環境</b> □Windows パージョン:_ □Mac OS パージョン:_				
接続方法 □パラレル □USB □IPX/SPX □EtherTalk				)
<b>プリンタドライバ</b> プリンタドライバ名:		パージョン:		
<b>アプリケーションソフト</b> アプリケーションソフト名:_ 使用フォント名:		バージョン:		
<b>エラー表示(正確に)</b> コンピュータの画面に表示され プリンタの操作パネルに表示さ	.る内容 : れる内容:			
<b>その他</b> 他のアプリケーションからの印 他のコンピュータからの印刷		□印刷できない □印刷できない		

# ユーザーサポートサービス



沖データホームページのダウンロードサービスをご利用ください。

http://www.okidata.co.jp



# 保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。 無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないもの とします。

# ユーザーサポートサービス



# 消耗品・オプション・推奨紙一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、プリンタをお買い求めの販売店よりご購入ください。 弊社ホームページに掲載の販売店でもご購入いただけます。

品 名	型名	内 容
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4DK1	標準トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4DY1	
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4DM1	
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4DC1	
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C4DK3	小容量トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C4DY3	
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C4DM3	
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C4DC3	
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C4EK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C4EY	一 小容量トナーカートリッジ
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C4EM	
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C4EC	
ベルトユニット	BLT-C4E	ベルトユニット
定着器ユニット	FUS-C4F	定着器ユニット
64MB 増設メモリ	MEM64D	増設メモリ (64MB)
256MB 増設メモリ	MEM256D	増設メモリ (256MB)
エクセレントホワイト A4	PPR-CA4NA	OKI カラーページプリンタ用紙
エクセレントホワイト A4 (厚口)	PPR-CA4DA	
エクセレントホワイト A4 長尺	PPR-CT4DA	
プリントジョブアカウンティング	MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティングソ
		フトウェア



・消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても 有償となります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十 分にご留意ください。)

- ・ トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後 1 年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい 消耗品を準備してください。
- ・ ご使用になるまで、開封しないでください。
- 直射日光をさけ、温度: 0~35°C、湿度: 20~85%RH 範囲にある場所で保管してください。
- ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。



# プリンタの廃棄

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。 一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

ケガをするおそれがあります。



このプリンタは重量が約 21Kg ありますので、2 人以上で持ち上げてください。

# ユーザーサポートサービス



# 使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製プリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX、または、弊社のホームページ (http://www.okidata.co.jp) よりご 連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

#### (お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ 1 本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。 皆様のご協力をお願いします。

### FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

お客様名(会社名):

ご担当者名 ご住所 お電話番号

_ , ,		
受付		•
X 1,1	I VO.	

\* 弊社にて記入いたしますので、お客様の記入は不要です。

<u>西暦 年月日</u>

凹収ご布望日	·	年 月 日	
	【お断り:受付時間以降	&にFAXされた場合、回収日がずれる場合	合があります。】
回収依頼品			
イメージドラ	ラムカートリッジ	:	個
トナーカート	<b>-</b> リッジ	:	個
定着器オイル	レローラ	:	個
廃棄トナーカ	ボックス	:	個
転写ベルトニ	ユニット	:	個
定着器ユニッ	ノト	:	個
インクリボン	ノカートリッジ	:	
その他沖デー	- 夕製消耗品	:	個
【*不要となっ	たダンボール箱などにす	まとめて入れてください。】	
まと	めた箱の荷姿で合計	:	個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。

沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます)

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00、13:00~17:00



# 補修用部品の保有年数について

本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年間とさせていただきます。 詳しくは、沖データホームページをご覧ください。

# 仕様


# 主な仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600 ドット / インチ (LED ヘッド )、600 × 600dpi/600 × 1200dpi (印刷解像度)、600 × 600dpi (4 階調)
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC405PS プロセッサ (200MHz)
RAM 容量	32MB(最大 288MB)
対応 OS	Windows Server2003/XP/Me/98/2000/NT4.0 日本語版 * <sup>3</sup> MacOS 10.1 ~ 10.4.4 日本語版 MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境 日本語版 詳しくは「ユーザーズマニュアル CD-ROM」内のユーザーズマニュアル応用編の動作環境をご覧ください。
印刷言語	HIPER-C (High Performance Color)
インタフェース	USB (Hi-Speed USB をサポート)、100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度 *1	カラー: 16 ページ/分 (普通紙 , A4 コピーモード時 ) 12 ページ / 分 (90 ~ 103Kg(105 ~ 120g/m²) の厚紙) モノクロ: 19 ページ / 分 (普通紙 , A4 コピーモード時 )
用紙サイズ * <sup>2</sup>	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 (9 種)
用紙種類 * <sup>2</sup>	普通紙 (連量 55 ~ 172kg)、郵政公社製はがき、封筒、ラベル紙
給紙方法 * <sup>2</sup>	用紙力セットによる自動給紙、手差しによる 1 枚給紙
給紙容量 * <sup>4</sup>	用紙力セット : 普通紙 250 枚/連量 70kg 総厚 25mm 以下
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量 *5	フェイスアップ:1 枚 フェイスダウン:約 150 枚/連量 70kg
印刷保証範囲	用紙の端から 6.35mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ± 2mm 用紙の斜行 ± 1mm/100mm 画像伸縮 ± 1mm/100mm (連量 70kg の場合)
ウォーミングアップ時間	電源投入後 60 秒以内 (25℃)
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2%
消費電力	動作時 最大 980W, 平均 400W 待機時 最大 880W, 平均 100W 節電モ・ド時 最大 14W
突入電流	70A 以下(25℃)
使用環境条件	動作時: $10\sim32\%/20\sim80\%$ RH (最高湿球温度 $25\%$ 、最高乾球湿球温度差 $2\%$ ) 停止時: $0\sim43\%/10\sim90\%$ RH (最高湿球温度 $26.8\%$ 、最高乾球湿球温度差 $2\%$ )
印刷品質保証条件	温度 10℃時 湿度 30~73%RH、温度 32℃時 湿度 30~54%RH、湿度 30%RH 時 温度 10~32℃、湿度 80%RH 時 温度 10~27℃、力ラー印刷時 温度 17~27℃、湿度 50~70%RH
標準使用条件	平均電源 ON 時間 :220H / 月 平均印刷枚数 :5,000 枚 / 月
消耗品・メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット
装置寿命	5 年または 30 万枚
装置重量	約21kg


- \*1: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- $*^2$ : 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- \*3:NT4.0 は共有プリンタのクライアントのみです。
- \*4:はがきの用紙力セットからの最大給紙容量は50枚です。
- \*5:はがき、往復はがきのフェイスアップの最大排出容量は 10 枚です。


# 外形寸法

平面図



側面図







# USB インタフェース仕様

### 基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

### コネクタ

プリンタ側 B レセプタクル (メス) アップストリームポート

(UBR24K-4K5C00(ACON 製)) 相当品

ケーブル側 B プラグ(オス)

# ケーブル

5m 以下の USB2.0 認定のケーブル (2m 以下を推奨) (シールドされているケーブル線を使用してください。)

### 伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード(最大 480Mbps ± 0.05%)

### 電力制御

セルフパワーデバイス

### コネクタピン配列



### インタフェース信号

	信号名	機	能
1	Vbus	電源(+5V)	
2	D-	データ転送用	
3	D+	データ転送用	
4	GND	信号グランド	
Shell	Shield		

# ネットワークインタフェース仕様

# 基本仕様

ネットワークプロトコル TCP/IP 関連


### コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可)

### ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5 推奨)

### コネクタピン配列



### インタフェース信号


ピン No.	信号名	方 向	機能
1	TxD+	FROM PRINTER	送信データ +
2	TxD-	FROM PRINTER	送信データ -
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ +
4	_	_	使用していません。
5	_	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ -
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。

# 印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・ 印刷精度は、書き出し位置 士 2mm、用紙の斜行 土 1mm/100mm、画像伸縮 土 1mm/100mm (連量 70kg の場合) です。
- ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土 2.5mm です。



単位: mm

┃ ┃   用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
州ルグイス	Α	В	С	D	Е	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13 インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5 インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14 インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	100 ~ 215.9	148 ~ 1,200	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 1 (長形 3 号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 4(A4 サイズ)	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23



# プリントジョブアカウンティングの使用について



- 注え・オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
  - ・プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、ステータスページ印刷で「JobAccounting: ON」と印刷されます。
  - ・ プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。

# 工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存可能ログ数

丁場出荷時に登録可能なユーザ ID の数と保存可能なログの数は、以下のとおりです。 口グの内容によっては、少なくなる場合があります。

登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数
500ID	約 240 ログ

# 課金額の定義の追加

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウン ティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。



注♪ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

- ウェアが起動していたら終了します。
- 沖データホームページよりファイルをダウンロー ドレ、解凍します。
- 3 CPADD.EXE ファイルをダブルクリックします。
- 4 確認画面で [はい] をクリックします。



- 5 完了画面で「はい」をクリックします。
- 6 プリントジョブアカウンティングのサーバソフト ウェアを起動します。
- → [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選 択します。

段 課金額の定義一覧に「3400」が追加されてい ることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウン ティング ユーザーズマニュアル をご覧くだ さい。

# Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法

Macintosh プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ ID の設定方法です。Windows プリンタドライバでの設定方法は、 「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。



- ・ C3400 では、Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュ アルーに記述された方法と異なります。
- ・ 設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は 0 でログに残ります。

### Macintosh の場合

- 2 [C3400(USB)\_J] または [3400(TCPIP) J] アイコンをクリックします。
- る情のボックスからプリンタ名を選択し、「設定」 をクリックします。
- 4 [印刷ダイアログ]をクリックします。




● [アップル] メニューの[セレクタ] を選択します。| ● [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、ユーザ IDを設定し、「設定」をクリックします。



(6) 「保存」をクリックし、セレクタを閉じます。

# Mac OS X の場合

- 「ファイル」メニューの「プリント」を選択します。
- 3 [ジョブアカウント] パネルでユーザ名、ユーザ ID を設定します。



**4** Mac OS X 10.2 以降の場合は、[プリセット] で「別名で保存」を選択し、「プリセットを保存」 画面で適当な設定名を入力し、「OK」をクリッ クします。

Mac OS X 10.1.5 以前の場合は、「カスタム設 定を保存〕を選択します。



**⑤** [キャンセル] をクリックします。



印刷時に[プリセット]で保存した設定名 (Mac OS X 10.1.5以前の場合は[カスタム]) を選択してください。

(Memo)



[数字]	LINK 100M ランプ	275
1 ページ目の給紙方法を指定する146	LINK 10M ランプ	275
1 枚ずつ印刷する	F7	
1 枚に印刷	[M]	
1 (X/C42/4)	MAC アドレス	33, 38, 67, 80
[A]	MIB	281
A486, 87, 89, 92, 122, 123, 132, 340, 344, 348	MIB-II	
A586, 92, 122, 123, 132, 344, 348	Monarch	36, 92, 123, 348
A686, 92, 122, 123, 132, 344, 348	[h.17	
7. 6	[N]	
[B]	Network Extension35, 40	
B586, 92, 122, 123, 132, 344, 348	インストールする	
BOOTP33, 38, 67, 80, 272	Network Information	276
BOOTP サーバの設定	NIC 設定ツール212, 214, 215	5, 220, 272, 335
20011 7 1130000	起動する	215
[C]	N-up	130
C3400 メニュー セットアップ69, 73, 74	[0]	
CMS	[0]	
CMYK	OKI LPR ユーティリティ3	6, 40, 212, 214,
CMYK カラー空間154		225, 335
CMYK トナーで生成190, 332	インストール	225
ColorSync	OPEN ボタン	12
Com-1086, 92, 348	OS2, 28, 42, 62, 70,	74, 76, 82, 344
Com-9	F-3	
CPU	[P]	
	Plug&Play	
[D]	PPM	
DHCP30, 32, 36, 37, 64, 65, 78, 80,	PrintSuperVision MultiPlatform Ed	
218, 221, 232, 272, 277, 280		236, 335
DHCP サーバの設定277	アンインストールする	
DL	インストールする	
DNS32, 37	削除する	249
	[R]	
[E]		244
e-mail250		
F1 1 7	RGB 値	
[H]	RGB カラー空間	154
Hi-Speed42, 43, 344, 346	[S]	
[1]	Service Pack 1	252 335
Image Color Matching154	Service Pack 2	
IPアドレス121, 265, 272, 277, 279	SMTP	
IPアドレスの設定30, 36, 64, 221	SNMP	
IP アドレスの設定:214	STATUS ランプ	
IP アドレスの設定変更214 IP アドレスを自動的に再設定232	STATUS ///	12, 275
IF / トレ人を日割山いに丹苡正232	[т]	
[L]		1 250 260 252
LED ヘッド12, 304, 330, 331, 344	TCP/IP31, 64	+, 200, 209, 272
LED ランプ 12, 304, 330, 331, 344 LED ランプ 12, 319		
LLU ノンノI2, 319	I	

225, 335

236, 335

[U]	色見本印刷ユーティリティ35, 40, 183
UPS18	インストールする183
USB42, 70, 82, 328	色見本サンプル158, 184
USB2.043, 71, 83	印刷色154, 344
USB ケーブル43, 71, 83	印刷が遅い329
USB インタフェース	印刷可能範囲348
仕様344, 346	印刷が不鮮明330
USB インタフェースコネクタ12, 43, 71, 83	印刷可ランプ12, 19, 319, 320, 321
	印刷言語344
[W]	印刷する
Web Driver Installer213, 214, 250	ネットワークの設定情報276
インストールする253	ステータスページ21
Web ブラウザ197, 213, 214, 256, 272, 335	印刷精度344, 348
起動する265	印刷速度122, 188, 344
Windows Server 20032, 28, 30, 344	印刷中327
Windows Server 2003 Service Pack1335	印刷できない329
Windows2000	印刷取り消し326
Windows982, 28, 50, 344	印刷範囲
WindowsMe2, 28, 50, 344	印刷品位
WindowsNT4.0	印刷品位を変更136, 137
WindowsXP2, 28, 30, 344	印刷品質136, 137, 138, 344, 348
WindowsXP Service Pack 2335	印刷品質保証条件
VIII Idd VVOXI CCI VICC I doi: 2	印刷方式344
「あヿ	印刷保証範囲
アース線18, 19	印刷密度
新しいハードウェアの検出ウィザード47	インストールする
新しいハードウェアの追加ウィザード54	OKI LPR ユーティリティ225
アップデートする	Web Driver Installer
プリンタドライバ203, 204, 205	プリンタドライバ
	Network Extension233
[[, ]	PrintSuperVision MultiPlatform Edition236
イーサネットケーブル29, 63, 77	ネットワークステータスモニタ261
イエロー廃トナーフル323, 325	インタフェース12, 346, 347
イニシャライジング327	12,040,047
イメージドラムカートリッジ	[う]
イエロー10, 12, 340	ウォーターマーク142
型名288, 340	ウォーミングアップ時間
	薄い87, 88, 89, 90, 330, 333
シアン10, 12, 340	裏排出92, 344
寿命287, 322, 325	,
ブラック10, 12, 340	[え]
マゼンタ10, 12, 340	エグゼクティブ86, 92, 123, 344, 348
イメージドラムカートリッジの寿命です… 287, 322,	エクセレントホワイト A487, 340
325	エクセレントホワイト A4 (厚口)87,340
色ずれ	エクセレントホワイト A4 長尺90, 340
色ずれ補正124, 193, 195	エラー22, 312, 319, 321
色見本	サービスコールエラー320, 321
ロフレナ····································	T= メット ジ 210 221

[お]	
往復はがき86, 88, 92, 344,	348
印刷する	I
オーバープリント	
オーバーラップ	.134
沖データプライベート MIB	.281
沖データホームページ	.338
沖データ回収センタ	
遅い	I
音がする	
オフィスドキュメント137, 139,	I
オプション品22,	
オフライン271, 319, 327,	I
思った色合いで印刷されない	
表排出92,	I
お客様相談センター	
お問い合わせチェックシート	
温度調整中	I
オンライン	
オンラインスイッチ12, 206, 319,	
7.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	320
[か]	
外形寸法	.345
回収	
使用済み消耗品	.342
解像度	.344
課金額	.349
拡大	.135
ポスター印刷	I
確認する	
プリンタの状態60, 196, 213,	271
プリンタの設定60, 206,	I
各部の名称	
重ね印刷	
カスタムサイズ86, 92, 115, 124, 344,	I
カスタムページ	
かすれる	
<b>細線がかすれる</b>	
カバーオープン	
加法混色	I
<ul><li>紙づまり312, 322,</li></ul>	
私	
カラー調整155, 327,	
カラー調整155, 327, カラー調整ユーティリティ	170
インストールする157,	
カラーバランス	
カラーマッチング	
簡単にカラーマッチング	.155

カラーマネージメントシステム カラーモード	, 161, 174, 186, 190 
管理者メニュー	128
[8]	
起動する NIC 設定ツール	22726512, 199302, 312, 32392, 98, 333, 344302, 333
	140
[く] クイックガイド グループを登録する グレースケール 黒の仕上がりを変更する 黒の生成	256 186 190
[け] 警告 ゲートウェイアドレス32, 33 ケーブル 減法混色	11, 18 , 37, 39, 67, 80, 272 29, 43, 63, 77, 83
で換する イメージドラムカートリッシ 定着器ユニットトナーカートリッジ	298 282 293

更新する	一然正只		202 200	310
乗制する - プリンタドライバ203, 204, 2				
- フッフタドフィハ203, 204, 2 高精細 136, 3		·····································		
同相和130,3 極細線を補正する1		ワークインターフェー.		
故障かな3	"	条件		
個人情報の取り扱い3		消耗品の回収		
コピー印刷中3		- F		
困ったときには312, 3		ード移行時間		
コメントを追加する2				
ご愛用者登録カード				
[8]				
し <b>と</b> 」 サービスコールエラー320, 3	^ 4 I	報		
·		回収284,		
最新のプリンタソフトウェア3		ラートナーカートリッ		
再生紙87, 3		ラックトナーカートリ	ッジ282, 283,	340
最大消費電力18, 3	44   初期化す	る		
削除する	ネット	ワーク機能		.275
Network Extension2		ワークの設定		.275
OKI LPR ユーティリティ2		夕の設定		.208
PrintSuperVision MultiPlatform Edition. 248, 2	49			.321
ジョブ2	20			
ネットワークステータスモニタ2		ャンセル中		
プリンタドライバ200, 201, 2		、アーファー 管理		
サブネットマスク32, 33, 37, 39, 65, 67, 7		- 表示と削除表示と削除		
80, 2		<b>北八で日が</b>		
サポート3	20			
[ <b>L</b> ]			7, 00,	333
シアン廃トナーフル3	1	[す]		
時間がかかる3	34   <sub>推授五生</sub>	紙		87
色彩157, 1	70	/12-0		
色相157, 162, 170, 175, 1	84   元之心 スイッチ			0+0
自動色ずれ補正1		イン12,	122 206 210	330
自動検索を有効にします2	~/ \	ィン12, セル		
自動的に IP アドレスを再設定する2				
自動濃度補正中3		る	330,	331
写真	スタータ	トナーカートリッジ	4.0	. 40
きれいに印刷1	AN I	—		
写真やイラストをきれいに印刷1	40   父撰 9	る		
写真を鮮明に印刷する1	<sub>37</sub>   ンアン			
ジャム	12   芍草…		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
フャム 重量10, 11, 341, 3	$_{\Lambda\Lambda}$   $\lambda \supset \Sigma$	ク		
里車10, 11, 341, 3 縮小して印刷	25 イゼン	タ		
	ン   スタンプ	印刷		.142
寿命	on   ステータ	ス	.214, 225, 230,	268
イメージドラムカートリッジ2		スウィンドウ		.271
装置寿命3	44   ュテーク	スページ		
定着器ユニット2	98   <sub>EDEN</sub>		21.	206
トナーカートリッジ2	R'フ	ル	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
\"    \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ו בינו			

ステータスメッセージ327	
ステータスモニタ60	
インストール	
ステータスランプ12, 275	
寸法	
J /A	
[せ]	
制限事項335	
清掃する	
LED ヘッド304	
パッド302	
プリンタ内部307	
プリンタ表面306	
給紙ローラ302	
製品の確認10	
設置10	
設置条件11	
設置スペース11	
設定項目の確認214	
設定する	
Web ブラウザ266	
設定変更	
IP アドレス214	
設定を初期化する208	
セットアップがうまくいかない328	
接続エラー321	
節約138	
鮮明137	
[7]	
操作パネル	
増設メモリ22, 90, 340 装置重量10, 11, 341, 344	
速度	
速度	
"則則凶T1, 345	
[た]	
対応 OS28, 42, 62, 70, 76, 82, 344	
タイムアウト125, 132, 219, 224, 334	
ダウンロード	
ま新のプリンタソフトウェア338	
ファイル228	
試し印刷138	
短辺とじ	
[5]	
注意2,3	
丁合印刷144	

丁合エラー	22, 144,	326
 長形3号		
長形 4 号		
長尺印刷		
長尺用紙		
段八元瓜		540
<del></del>	102	105
色ずれ補正		
濃度		
調整対象色サンプル		
長辺とじ	•••••	.132
[~]		
[つ]		
追加する		
プリンタ48, 2		
通気口		12
F 3		
[て]		
データ受信中		.327
データ処理中		.327
データ待機中		.327
定着温度調整中		
定着器ユニット		
<u> </u>		298
- スパケで 定着器ユニットエラー		
定着器ユニットジャム3		
定着器ユニットクをA2 定着器ユニットの寿命です2		
た看品ユニットの分明です 定着器ユニット交換準備	.90, JZZ,	225
定着器ユニット寿命		
手差し給紙タイムアウト1		
手差し口		
手差し用紙要求		
手差し両面印刷要求		
電源		
電源スイッチ		
電源の条件		18
点検ランプ	12, 319,	321
点灯	319,	321
点滅	319,	321
[と]		
動作環境28, 42, 62, 70, 74	, 76, 82,	344
登録可能なユーザ ID 数		
空入電流		
入へ <b>も</b> ////////////////////////////////////		
トナーカートリッジ	•••••	1
- 交換する		282
大揆 9 0		
トナーカートリッジロックレバーエラー	—	.322

ト+_+_ ト I w ヘ シ ± >	<b></b> 装着	226	排山七法	92, 101, 344
	太包			92, 101, 344 344
	282, 286, 323,			
				106
	45, 200			267
	15, 323,			302
				29, 63, 77, 328, 329
	125, 282,			319, 320, 321
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				198
	287,		パワーセーブモード	319, 327
	322,	, 326		[7]
取り消す			4W =CD ±6	[ひ]
			微調整	
	12, 92	′		195
	たは用紙タイプの不一致.			2
				146
			表示する	
トンボ		134		228
	Fr = 7			タス197, 212, 230
	[に]			ートリッジ282, 283, 340
にじむ		331	標準使用条件	344
任意の用紙サイズ	86 92 115 124 344	348		
12/00(-2/13/12/12   12/10/12/12	.00, 02, 110, 121, 011,	, 040		[ 7, ]
1276(-27)13/12/27 1 2 (		, 040	ファイアウォール	[ふ]
	[ね]	, 040		335
ネットワークインターご	[ね] フェース		ファイルアクセス中	335
ネットワークインター <u>]</u> 仕様	[ね] フェース	347	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ	
ネットワークインター? 仕様 ネットワークインタフ:	[ね] フェース  ェースコネクタ12, 29, 6	347 3, 77	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒	335 327 
ネットワークインター? 仕様 ネットワークインタフ: ネットワーク管理	[ね] フェース ェースコネクタ12, 29, 6	347 3, 77	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 印刷する	335 327 F228 86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 106
ネットワークインター? 仕様ネットワークインタフ: ネットワーク管理 ネットワークステータ?	[ね] フェース エースコネクタ12, 29, 6	347 3, 77 214	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 印刷する 封筒 1	
ネットワークインター? 仕様ネットワークインタフ: ネットワーク管理 ネットワークステータ? インストールする	[ね] フェース エースコネクタ12, 29, 6	347 3, 77 214	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 印刷する 封筒 1 封筒 2	
ネットワークインター? 仕様ネットワークインタフ: ネットワーク管理 ネットワークステータ? インストールする 起動する	[ね] フェース ェースコネクタ12, 29, 6 スモニタ	347 3, 77 214 261 262	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 印刷する 封筒 1 封筒 2 封筒 3	
ネットワークインター? 仕様ネットワークインタフ: ネットワークで理 ネットワークステータ? インストールする 起動する 削除する	[ね] フェース ェースコネクタ12, 29, 6 スモニタ	347 3, 77 214 261 262 264	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 印刷する 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4	
ネットワークインター?	[ね] フェース ェースコネクタ12, 29, 6	347 3, 77 214 261 262 264 272	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 封筒 1 封筒 2	335 327 - F 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター?  仕様ネットワークインタフ: ネットワークインタフ: ネットワーク管理ネットワークステータ: インストールする 起動する	[ね] フェース エースコネクタ12, 29, 6 スモニタ	347 3, 77 214 261 262 264 272 321	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 フェイスアップ フェイスアップスタ	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター?  仕様ネットワークインタフ: ネットワークイジタフ: ネットワークステータ? インストールする 起動する 削除する ネットワーク通信エラ・ネットワークの設定情報	「ね」 フェース ェースコネクタ12, 29, 6 スモニタ	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 フェイスアップ フェイスアップスタ	
ネットワークインター?  仕様ネットワークインタフ: ネットワークイジタフ: ネットワークステータ? インストールする 起動する 削除する ネットワーク通信エラ・ネットワークの設定情報	[ね] フェース エースコネクタ12, 29, 6 スモニタ	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒 封筒 1 封筒 2 封筒 3 封筒 4 フェイスアップスタ フェイスダウン フェイスダウンスタ	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター?  仕様ネットワークインタフ: ネットワークイジタフ: ネットワークステータ? インストールする 起動する 削除する ネットワーク通信エラ・ネットワークの設定情報	「ね】 フェース ェースコネクタ12, 29, 6 スモニタ	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター? 仕様	「ね」 フェース エースコネクタ12, 29, 6 スモニタ - - 	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327	ファイルアクセス中 ファイルのダウンロ 封筒	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター? 仕様	「ね】 フェース ェースコネクタ12, 29, 6 スモニタ	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327	ファイルアクセスロ ファイルのダウンロ 封筒	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター? 仕様	[ね] フェース エースコネクタ12, 29, 6 スモニタ - - 	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327	ファイルアクセスロ 対筒	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター?	[ね] フェース ェースコネクタ12, 29, 6 スモニタ で [の]	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327	ファイルアクセス ファイルのダウウン 封筒 印筒 1	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター? イ様	[ね] フェース エースコネクタ12, 29, 6 スモニタ [の] [は] 	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327	ファインフラック (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター?	[ね] フェース ェースコネクタ12, 29, 6 スモニタ で [の]	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327	ファインフラー 対対対対対 対対対対 ファイルの がった できない かった	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター? インター? インタフ! ネットワーククラステークのででである。。。 おいりでは、これでは、できないできないできないできないできないできないでは、できないできないでは、できないではないではないではないではないではないではないではないではないではないでは	「ね】 フェース エースコネクタ12, 29, 6 スモニタ で し で し に し に し に は し に い こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ に し い に い に い に い に い に い に い に い に い に	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327 194	ファフ 封封封封 封 フ フ フ フ フ 複 不 付 部 普 プ 部 ア ア フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ 変 新属 単 通 ッ 分 の で ア ア で の で か で か で か で か で か で か で か で か で か	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 
ネットワークインター? ・マークインター? ・マークインター? ・マークークークークークークークークール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[ね] フェース エースコネクタ12, 29, 6 スモニタ [の] [は] 	347 3, 77 214 261 262 264 272 321 276 327 194 , 323 , 344	ファフラ 封封封封フフフフフフを不付部 音プ 部プアアが 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	335 327 ード 228 .86, 88, 92, 94, 332, 333, 344 

プリンタ	
清掃する	
廃棄する	
輸送する	
プリンタステータス表示	214
プリンタソフトウェア CD-ROM	10
プリンタドライバ	
アップデートする	. 203, 204, 205
更新する	. 203, 204, 205
削除する	200, 201, 202
初期値を変更	150
設定を保存	
プリンタドライバを登録する	
プリンタの状態を確認60, 61	
プリンタのステータス197	
プリンタの追加48	
プリンタの設定60, 74, 94,	
) ) ) ) () () () () () () () () () () ()	233, 280
プリントジョブアカウンティング	
フロントカバー	
フロントカバージャム	
	5 12, 522
[^]	
平面図	11. 345
ページ配置	
ページロスト	
ベルトユニット	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ベルトユニットエラー	
ベルトユニットの寿命です	
ベルトユニット交換準備	
ベルトユニット表命	
ベルト交換準備	
	293
変換する	105
用紙サイズ	
印刷品位	
黒の部分の仕上がり	
プリンタドライバの初期値	
用紙サイズ	
編集バッファオーバーフロー	22, 323
[ほ]	
ホームページ	338
ホームベーク 保管	
   用紙の保管方法	Ω1
保護具	
保証	344, 348 10 339
1 <del>* = 10 ===</del>	111 334

ポスター印刷		.134
保存可能ログ数		.349
保存する		
プリンタドライバの記	殳定を保存	.148
	[ <b>\$</b> ]	
¬ -		2
	323,	
マセンダ廃トナーノル。	323,	325
	[t]	
無効データ受信		.326
	F . 7	
	[め]	
	160, 162, 172, 175,	
	241, 246,	
	240, 241, 245, 246,	
メールサーバ	241, 246,	255
	241,	
	69, 73	1
	5	
	22, 144, 319,	
	22, 144, 319, 22, 323,	
	127, 128, 208, 330,	
	340,	
		.0
	[も]	
モノクロ印刷		.186
モノクロ印刷速度	122, 188,	268
	[ , A ]	
	[\Phi]	0=0
ユーザ [D		350
	ジス	
ユーサースィーュアル(	CD-ROM	10
ユーサメニュー一覧 ユーザメニュー		. 122
		120
ユーラで豆嫁する 輸送する		50
		.209
	319, 320,	
	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

[よ]			
洋形 4 号	86, 92, 348		
用紙			
厚さ	86, 92, 94		
	86, 92, 94		
使用できる用紙	86, 344		
セット方向	99		
	91		
	12		
用紙送りがおかしい			
用紙ガイド			
用紙力セット			
用紙サイズ			
用紙サイズエラー			
用紙サイズを変換			
用紙サイズを変更			
用紙サポータ			
用紙残量表示			
用紙ジャム			
用紙情報を保存する			
用紙ストッパ			
用紙のセット方向			
用紙フィードジャム			
用紙ランプ 用紙をセットする			
汚れる			
/51 t/3 より速い点滅			
A 7座い無M			
[ <u>è</u>	5]		
ラベル	15, 284, 289		
ラベル紙	86, 89, 92, 94, 344		
	111		
ランプ			
	275		
LINK 10M ランプ	275		
	275		
印刷可ランプ	12, 19, 319, 320, 321		
	319		
点検ランプ	12, 319, 320, 321		
	319		
用紙ランプ	12, 319, 320, 321		
[417			
[1]			
リーガル	86, 92, 344, 348		
リセット	000		
	208		
両面印刷	80, 92, 132		


しれし」			
レイアウト	130, 131		
レイアウトタイプ	130, 134, 148		
レイアウト方向	130		
レター	86, 89, 92, 344, 348		
[ħ]			
ワーニングメッセージ	325		
枠線	130, 131		
割り付け	131		

# オキカラーページプリンタ C3400n

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2006 年 11 月 第 2 版 発行者 株式会社 **沖データ** 

43552301EE



# <sub>株式会社</sub>**沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)